


- MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL OBEN UND UNTEN BEDIENUNGSANLEITUNG MIT KOCHBUCH
 - FOUR MICRO-ONDES AVEC GRIL HAUT ET GRIL BAS MODE D'EMPLOI ET LIVRE DE RECETTES
 - MAGNETRONOVEN MET BOVEN- EN ONDERGRILL
 GEBRUIKSAANWIJZING MET KOOKBOEK
- TORNO A MICROONDE CON GRILL SUPERIORE E GRILL INFERIORE ISTRUZIONI PER L'USO E RICETTARIO
 - E HORNO MICROONDAS CON GRILL SUPERIOR E INFERIOR MANUAL DE INSTRUCCIONES CON LIBRO DE RECETAS



 Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.

Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

• Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.

Avertissement: Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.

Cet matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

NL • Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt.

Waarschuwing: Het niet naleven van de gebruiks en onder houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC die werden verbeterd door 93/68/EEC.

 Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno.

Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC come emendate dalla direttiva 93/68/EEC.

Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.

Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/366/CEE y 73/23/CEE modificadas por medio de la 93/68/CEE.

D Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Mikrowellengerät mit Grill und Unterhitze, das Ihnen ab jetzt die Arbeit im Haushalt wesentlich erleichtern wird.

Es kombiniert alle Vorteile der schnellen Mikrowelle mit denen des Grills, der mit seiner Hitze für eine knusprige Bräune sorgt.

Sie werden angenehm überrascht sein, was man mit der Mikrowelle alles machen kann. Sie können nicht nur schnell auftauen und erhitzen, sondern auch ganze Menüs zubereiten.

Unser Mikrowellen-Team hat für Sie in unserem Kochstudio die leckersten internationalen Rezepte zusammengestellt, die Sie leicht und schnell zubereiten können.

Lassen Sie sich von den angegebenen Rezepten

anregen und bereiten Sie auch eigene und bewährte Rezepte in Ihrem Grill-Mikrowellengerät zu.

Die Mikrowelle bietet Ihnen viele Vorteile, die Sie begeistern werden:

- Sie können bis zu 80% Zeit und Energie einsparen.
- Die Lebensmittel können direkt im Serviergeschirr zubereitet werden, so daß wenig Abwasch anfällt.
- Kurze Garzeiten wenig Wasser und wenig Fett sorgen dafür, daß viele Vitamine, Mineralstoffe und der Eigengeschmack erhalten bleiben.

Wir empfehlen Ihnen, den Kochbuch-Ratgeber und die Bedienungsanleitung genau durchzulesen. So wird Ihnen die Bedienung Ihres Gerätes leicht von der Hand gehen.

Viel Spaß beim Umgang mit Ihrem neuen Grill-Mikrowellengerät und beim Ausprobieren der leckeren Rezepte. Ihr Mikrowellen-Team

(F) Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons de l'achat de votre nouveau four micro-ondes avec gril haut et gril bas qui va vous simplifier considérablement le travail dans la cuisine.

Cet appareil allie les avantages du four à microondes si rapide à ceux du gril dont la chaleur intense forme le gratiné brunâtre croustillant. Vous serez agréablement surpris de voir tout ce que vous pouvez faire avec votre micro-ondes. Vous pouvez non seulement décongeler et réchauffer les aliments mais également préparer des menus complets.

Notre équipe spécialisée dans la cuisine aux micro-ondes a réuni pour vous les plus succulentes recettes internationales: vous aurez plaisir à les essayer tant elles sont faciles et rapides à préparer. Laissez-vous mettre en appétit et utilisez votre

combiné micro-ondes gril aussi pour préparer vos recettes favorites.

Vous ne pourrez plus vous passer des avantages que vous offrent les micro-ondes:

- Vous économisez jusqu' à 80% de temps et d'énergie.
- Vous pouvez préparer les aliments et les servir dans la même vaisselle, vous avez donc moins de vaisselle à laver.
- Grâce aux temps de cuisson réduits, aux faibles quantités d'eau et de graisse utilisées, les aliments conservent une grande partie de leurs vitamines et de leurs substances minérales et gardent leur saveur propre.

Lisez attentivement ce guide et le mode d'emploi. Vous pourrez utiliser votre appareil encore plus facilement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau combiné micro-ondes/gril et, bien sûr, bon appétit! Votre équipe de spécialistes de la cuisine aux micro-ondes

(NL)

Geachte klant,

Wij feliciteren u met uw nieuwe magnetronoven met bovenste en onderste grill, die u voortaan het werk in de huishouding aanmerkelijk zal vergemakkelijken. Dit toestel combineert de voordelen van een snelle magnetron met die van een grill. De intense hitte zal gegrilleerd voedsel een krokante, bruine korst leveren. U zult aangenaam verrast zijn over hetgeen men allemaal met de magnetron kan doen. U kunt er niet alleen snel mee ontdooien en verhitten, maar u kunt tevens hele menu's bereiden.

Ons magnetron-team heeft voor u in onze kookstudio de lekkerste internationale recepten samengesteld, die u gemakkelijk en snel kunt bereiden.

Laat u zich door de vermelde recepten stimuleren en bereid u ook eigen en beproefde recepten in uw

nieuwe grill-magnetron.

De magnetron biedt u vele voordelen, die u enthousiast zullen maken:

- U kunt tot maar liefst 80% aan tijd en energie besparen.
- De levenmiddelen kunnen direct in de serveerschalen worden toebereid, zodat er weinig vaat onstaat.
- Korte gaartijden, weinig water en weinig vet zorgan ervoor dat er veel vitaminen, mineraalstoffen en eigen smaak behouden blijft.

Wij adviseren u de kookboek-handleiding en de bedieningsaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Op die manier zal het bedienen van uw apparaat voor u geen enkel probleem opleveren.

Veel plezier bij het werk met uw nieuwe grill-magnetron en bij het uitproberen van de lekkere recepten. Uw magnetron-team.



Carissimi clienti,

Congratulazioni per l'acquisto del Vostro nuovo forno a microonde con grill inferiore e superiore, che Vi aiuterà da oggi a facilitare e a snellire la pre parazione dei Vostri piatti preferiti. Esso combina i vantaggi dell'azione veloce delle microonde con quelli della griglia, fornendo una attraente doratura grazie al suo calore intenso. Ben presto Vi accorgerete di quanto sia utile e pratico un forno a microonde. Esso Vi aiuterà quando dovrete scongelare rapidamente cibi surgelati o riscaldare vivande precotte, oppure se vorrete preparare anche interi pranzi con minor dispendio di tempo e fatica. La nostra équipe di cuochi ha realizzato per Voi un ricettario completo di specialità internazionali che potete facilmente preparare con il forno a microonde con griglia.

Prendete spunto dalle ricette proposte e cimentatevi nell'arte culinaria creando nuovi piatti e pietanze con l'aiuto del Vostro nuovo forno a microonde con griglia: Esso Vi offre vantaggi che Vi entusiasmeranno:

- Un risparmio di quasi l'80% di tempo e di energia elettrica rispetto all'uso del forno tradizionale.
- Le vivande possono essere preparate direttamente nell stoviglie di portata, riducendo così i numero di piatti e pentole da lavare.
- I brevi tempi di cottura, il ridotto impiego di acqua e di grassi, contribuiscono a conservare contenuto di vitamine e di minerali dei cibi cotti che mantengono così inalterato il loro sapore.

Vi consigliamo di leggere attentamente il ricettario con i nostri consigli e proposte. Esso Vi servirà per aiutar. Vi ad usare con maggior sicurezza e rapidità il Vostro.

Vi auguriamo già ora il miglior successo in cucina e... buon appetito!

(E) Muy estimada cliente, muy estimado cliente:

Le felicitamos a Vd. por haber adquirido este nuevo horno microondas con parrilla y calefactor inferior que le facilitará notablemente sus quehaceres domésticos. Este aparato combina todas las ventajas propias de la acción rápida de las microndas con las de cocción por asador, ofreciéndole un dorado y tostado perfecto de los alimentos gracias al intenso calor generado. Va a ser una sorpresa agradable notar cuán amplio es el campo de aplicación de las microondas, pues, Vd. no sólo puede proceder a descongelación y cocción con celeridad sino también a la preparación de enteros menús.

Nuestro equipo "microondas" ha recopilado para Vd. en nuestro estudio de cocina experimental las recetas internacionales más ricas que puede preparar rápidamente y con facilidad.

Hágase inspirar por las recetas indicadas y prepare también recetas propias y probadas en su horno de microondas. El horno de microondas con asador le brinda una amplia gama de ventajas que le van a fascinar:

- Vd. puede ahorrar hasta el 80% en tiempo y energía.
- Los productos alimenticios se pueden preparar directamente en la vajilla lista para servir, por lo que se reduce la cantidad de piezas a lavar.


Cortos tiempos de cocción, poca agua y poca materia grasa hacen que se preserven muchas vitaminas, sustancias minerales y el sabor propio.

Le recomendamos a Vd. lea minuciosamente el recetario el manual de manejo para que el uso del horno le sea fácil y no cueste trabajo.

Que tenga mucho placer manejando su nuevo horno de microondas con asador y probando las recetas sabrosas, le desea a Vd. el equipo "microondas"

D INHALT Bedienungsanleitung	
SEHR GEEHRTER KUNDE	HEIZEN OHNE SPEISEN 18 KOMBI-BETRIEB 19 AUTOMATIK-BETRIEB 20-21 SNACK-TABEILE 22 PIZZA-TABEILE 23 GAR-AUTOMATIK-TABEILE 24-25 AUFTAU-AUTOMATIK-TABEILE 25-26 ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN 27-29 REINIGUNG UND PFLEGE 30 FUNKTIONSPRÜFUNG 31 TECHNISCHE DATEN 267-268 SERVICE-NIEDERLASSUNGEN 269-273
Kochbuch32WAS SIND MIKROWELLEN?.32DAS GEEIGNETE GESCHIRR.32-33TIPS UND TECHNIKEN.34-36ERHITZEN.37AUFTAUEN.37GAREN VON FRISCHEM GEMÜSE.38GAREN VON FLEISCH, FISCH UND GEFLÜGEL.38AUFTAUEN UND GAREN.38	ZEICHENERKLÄRUNG .39 REZEPTE .40 TABELLE .41-43 SUPPEN UND VORSPEISEN .44-45 FLEISCH, FISCH UND GEFLÜGEL .46-50 ZWISCHENGERICHTE .51-54 GEMÜSE, NUDELN, REIS UND KNÖDEL .55-58 GETRÄNKE, DESSERTS UND KUCHEN .58-62
F TABLE DES MATIERES: Mode d'emploi	
CHERE CLIENTE, CHER CLIENT	FONCTIONNEMENT A VIDE .69 CUISSON COMBINEE .70 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE .71-72 TABLEAU SNACK .73 TABLEAU PIZZA .74 TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE .75-76 TABLEAU DE DECONGELATION AUTOMATIQUE .76-77 AUTRES FONCTIONS PRATIQUES .78-80 ENTRETIEN ET NETTOYAGE .81 AVANT D'APPELER LE DEPANNEUR .82 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .267-268 ADRESSES DU SERVICE APRES-VENTE .269-273
Livre de recette QUE SONT LES MICRO-ONDES? BIEN CHOISIR LA VAISSELLE CONSEILS ET TECHNIQUES RECHAUFFAGE DECONGELATION 88 CUISSON DES LEGUMES FRAIS CUISSON DE VIANDES, DE POISSONS ET DE VOLAILES BY DECONGELATION ET CUISSON DES ALIMENTS 89	LEGENDE
NL INHOUDSOPGAVE: Gebruiksaanwijzing GEACHTE KLANT	DE OVEN LEEG OPWARMEN

KookbookWAT ZUN MICROGOLVEN?134GESCHIKTE SCHALEN134-135TIPS EN ADVIES136-138VERWARMEN139ONTDOOIEN139HET KOKEN VAN VERSE GROENTEN140HET KOKEN VAN VLEES, VIS EN GEVOGELTE140ONTDOOIEN EN KOKEN VAN VOEDSEL140	UITLEG VAN DE SYMBOLEN
I INDICE: Manual d'istruzioni	
CARISSIMI CLIENTI 2 FORNO .5-6 ACCESSORI 8 PANNELLO DI CONTROLLO 11 ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA .165-167 INSTALLAZIONE 167 PRIMA DI USARE IL FORNO .168 SELEZIONE DELLA LINGUA .168 USO DEL PULSANTE DI ARRESTO .168 IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO .169 LIVELLI DI POTENZA .169 COTTURA A MICROONDE .170 COTTURA ALLA GRILL .170-171	RISCALDAMENTO DEL FORNO VUOTO 171 COTTURA COMBINATA 172 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 173-174 TABELLA SNACK 175 TABELLA PIZZA 176 TABELLA COTTURA AUTOMATICA 177-178 TABELLA SCONGELAMENTO AUTOMATICO 178-179 ALTRE COMODE FUNZIONI 180-182 MANUTENZIONE E PULIZIA 183 CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DI RICORRERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 184 DATI TECNICI 267-268 CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI 269-273
Libro de ricette CHE COSA SONO LE MICROONDE? UTENSILI ADATTI CONSIGLIE TECHNICHE DE COTTURA COMO RISCALDARE LE VIVANDE COMO SCONGELARE I CIBI COME CUOCERE LA VERDURA FRESCA 191 COME CUOCERE CARNE, PESCE E POLLAME 191 COME SCONGELARE E CUOCERE I CIBI 191	SPIEGAZIONE DEI SIMBOL .192 RICETTE .193 TABELLAS .194-196 ANTIPASTI E MINESTRE .197-198 CARNI, PESCE E POLLAME .199-203 SNACKS .204-207 VERDURE, PASTA, RISO E CANEDERLI .208-211 BEVANDE, DESSERT E TORTE .211-215
E INDICE: Manual de instrucciones	
MUY ESTIMADA CLIENTE, MUY ESTIMADO CLIENTE 2 HORNO	COCCIÓN CON GRILL
Recetario QUE SON LAS MICROONDAS?	EXPLICACION DE LAS SENALES



- D 1. Bedienfeld
 - 2. Garraumlampe
 - 3. Grill-Heizelement (Grill oben)
 - 4. Türöffner
 - 5. Spritzschutz für den Hohlleiter
 - 6. Garraum
 - 7. Antriebswelle
 - 8. Grill-Heizelement (Grill unten)
 - Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
 - 10. Lüftungsöffnungen
- F 1. Tableau de commande
 - 2. Eclairage du four
 - 3. Elément chauffant du gril (gril haut)
 - Bouton d'ouverture de la porte
 - Cadre du répartiteur d'ondes
 - 6. Cavité du four
 - 7. Entraînement
 - Elément chauffant du gril (gril bas)
 - Joints de porte et surfaces de contact du joint
 - 10. Ouvertures de ventilation
- NL 1. Bedieningspaneel
 - Ovenlamp
 - 3. Grillverwarmingselement (boven grill)
 - 4. Deur open-toets
 - 5. Afdekplaatje (voor golfgeleider)
 - 6. Ovenruimte
 - 7. Verbindingsstuk
 - 8. Grillverwarmingselement (onderste grill)
 - 9. Deurafdichtingen en pasvlakken
 - 10. Ventilatie-openingen

- 1. Pannello di controllo
 - 2. Luce forno
 - 3. Resistenza del grill (superiore)
 - 4. Pulsante di apertura dello sportello
 - 5. Coperchio guida onde
 - Cavità del forno
 - 7. Albero motore del piatto rotante
 - 8. Resistenza del grill (inferiore)
 - **9.** Guarnizioni e superfici di tenuta dello sportello
 - 10. Prese d'aria
 - E) 1. Panel de mandos
 - 2. Lámpara del horno
 - 3. Resistencia del grill superior
 - 4. Botón para abrir la puerta
 - 5. Tapa de la guía de ondas
 - Interior del horno
 - 7. Arrastre del plato giratorio
 - 8. Resistencia del grill inferior
 - 9. Juntas de la puerta y superficies de cierre
 - 10. Orificios de ventilación



CHRADIATOURIA DEN ARONNO METOTANO

D 10. Lüftungsöffnungen

F 10. Ouvertures de ventilation

NL 10. Ventilatie-openingen

10. Prese d'aria

E 10. Orificios de ventilación

11. Netzanschlußkabel

11. Cordon d'alimentation

11. Snoer

11. Cavo di alimentazione

11. Cable de alimentación


12. Außenseite

12. Partie extérieure

12. Behuizing

12. Mobile esterno

12. Caja exterior





740):132(0):

D ZUBEHÖR

Überprüfen, daß die Zubehörteile vorhanden sind:

13. Drehteller

15. Niedriger Rost

14. Drehteller-Träger

16. Hoher Rost

Sicherstellen, daß sich der Grill unten, wie im Diagramm dargestellt, in der untersten Stellung befindet. Zwecks leichterer Reinigung besteht die Möglichkeit das Bodenheizelement nach oben zu bewegen. Den Drehtellerträger auf die Antriebswelle am Boden des Gerätes setzen und den Drehteller auf den Drehtellerträger legen. Den Drehteller nicht zerschneiden oder zerkratzen. Vor der ersten Benutzung mit milder Seifenlauge reinigen.

nigung besteht die nent nach oben zu träger auf die Gerätes setzen und träger legen. n oder zerkratzen. der Seifenlauge


13.

Warnung:


Das Zubehör (z.B. der Drehteller) wird im Grill-, Kombiund Automatikbetrieb (außer bei der Auftau-Automatik) sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, tragen Sie stets dicke Ofenhandschuhe, wenn Sie die Speisen oder den Drehteller aus dem Gerät entnehmen.


Hinweis:

Bei der Bestellung von Zubehörteilen müssen Sie dem Händler bzw. dem SHARP-Kundendienst immer folgendes angeben: Teilebezeichnung und Modelnamen.









F ACCESSOIRES:

Vérifier que les accessoires suivants sont fournis:

13. Plateau tournant

15. Trépied bas

Pied du plateau
 Trépied haut
 S'assurer que le gril bas est en position basse comme

indiqué sur le schéma. Il est possible de le déplacer vers le haut et vers le bas pour faciliter le nettoyage. Placer le support du plateau tournant sur l'arbre du moteur de plateau tournant à l'intérieur du four. Placer ensuite le plateau tournant sur son support. Avant d'utiliser le plateau tournant et les trépieds pour la première fois, les nettoyer à l'eau légèrement

savonneuse. Ne pas couper ou gratter le plateau tournant.

Avertissement:

Les accessoires (plateau tournant par exemple)
deviennent très chauds lors du fonctionnement en
mode Gril, Combiné et Automatique (sauf
Décongélation Auto). Il faut toujours utiliser des gants
lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant
du four pour éviter les brûlures.

Remarques:

Lorsque vous passez une commande d'accessories, veuillez mentionner au revendeur ou au service d'entretien agréé par SHARP ces deux types d'information: nom des pieces et nom du modele.

(NL) TOEBEHOREN:

Controleer of de volgende accessoires zijn geleverd:

13. Draaitafel

15. Laag rek

14. Draaitafelsteun

16. Hoog rek

Zorg ervoor dat de onderste grill in de laagste positie staat, zoals staat afgebeeld, aangezien het mogelijk is om het element op te tillen om de oven makkelijker te kunnen schoonmaken. Plaats de draaitafelsteun over de moeras onderin de holte. Plaats daarna de draaitafel op de draaitafelsteun. Maak de draaitafel en de rekken met een milde water en zeep-oplossing schoon, voordat u ze voor het eerst gebruikt.

Bekras of beschadig de draaitafel niet.


Waarschuwing:


De accessoires (zoals de draaitafel) worden gedurende de grill-, de dubbele- en de automatische kookstand erg heet (behalve tijdens een automatisch ontdooiprogramma). Altijd dikke overhandschoenen gebruiken om de etenswaren of de draaitafel uit de oven te halen, om verbrandingen te voorkomen.

Opmerking:

Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van: de naam en de modelnaam.







ACCESSORI:

Controllare che la confezione contenga tutti gli accessori elencati di seguito:

13. Piatto rotante

15. Grialia bassa

14. Supporto per il piatto rotante 16. Griglia alta Accertarsi che la resistenza inferiore si trovi in posizione bassa, come indicato dall'illustrazione; la resistenza infatti si può sollevare per facilitare le operazioni di pulizia. Collocare il supporto del piatto rotante sull'albero motore posto sul fondo della cavità, quindi appoggiare il piatto rotante sul supporto. Prima di usare le griglie ed il piatto rotante, si consiglia di lavarli in acqua leggermente saponata. Non incidere né graffiare la superficie del piatto rotante.

Avvertenza:

Tutti gli accessori (come il piatto rotante) diventano estremamente caldi quando si utilizzano la cottura con il grill, la cottura combinata e le funzioni automatiche (ad esclusione dello scongelamento). Per evitare scottature, utilizzare sempre guanti da cucina per togliere le pentole o il piatto rotante dal forno.

Nota:

Ordinando gli accesori, dita al rivenditore o ad un tecnico di servizio SHARP autorizzato il nome della parte e il nome del modello.

E ACCESORIOS:

Compruebe que ha recibido los siguientes accesorios:

13. Plato giratorio

15. Rejilla baja

14. Base del plato giratorio
16. Rejilla alta
Asegúrese de que el grill inferior está bajado como
muestra la figura; se puede levantar y bajar para
facilitar la limpieza. Coloque la base del plato
giratorio sobre el arrastre en la solera del interior del
horno. Luego ponga el plato giratorio sobre su base.
Antes de utilizar el plato giratorio y las rejillas por
primera vez lávelos con agua jabonosa usando un

detergente suave. No corte o raye el plato giratorio.


Advertencia:

Los accessories (ej. plato giratorio) se calentarán mucho durante los modos de operación con Grill, Combinado y Automático (salvo Descongelación automática). Use siempre manoplas para homo al sacar el alimento o el plato giratorio del homo para evitar quemarse.

Nota:

Cuando haga el pedido de los accesorios, indíquele a su distribuidor o técnico de servicio SHARP autorizado los dos datos siguientes: el nombre de la pieza, y el nombre del modelo.





(D)

Anzeigen und Symbole

- 1. Symbol für MIKROWELLEN
- 2. Symbol für GRILL OBEN und UNTEN
- 3. Symbol für GEWICHT
- 4. Symbole für LEISTUNGSSTUFEN
- 5. Symbol für KÜRZER/LÄNGER
- 6. Symbol für ZEIT
- 7. Symbol für UHR EINSTELLEN
- 8. Symbol für GAREN
- 9. Symbol für INFORMATION

Bedienungstasten

- 10. INFORMATIONS-Taste
- 11. SPRACHEN-Taste
- 12. KÜRZER/LÄNGER-Tasten
- 13. SNACK-Taste
- 14. PIZZA-Taste
- 15. GAR-UND AUFTAUAUTOMATIK-Tasten
- 16. KOMBI-Taste:

EINMAL DRÜCKEN = MIKROWELLE &
GRILL OBEN
ZWEIMAL DRÜCKEN = MIKROWELLE &
GRILL UNTEN

- 17. LEISTUNGSSTUFEN-Taste
- 18. GRILL OBEN ODER UNTEN-Taste: EINMAL DRÜCKEN = GRILL OBEN ZWEIMAL DRÜCKEN = GRILL UNTEN
- 19. GRILL OBEN UND UNTEN-Taste (Gemeinsame Benutzung des Grills oben und unten)
- 20. MINUTE PLUS/START-Taste
- 21. STOP-Toste
- 22. UHREINSTELL-Taste
- 23. ZEIT/GEWICHT-Knopf
- 24. TÜRÖFFNER-Taste



MBEAUDECOMMANDE/EIDIENIN/SCEANTE

F

Affichage numérique et témoins

- 1. Témoin MICRO-ONDES
- 2. Témoin GRIL HAUT et BAS
- 3. Témoin POIDS (kg)
- 4. Témoin NIVEAU DE PUISSANCE
- 5. Témoins MOINS/PLUS
- Témoin DUREE
- 7. Témoin REGLAGE HORLOGE
- 8. Témoin CUISSON
- 9. Témoin INFORMATION

Touches de fonctionnement

- 10. Touche INFORMATION.
- 11. Touche LANGUE.
- 12. Touches MOINS/PLUS.
- 13. Touche SNACK.
- 14. Touche PIZZA.
- 15. Touches CUISSON/
 DECONGELATION AUTO.
- 16. Touche CUISSON COMBINEE:
 - 1 PRESSION = MICRO-ONDES
 - + GRIL HAUT.
 - 2 PRESSIONS = MICRO-ONDES
 - + GRIL BAS.
- 17. Touche NIVEAU DE PUISSANCE.
- 18. Touche GRIL HAUT OU BAS:
 - 1 PRESSION = GRIL HAUT.
 - 2 PRESSIONS = GRIL BAS.
- Touche GRIL HAUT ET BAS.
 (Gril haut et bas utilisés en même temps)
- 20. Touche MINUTE PLUS/DEPART.
- 21. Touche STOP (ARRET).
- 22. Touche REGLAGE HORLOGE.
- 23. Bouton rotatif DUREE/POIDS.
- 24. Touche d'ouverture de la porte.

(NL)

Digitaal display en lichtjes

- 1. MAGNETRON-lichtie
- 2. BOVENSTE en ONDERSTE GRILLlichtje
- 3. GEWICHT-lichtje (kg)
- 4. ENERGIENIVEAU-lichtie
- 5. MINDER/MEER-lichtje
- 6. TUD-lichtje
- 7. KLOKINSTELLING-lichtje
- 8. KOKEN-lichtje
- 9. INFORMATIE-lichtje

Bedieningstoetsen

- 10. INFORMATIE-foets.
- 11. TAAL toets.
- 12. MINDER/MEER-toetsen.
- 13. SNACK-toets.
- 14. PIZZA-toets.
- 15. AUTOMATISCH KOKEN/ ONTDOOIEN toetsen.
- 16. DUBBELE-KOOK-toets:

1 DRUKKEN = MAGNETRON &
BOVENSTE GRILL.
2 DRUKKEN = MAGNETRON &
ONDERSTE GRILL.

- 17. ENERGIENIVEAU-toets.
- 18. BOVENSTE OF ONDERSTE GRILL-toets:

1 DRUKKEN = BOVENSTE GRILL

2 DRUKKEN = ONDERSTE GRILL.

- BOVENSTE EN ONDERSTE GRILL-toets. (Bovenste en onderste grill gezamenlijk in gebruik)
- 20. MINUUT-PLUS/START-toets.
- 21. STOP-toets.
- 22. KLOKINSTELLING-toets.
- 23. TIJD/GEWICHT-draaiknop.
- 24. DEUR OPEN-toets.



T

Display digitale ed indicatori

- 1. Indicatore MICROONDE
- 2. Indicatore RESISTENZA SUPERIORE ed INFERIORE
- 3. Indicatore PESO (kg)
- 4. Indicatore LIVELLO DI POTENZA
- 5. Indicatore MENO/PIÙ
- 6. Indicatore TEMPO
- 7. Indicatore IMPOSTAZIONE OROLOGIO
- 8. Indicatore COTTURA
- 9. Indicatore INFORMAZIONI

Pulsanti

- 10. Pulsante INFORMAZIONI.
- 11. Pulsante LINGUA.
- 12. Pulsanti MENO/PIÙ.
- 13. Pulsante SNACK.
- 14. Pulsante PIZZA.
- 15. Pulsanti COTTURA/SCONGELAMENTO AUTOMATICO.
- 16. Pulsante COTTURA COMBINATA:

1a PRESSIONE = MICROONDE e GRILL SUPERIORE.

2a PRESSIONE = MICROONDE e GRILL INFERIORE.

- 17. Pulsante LIVELLO DI POTENZA.
- 18. Pulsante RESISTENZA SUPERIORE O INFERIORE:

1a PRESSIONE = GRILL SUPERIORE. 2a PRESSIONE = GRILL INFERIORE.

- Pulsante GRILL COMBINATO.
 (Per usare insieme le resistenze superiore ed inferiore)
- 20. Pulsante di ANCORA UN MINUTO/AVVIO COTTURA.
- 21. Pulsante di ARRESTO.
- 22. Pulsante di IMPOSTAZIONE OROLOGIO.
- 23. Manopola TEMPO/PESO.
- 24. Pulsante di APERTURA DELLO SPORTELLO.

Œ

Display e indicadores digitales

- 1. Indicador de MICROONDAS
- 2. Indicador de GRILL SUPERIOR e INFERIOR
- 3. Indicador de PESO (kg)
- 4. Indicador del NIVEL DE POTENCIA DEL MICROONDAS
- 5. Indicador MENOS/MÁS
- 6. Indicador de TIEMPO
- 7. Indicador de AJUSTE DEL RELOJ
- 8. Indicador de COCCIÓN
- 9. Indicador de INFORMACIÓN

Teclas de operación

- 10. Tecla de INFORMACIÓN.
- 11. Tecla de IDIOMA.
- 12. Teclas MENOS/MÁS.
- 13. Tecla de APERITIVOS.
- 14. Tecla de PIZZA.
- 15. Teclas de COCCIÓN/ DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA.
- 16. Tecla de COCCIÓN COMBINADA:
 - 1 Pulsación = Microondas y Grill Superior.
 - 2 Pulsaciones = Microondas y Grill Inferior.
- 17. Tecla de NIVEL DE POTENCIA DEL MICROONDAS.
- 18. Tecla de GRILL SUPERIOR O INFERIOR:
 - 1 Pulsación = Grill Superior.
 - 2 Pulsaciones = Grill Inferior.
- Tecla de GRILL SUPERIOR E INFERIOR.
 (El grill superior y el inferior funcionan a la vez)
- 20. Tecla de MINUTO MÁS/INICIO.
- 21. Tecla de PARADA.
- 22. Tecla de AJUSTE DEL RELOJ.
- 23. Mando de TIEMPO/PESO.
- 24. Botón de ABRIR LA PUERTA

Zur Vermeidung von Feuer Mikrowellengeräte sollten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Zu hohe Leistungsstufen oder zu lange Garzeiten können das Gargut überhitzen und Feuer verursachen.

Wenn das Gerät in einen Einbauschrank eingebaut werden soll, muß der von SHARP zugelassene Einbaurahmen EBR-4600 (B)/(W)/(K) verwendet werden. Sie können diesen von Ihrem Fachhändler beziehen. Weitere Hinweise zum korrekten Einbau entnehmen Sie der Installationsanleitung für den Rahmen oder erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler. Die Sicherheit und Qualität dieses Produkts ist nur bei Verwendung dieses genannten Rahmens garantiert. Die Steckdose muß ständig zugänglich sein, so daß der Netzstecker im Notfall einfach abgezogen werden kann.

Die Netzspannung muß 230 V Wechselstrom, 50 Hz betragen und sollte mit einer Sicherung von mindestens 16 A oder einem Sicherungsautomaten von mindestens 16 A ausgestattet sein.

Es wird empfohlen, das Gerät an einen separaten Stromkreis anzuschließen.

Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen Wärme erzeugt wird, z.B. in der Nähe eines konventionellen Herdes.

Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist oder sich Kondenswasser bilden kann.

Das Gerät nicht im Freien lagern oder aufstellen.

NIEMALS DIE TÜR ÖFFNEN, wenn im Gerät erwärmte Lebensmittel zu rauchen beginnen. Das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und warten, bis die Lebensmittel nicht mehr rauchen. Öffnen der Tür während der Rauchentwicklung kann Feuer verursachen.

Nur für Mikrowellengeräte vorgesehene Behälter und Geschirr verwenden.

Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn Kunststoff-, Papier- oder andere brennbare Lebensmittelbehälter verwendet werden.

Den Spritzschutz, den Garraum, den Drehteller und den Drehteller-Träger nach der Verwendung des Gerätes reinigen. Diese Bauteile sollten trocken und fettfrei sein. Zurückbleibende Fettspritzer können überhitzen, zu rauchen beginnen oder sich entzünden.

Keine brennbaren Materialien in der Nähe des

Gerätes oder den Lüftungsöffnungen lagern.
Niemals die Lüftungsöffnungen blockieren.
Alle Metallverschlüsse, Drähte usw. von Lebensmitteln
und Verpackungen entfernen. Funkenbildung auf
Metalloberflächen kann zu Feuer führen.
Das Mikrowellengerät nicht zum Fritieren von
Lebensmitteln in Öl oder Fett verwenden.
Temperaturen können nicht kontrolliert werden und
das Fett kann sich entzünden.

Zum Herstellen von Popcorn sollte nur für Mikrowellengeräte vorgesehenes Popcorn-Geschirr verwendet werden.

Keine Lebensmittel oder andere Gegenstände im Gerät lagern.

Die Einstellungen nach dem Starten des Gerätes überprüfen um sicherzustellen, daß das Gerät wie gewünscht arbeitet.

Diese Bedienungsanleitung und den nachfolgenden Kochbuch-Ratgeber zusammen verwenden.

Zur Vermeidung von Verletzungen

Das Gerät nicht betreiben, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die folgenden Punkte:

- a) Die Tür muß einwandfrei schließen und darf nicht schlecht ausgerichtet oder verzogen sein.
- b) Die Scharniere und Türsicherheitsverriegelungen dürfen nicht gebrochen oder lose sein.
- Die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen dürfen nicht beschädigt sein.
- d) Im Garraum und an der Tür dürfen keine Dellen oder andere Beschädigungen vorhanden sein.
- e) Das Netzkabel und der Netzstecker d\u00fcrfen nicht besch\u00e4digt sein.

Niemals versuchen, das Gerät selbst einzustellen oder zu reparieren. Das Gerät muß vom SHARP-Kundendienst eingestellt bzw. repariert werden.

Das Gerät nicht bei geöffneter Tür oder mit auf irgendeine Weise veränderter Türsicherheitsverriegelung betreiben.

Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Gegenstände zwischen den Türdichtungen und den abdichtenden Oberflächen befinden.

Vermeiden Sie die Ansammlung von Fett oder Verschmutzungen auf der Türdichtung und den Dichtungsoberflächen. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Kapitel "Reinigung und Pflege".

Personen mit HERZSCHRITTMACHERN sollten ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.



Zur Vermeidung von elektrischem Schlag

Unter keinen Umständen sollte das äußere Gehäuse entfernt werden.

Niemals Flüssigkeiten in die Öffnungen der Türsicherheitsverriegelung oder Lüftungsöffnungen kommen lassen oder Gegenstände in diese Öffnungen stecken. Wenn größere Mengen Flüssigkeiten verschüttet werden, müssen Sie sofort das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den SHARP-Kundendienst anfordern. Niemals das Netzkabel bzw. den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen. Das Netzkabel nicht über die scharfe Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte führen.

Auf keinen Fall versuchen, die Garraumlampe selbst auszuwechseln, sondern nur von einem von SHARP autorisierten Elektriker auswechseln lassen! Wenn die Garraumlampe ausfallen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrohändler oder eine von SHARP autorisierte Kundendienststelle!

fernhalten.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muß es durch ein neues Spezialkabel (QACCVA004URE ?) ersetzt werden. Bitte das Auswechseln durch einen von SHARP autorisierten Kundendienst vornehmen lassen.

Zur Vermeidung von Explosionen und plötzlichem Sieden

Niemals verschlossene Behälter verwenden. Verschlüsse und Abdeckungen entfernen. Verschlossene Behälter können durch den Druckanstieg selbst nach dem Ausschalten des Gerätes noch explodieren.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten vorsichtig sein. Behälter mit großer Öffnung verwenden, damit entstehende Blasen entweichen können.

Niemals Flüssigkeiten in schmalen, hohen Gefäßen (z.B. Babyflaschen) erhitzen, da der Inhalt herausspritzen kann und zu Verbrennungen führen könnte.

Um Verbrennungen durch plötzliches Überkochen (Siedeverzug) zu vermeiden:

- Die Flüssigkeiten vor dem Kochen/Erhitzen umrühren.
- Es wird empfohlen, während des Erhitzens einen Glasstab oder ähnlichen Gegenstand in den Behälter zu stecken.
- **3.** Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit noch kurze Zeit im Gerät stehen lassen, um verspätetes Aufwallen durch Siedeverzug zu verhindern.

Keine Eier in der Schale kochen, da sie explodieren

können. Zum Kochen oder Aufwärmen von Eiern, die nicht verquirlt oder verrührt wurden, das Eigelb und Eiweiß anstechen, damit es nicht explodiert. Vor dem Aufwärmen im Mikrowellengerät die Schale von gekochten Eiern entfernen und die Eier in Scheiben schneiden.

Die Schale von Lebensmitteln, z.B. Kartoffeln, Würstchen oder Obst, vor dem Garen anstechen, damit der Dampf entweichen kann.

Zur Vermeidung von Verbrennungen

Den Grill unten niemals in heißem Zustand berühren oder bewegen.

Beim Eninehmen von Gargut aus dem Garraum sollten Topflappen o.ä. verwendet werden. Behälter, Popcorngeschirr, Kochbeutel, usw. immer vom Gesicht und den Händen abgewandt öffnen, um Verbrennungen durch Dampf zu vermeiden. Beim Öffnen des Gerätes immer von der Tür zurückgehen, um Verbrennungen durch entweichenden Dampf und Hitze zu vermeiden. Lebensmittel mit Füllungen nach dem Garen immer aufschneiden, damit der Dampf entweichen kann.

Um Verbrennungen zu vermeiden, immer die Lebensmitteltemperatur prüfen und umrühren, bevor Sie das Gargut servieren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Lebensmittel oder Getränke an Babys, Kinder oder ältere Personen weitergereicht werden.

Die Temperatur des Behälters ist kein echter Hinweis auf die tatsächliche Temperatur des Lebensmittels oder Getränks; immer die Temperatur prüfen. Halten Sie beim Öffnen der Gerätetür ausreichenden Abstand, um Verbrennungen durch austretende Hitze oder Dampf zu vermeiden.

Schneiden Sie gefüllte, gebackene Speisen nach dem Garen in Scheiben, um den Dampf entweichen zu lassen und Verbrennungen zu vermeiden.

Da das Türglas während des Garens heiß werden kann, das Gerät in einer Höhe von mindestens 85cm über dem Fußboden aufstellen. Kinder vom Türglas fernhalten, um Verbrennungen zu vermeiden. Die Gerätetür, die Geräteaußenflächen, den Grill unten, die Lüftungsöffnungen, Zubehörteile und das Geschirr im GRILL, KOMBI- und in der AUTOMATIK-Betriebsart nicht berühren, da sie heiß werden. Vor der Reinigung sicherstellen, daß alle Geräteteile abgekühlt sind.

Zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Kinder

Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.

Nicht an die Gerätetür lehnen oder an der Tür hängend schwingen. Das Mikrowellengerät ist kein Spielzeug! Kinder sollten mit allen wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut gemacht werden: z.B. Verwendung von Topflappen und vorsichtiges Abnehmen von Deckeln. Beachten Sie besonders Verpackungen, die Lebensmittel knusprig machen (z.B. selbstbräunende Materialien), indem sie besonders heiß werden.

Sonstige Hinweise

in einem Labor.

Den Grill unten nur für die Reinigung nach oben halten.

Niemals das Gerät auf irgendeine Weise verändern. Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nur zum Garen von Lebensmitteln verwendet werden. Es eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke oder den Gebrauch

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Beschädigungen dieses Gerätes

Das Gerät niemals leer in Betrieb nehmen, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen (siehe "Heizen ohne Speisen", Seite 18). Durch Inbetriebnahme des Gerätes ohne Gargut kann das Gerät beschädigt werden.

Bei der Verwendung von Bräunungsgeschirr oder selbsterwärmenden Materialien muß eine wärmefeste Isolierung (z.B. ein Porzellanteller) zwischen Geschirr und Drehteller gestellt werden. Dadurch werden Beschädigungen des Drehtellers und des Drehteller-Trägers durch Wärme vermieden. Die angegebene Aufheizzeit für das Geschirr sollte nicht überschritten werden.

Kein Metallgeschirr verwenden, da Mikrowellen reflektiert werden und dies zu Funkenbildung führt. Keine Konserven in das Gerät stellen.

Nur den für dieses Gerät vorgesehenen Drehteller und den Drehteller-Träger verwenden.

Um das Zerspringen des Drehtellers zu vermeiden:

- (a) Vor dem Reinigen, den Drehteller abkühlen lassen.
- (b) Keine heißes Gargut oder heißes Geschirr auf den kalten Drehteller stellen.
- (c) Keine kalten Lebensmittel oder kaltes Geschirr auf den heißen Drehteller stellen.

Während der Benutzung keine Gegenstände auf dem Gerät ablegen.

Keine Kunststoffbehälter für den Mikrowellenbetrieb verwenden, wenn das Gerät nach dem Gebrauch des GRILL-, der KOMBI-oder der AUTOMATIK-Betriebsart noch heiß ist, da diese sonst schmelzen könnten. In diesen Betriebsarten dürfen keine Kunststoffbehälter verwendet werden, es sei denn, der Hersteller weist auf deren Eignung zu diesem Zweck hin.

HINWEISE:

Bei Fragen zum Anschluß des Gerätes wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Elektrofachmann. Sowohl der Hersteller als auch der Händler können keine Verantwortung für Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen übernehmen, die als Folge eines falschen elektrischen Anschlusses entstehen.

Wasserdampf und Tropfen können sich auf den Wänden im Innenraum bzw. um die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen bilden. Dies ist normal und ist kein Anzeichen für den Austritt von Mikrowellen oder einer sonstigen Fehlfunktion.



/alugatalivavnavatajavniesan

 Alles Verpackungsmaterial aus dem Innern des Gerätes entfernen. Die Polyethylen-Einlage zwischen Tür und Innenraum entfernen. Den Aufkleber, falls vorhanden, von der Außenseite der Tür abziehen.

Den Schutzfilm an der **Innenseite** der Tür nicht entfernen.

- 2. Überprüfen, ob das Gerät beschädigt ist.
- 3. Das Mikrowellengerät auf einer flachen, geraden Oberfläche aufstellen, die stabil genug ist, das Gewicht des Gerätes und der darin zubereiteten Lebensmittel zu tragen.
- 4. Den Netzstecker des Mikrowellengerätes mit einer normalen, geerdeten Steckdose verbinden.



HINWEISE ZUM KOCHEN

Das Gerät verfügt über ein "Informationsanzeigesystem", das Ihnen schrittweise Anleitungen für die verschiedenen Funktionen in einer gewünschten Sprache gibt. Über die **INFORMATIONS**-Taste, können Sie sich die Hinweise über jede Taste des Bedienfeldes abrufen. Nach dem Drücken einer Taste erscheinen im Display Anzeigensymbole, die Sie auf den nächsten Schritt hinweisen.

- Den Stecker des Gerätes in die Steckdose stecken. Im Display blinkt "STOP DRÜCKEN" in 6 Sprachen auf.
- Die STOP-Taste drücken.
 Im Display blinkt "SPRACHE WÄHLEN" in 6 Sprachen auf.
- 3. Die gewünschte Sprache wählen (siehe unten).
- 4. Die Uhr einstellen (siehe Seite 16).
- 5. Den Grill des Gerätes ohne Speisen betreiben (siehe Seite 18).



SPRACHEN-Taste drücken	SPRACHE
einmal	ENGLISH
zweimal	DEUTSCH
dreimal	NEDERLANDS
viermal	FRANCAI
fünfmal	ITALIAN
sechsmal	ESPANOL
l	

Das Gerät ist zunächst auf Englisch eingestellt. Sie können jedoch eine andere Sprache wählen. Drücken Sie die **SPRACHEN**-Taste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Dann die **MINUTE PLUS/START**-Taste drücken.

Beispiel:


Angenommen, Sie möchten **Italienisch** einprogrammieren.

Überprüfen Sie das Display.


Gewünschte Sprache wählen Einstellung starten












Überprüfen Sie das Display. (EINSTELLEN DER UHR)












Verwendung der STOP-Taste:

- 1. Löschen eines Eingabefehlers während des Programmierens.
- Unterbrechen des Gerätes während des Betriebs.
- **3.** Zum Löschen eines Programms während des Betriebs die **STOP**-Taste zweimal drücken.

Die Uhr läuft im 12 Stunden- oder im 24 Stunden-Format.

- 1. Um die Uhr auf das 12 Stunden-Format einzustellen, die UHREINSTELL-Taste entsprechend Schrift 1 einmal drücken.
- 2. Um die Uhr auf das 24 Stunden-Format einzustellen, die UHREINSTELL-Taste entsprechend Schritt 2 zweimal drücken.



BEISPIEL:

Einstellen der Uhr auf 23 Uhr 35 Min.

Wählen Sie die 24 Stunden-Uhr durch zweimaliges Drücken der **UHREINSTELL**-Taste.

Stellen Sie die Stunden ein. Den ZETT/ GEWICHT-Knopf im Uhrzeigersinn drehen, bis die richtige Stunde angezeigt wird.

Durch einmaliges Drücken der UHREINSTELL-Taste von den Stunden zu den Minuten wechseln.









Die Uhr starten







Die Minuten einstellen.




















HINWEIS:

- 1. Sie können den **ZETT/GEWICHT**-Knopf im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Drücken Sie die STOP-Taste, wenn Sie beim Programmieren einen Fehler gemacht haben.
- Wenn sich das Gerät im Garprozess befindet und Sie die Uhrzeit wissen möchten, drücken Sie die UHREINSTELL-Taste. Solange Ihr Finger die Taste berührt, wird die Uhrzeit angezeigt.
- 4. Wenn die Stromversorgung Ihres Mikrowellengerätes unterbrochen wird, meldet das Display in Abständen

STOP DRÜCKEN, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde. Wenn das während des Garvorgangs passiert, wird das Programm gelöscht. Die Uhrzeit wird ebenfalls gelöscht.

Wenn Sie die Uhrzeit neu einstellen möchten, verfahren Sie wie im obigen Beispiel.

6.Wenn Sie die Ühr<u>nicht</u> einstellen, drücken Sie einmal die STOP-Taste. | : | erscheint auf dem Display. Wenn der Betrieb des Gerätes beendet ist, erscheint anstelle der Uhrzeit wieder Display.



Das Gerät weist 5 verschiedene Leistungsstufen auf. Zur Wahl der Mikrowellenleistung sollten Sie sich an den Angaben in dem Kochbuch-Ratgeber orientieren.

100% Leistung = 900 WATT 70% Leistung = 630 WATT 50% Leistung = 450 WATT

30% Leistung = 270 WATT 10% Leistung = 90 WATT

Um die Leistung einzustellen, die LEISTUNGSSTUFEN-Taste drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.

Wenn die **LEISTUNGSSTUFEN**-Taste einmal gedrückt wird, erscheint Leistungsstufe überschritten wird, die LEISTUNGSSTUFEN-Taste so lange drücken, bis die gewünschte Stufe wieder angezeigt wird.

Falls die Taste nicht gedrückt wird, ist automatisch die volle Leistung 100% eingestellt.



Ihr Gerät läßt sich bis zu 90 Minuten programmieren. (90 00). Die Zeiteinheiten zum Garen (Auftauen) variieren von 10 Sekunden bis fünf Minuten, in Abhängigkeit von der Gesamtgar- oder Auftauzeit, wie in der Tabelle aufgeführt:

Garzeit:	Zeiteinheiten:
0-5 Minuten	10 Sekunden
5-10 Minuten	30 Sekunden
10-30 Minuten	1 Minute
30-90 Minuten	5 Minuten


Beispiel:

Angenommen, Sie wollen Suppe 2 Minuten und 30 Sekunden lang mit 70% Mikrowellen-Leistung aufwärmen.

Die gewünschte Garzeit durch Drehen des **ZEIT/GEWICHT**-Knopfs im Uhrzeigersinn eingeben. Wählen Sie durch einmaliges Drücken der **LEISTUNGSSTUFEN**Taste die gewünschte Betriebsart. (Nur Mikrowelle). Wechseln Sie zu der gewünschten Leistungsstufe durch einmaliges Drücken der **LEISTUNGSSTUFEN**-Taste. Drücken Sie die MINUTE PLUS/ START-Taste einmal, um den Garvorgang zu starten.
























HINWEISE:

- Wenn die Tür während der Garzeit geöffnet wird, wird die Garzeit auf dem Display automatisch gestoppt. Sie läuft weiter, sobald die Tür geschlossen und die START-Taste gedrückt wurde.
- Wenn Sie w\u00e4hrend der Garzeit die Leistungsstufe \u00fcberpr\u00fcfen wollen, dr\u00fccken Sie die LEISTUNGSSTUFEN-Taste. Solange Ihr Finger die LEISTUNGSSTUFEN-Taste ber\u00fchrt, wird die Leistungsstufe angezeigt.
- 3. Sie können den ZEIT/GEVVICHT-Knopf im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Garzeit allmählich von 90 Minuten.
- **4.** Wenn die jeweilige Bedienung des Gerätes beendet ist, wird falls eingestellt die Uhrzeit auf dem Display angezeigt.




Ihr Mikrowellengerät verfügt über zwei Grill-Heizelemente (3 verschiedene Grill-Betriebsarten). Wählen Sie die gewünschte Grill-Betriebsart durch Drücken der entsprechenden Grill-Taste:

BENUTZTE GRILL-TASTE	BENUTZTES GRILLHEIZELEMENT	DISPLAY
Einmal	Gemeinsame Benutzung von Grill Oben und unten	OBEN UND UNTEN J.V.
X1 W Einmal	Grill oben	GRILL OBEN 107
Zweimal	Grill unten	GRILL UNTEN .M.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten in der GRILL-Betriebsart einen Käsetoast mit dem Grill oben zubereiten: (Den Toast auf den hohen Rost legen.)

Geben Sie durch Drehen des ZEIT/GEWICHT-Knopfes im Uhrzeigersinn die gewünschte Garzeit ein.

Wählen Sie die Grill oben-Funktion durch einmaliges Drücken der GRILL Drücken Sie die MINUTE PLUS/START-Taste, um den



- 1. Zum Grillen wird die Verwendung des hohen und niedrigen Rosts empfohlen (siehe AUTOMATIK-Tabellen, Seiten 24 und 251.
- 2. Bei der ersten Benutzung des Grills kann es zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, daß das Gerät funktionsuntüchtig ist. (Siehe unten 'Heizen ohne Speisen'.)



Bei der ersten Benutzung eines oder beider Grillheizelemente kann es zu Rauch-oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, daß das Gerät funktionsuntüchtig ist.

Um dieses Problem beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes zu vermeiden, betreiben Sie den Grill Oben und unten 20 Minuten lang ohne Speisen.

WICHTIG: Damit während des Grillbetriebs entstehender Rauch oder Gerüche abziehen können, öffnen Sie ein Fenster oder schalten Sie die Abzugshaube/den Ventilator ein.

Vergewissern Sie sich, daß sich keine Speisen im Gerät befinden. Geben Sie die gewünschte Heizzeit ein.

Taste einmal.

Drücken Sie die GRILL Drücken Sie die MINUTE OBEN UND UNTEN- PLUS/START-Taste, um den Heizvorgang zu starten.


Das Gerät zählt nun die Zeit zurück, Nach Ablauf der eingegebenen Heizzeit die Gerätetür öffnen und den Garraum auskühlen lassen.











WARNUNG:

Die Gerätetür, die Außenflächen und der Garraum werden heiß. Vermeiden Sie Verbrennungen, wenn Sie das Gerät nach dem Betrieb auskühlen lassen.

Display:









Ihr Mikrowellengerät verfügt über 2 KOMBI-Betriebsarten, bei denen die Mikrowelle mit dem Grill kombiniert wird. Zur Auswahl der KOMBI-Betriebsart die KOMBI-Taste drücken, bis die gewünschte Einstellung im Display erscheint. Im allgemeinen verkürzt die Kombi-Betriebsart die Gesamtgarzeit.

Einstellung	KOMBI-Taste drücken	Mikrowellenleistung	Grillheizelement	Symbole im Display
комві 1	x1 紫亚 x2 樂元 Einmal	30%*	Grill oben	# % .0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
KOMBI 2	x2 X1 樂型 X2 樂和 Zweimal	30%*	Grill unten	## % .O.


^{*}Wenn Sie die Leistungsstufe der Mikrowelle verändern wollen, drücken Sie die LEISTUNGSSTUFEN-Taste. Sie können bis zu 100% einstellen.


Beispiel:

Angenommen, Sie wollen 200 g Hähnchenschenkel 11 Minuten lang in KOMBI 1 mit 50% MIKROWELLEN-LEISTUNG und GRILL OBEN garen.

Wählen Sie KOMBI 1 Wählen Sie durch Drücken Sie die Geben Sie durch Drehen viermaliges Drücken MINUTE PLUS/ (Mikrowelle mit Grill des ZEIT/GEWICHTder **START**-Taste, um den Knopfes im Uhrzeigersinn oben). LEISTUNGSSTUFEN-Garvorgang zu die gewünschte Gärzeit Taste die erforderliche starten. (11 Minuten) ein. Leistungsstufe (50%) aus. Х2 ∰ лл ₩ ② / Kg +1 min 🗘 300 хl **x**4 хl


Display:











MINUTE PLUS/START-Taste

Bei Benutzung eines AUTOMATIKPROGRAMMS erfolgt die Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit automatisch. Sie können zwischen 3 SNACK-, 3 PIZZA-, 4 GAR-AUTOMATIK- und 2 AUFTAU-AUTOMATIKPROGRAMMEN auswählen

Warnung:

Für SNACK, PIZZA und GAR-AUTOMATIK: Geräteinnenraum, Tür, Drehteller, Drehteller-Träger, Roste, Gefäße und besonders der Grill unten werden besonders heiß. Beim Entnehmen der Speisen oder des Drehtellers aus dem Gerät dicke Grillhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu verhindern.

- Das Menü wird durch Drücken der Taste SNACK, PIZZA, GAR-AUTOMATIK oder AUFTAU-AUTOMATIK ausgewählt, bis die gewünschte Menünummer angezeigt wird.
- 2. Das Gewicht der Speisen wird über den ZEIT/ GEWICHT-Knopf eingestellt, bis das gewünschte Gewicht angezeigt wird. Nur das Gewicht der Speisen eingeben. Das Gewicht des Behälters nicht einbeziehen.

Gewicht des Behälters nicht einbeziehen. Speisen, deren Gewicht/Menge die Angaben in der Tabelle über- oder unterschreitet, garen Sie im manuellen Betrieb.

- 3. Die programmierten Garzeiten sind Mittelwerte. Falls Sie die Lebensmittel stärker oder schwächer garen möchten als vom Programm vorgesehen, kann die Garzeit mit der Taste für KÜRZER () bzw. LÄNGER () entsprechend abgeändert werden. Die Anleitungen in den Tabellen beachten, um einwandfreie Resultate zu erhalten, Seiten 22-26.
- **4.** Die **MINUTE PLUS/START**-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

Wenn ein Bedienungsschritt erforderlich ist (z.B. zum Wenden der Speisen), stoppt das Gerät, das akustische Signal ertönt, die verbleibende Garzeit u. a. Symbole werden blinkend angezeigt. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die MINUTE PLUS/START-Taste.

Die Temperatur am Ende der Garzeit hängt von der Ausgangstemperatur ab. Vergewissern Sie sich, daß die Speisen nach dem Garen ausreichend gegart sind. Falls erforderlich, können Sie die Garzeit verlängern und eine höhere Leistungsstufe einstellen.



Die MINUTE PLUS/

Mit der SNACK/PIZZA-Taste kann man Speisen schnell und einfach zubereiten.

Display:

;K9:

Beispiel 1: Angenommen, Sie möchten 200 g dicke Pommes frites mit der SNACK-Taste zubereiten...

Die **LÄNGER**-Taste(▲) Das Gewicht eingeben. Durch einmaliges Drücken der einmal drücken. START-Taste drücken, SNACK-Taste das SNACK-0,2 kg wird angezeigt Menü NO-1 wählen. Die und das Garsymbol um den Garvorgang zu Zubereitungsinformationen blinkt auf dem Display. starten. werden angezeigt: Das Gewichtssymbol blinkt auf dem Display: хI x1 Display: <u></u>.Φ. ;K9(₩ NI Beispiel 2: Angenommen, Sie wollen 1,2 kg Schweinebraten mit der GAR-AUTOMATIK garen. Geben Sie das Gewicht Die MINUTE PLUS/START-Wählen Sie durch dreimaliges durch Drehen des Taste drücken, um den Drücken der GAR-AUTOMATIK-Taste das AUTOMATIK-Menü NO 3. ZEIT/GEWICHT-Knopfes Garvorgang zu starten. Die Zubereitungsinformationen im Uhrzeigersinn ein. werden angezeigt: Das Gewichtssymbol blinkt auf dem Display: +1 min ◆ хl

Menü Nummer NO-1. Pommes frites

Menge:

200 - 400g

Geschirr:

Direkt auf den Drehteller

Gewichtseinheit:

50g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren

Empfohlene

Menüs:

Kartoffelkroketten, Kartoffelbällchen,

KÜRZER-Taste (▼) drücken.
Wenn Sie dünne Pommes
zubereiten, brauchen Sie die
KÜRZER-/LÄNGER-Taste (▼/▲)
nicht zu drücken. Für dicke
Pommes frites, LÄNGER-Taste(▲)

drücken.

Verfahren:

 Die gefrorenen Pommes frites (empfohlen für Backöfen), aus der Verpackung nehmen und auf den Drehteller legen.

• Falls erforderlich, die **KÜRZER-/LÄNGER**-Taste

(▼/▲) drücken.

Nach dem Garen vom Drehieller nehmen und auf

einem Teller servieren.

Menü Nummer NO-2. Tiefaekühlte Baguettes

Menge:

125 - 500g (125 g/Stück) Direkt auf den Drehteller

Geschirr: Gewichtseinheit:

125 g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren

Empfohlene

Menüs:

Baguettes mit Pizza-Belag.

Menü Nummer NO-3. Fischstäbchen, Panierte Hähnchenteile

Menge:

200 - 500g

Geschirr: Direkt auf den Drehteller

Gewichtseinheit:

100 g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren

Empfohlene

Menüs:

Geflügelstücke ("Chicken

nuggets"), Fischstäbchen. Für Geflügelstücke drücken Sie die

LÄNGER-Taste (lacktriangle).

Verfahren:

- Die tiefgekühlten Baguettes aus der Packung nehmen und auf den Drehteller legen.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren. (Keine Standzeit erforderlich).

Verfahren:

- Den Drehteller mit 1 Teel, Öl einfetten.
- Die tiefgekühlten Fischstäbchen/Panierten Hähnchenteile aus der Packung nehmen.
- Die Fischstäbchen/Panierten Hähnchenteile mit etwas Öl bestreichen und auf den Drehteller legen.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren. (Keine Standzeit erforderlich).





Menü Nummer NO-1. Tiefgekühlte Pizza, tiefgekühlte Quiche

Menge: 150 - 600g, Pizza

150 - 500g, Quiche

Geschirr: Direkt auf den Drehteller

Gewichtseinheit: 50g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren

Empfohlene

Menüs: Tiefgekühlte Pizza, tiefgekühlte Quiche.

Menü Nummer NO-2. Gekühlte Pizza

Menge: 100 - 400g, Gesamtgewicht

Geschirr: Direkt auf den Drehteller

Gewichtseinheit: 50g

Anfangstemperatur: 5°C, gekühlt

Menü Nummer NO-3. Frische Pizza, Quiche

Menge: 700 - 1000g, Pizza, 700g Quiche

Geschirr: Direkt auf den Drehteller

Gewichtseinheit: 100g

Anfangstemperatur: 20°C, Zimmertemperatur

Empfohlene

Menüs: Hausgemachte Pizza/Quiche.

Für Quiche drücken Sie die

LÄNGER-Taste (▲).

PIZZAREZEPT

Zutaten:

Ca. 300 g Fertigleig

(Fertiamischung oder Ausrollteig)

Ca. 200 g Tomaten aus der Dose

150 g Belag nach Wunsch. (z.B. Mais,

Schinken, Salami, Ananas)

geriebener Käse, Basilikum,

Oregano, Thymian, Salz, Pfeffer

Verfahren:

50 g

 Den Teig laut Anleitung herstellen. Auf die Größe des Drehtellers ausrollen und darauf legen.

2. Den Drehteller leicht einfetten und den Pizzaboden darauf legen.

- 3. Die Tomaten abgießen und in kleine Stücke schneiden. Die Tomaten mit den Kräutern würzen und auf dem Teigboden verteilen. Die anderen Zutaten auf der Pizza verteilen und abschließend mit Käse bestreuen.
- Die Pizza mit dem Automatik-Programm für frische Pizza garen (NO-3).

Verfahren:

- Die tiefgekühlte, fertig zubereitete Pizza/Quiche aus der Packung nehmen und auf den Drehteller legen. Für Pizzas mit dickem Boden die KÜRZER (▼) -Taste drücken. Beim Garen von fertig zubereiteter, gefrorener Quiche zuerst die LÄNGER (▲) -Taste und dann die PIZZA-Taste drücken.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren.

Verfahren:

- Die fertig vorbereitete, gekühlte Pizza aus der Verpackung nehmen und auf den Drehteller legen.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren.

Verfahren:

- Die Pizza oder Quiche laut untenstehendem Rezept zubereiten.
- Direkt auf den Drehteller legen.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren.

QUICHEREZEPT

Zutaten:

Zutaten:	
200-250g	Quicheteig oder Blätterteig
_	(gefroren oder gekühlt).
3	Eier (mittelgroß).
200 g	Sahne oder Milch.
100 g	geriebener Käse (Emmenthaler)
50g	Schinken (in Würfeln)

Verfahren:

- Den Teig auftauen und auf die Größe des Drehtellers ausrollen und darauf legen.
- 2. Die Eier mit der Sahne und dem Käse vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem Teigboden verteilen.
- Den Schinken darüber streuen und die Quiche mit dem Automatik-Programm für frische Quiche garen No 3, LÄNGER (A).

Menü Nummer NO-1. Grillhähnchen

Menge: Geschirr:

900-1800 g niedriger Rost

Gewichtseinheit:

100g

Anfangstemperatur: 5°C, gekühlt

Zutaten:

für 1kg Grillhähnchen 1/2 Teel. Salz, Pfeffer 1TL Paprika, edelsüß

Empfohlene

Menüs:

Grillhähnchen

Menü Nummer NO-2. **Gratiniertes Fischfilet**

Menge:

600 - 1200g

Geschirr:

Auflaufform ca. 32 cm lang

Gewichtseinheit: 100g

Anfangstemperatur: 5°C, gekühlt

Empfohlene

Menus:

Fischauflauf

Rezept 1.

Fischauflauf nach italienischer Art für 600g Rotbarschfilet:

Zutaten:

ca. 250g Mozarella 4 Tomaten (ca. 250 g) 2 EL Anchovisbutter Salz und Pfeffer 1 EL geh. Basilikum Saft einer halben Zitrone 2 EL geh. gemischte Kräuter 75 g ger. Gouda (45% Fett).

Verfahren:

- Den Fisch waschen und abtrocknen. Mit Zitronensaft beträufeln, salzen und mit der Anchovisbutter einfetten.
- In eine ovale Auflaufform geben (32 cm).Den Gouda auf dem Fisch verteilen.
- Die Tomaten waschen und die Stielansätze herausschneiden.

In Scheiben schneiden und auf den Käse legen.

- Mit Salz, Pfeffer und den gemischten Kräutern
- Mozarella abtropfen lassen, in Scheiben schneiden und auf die Tomaten legen. Basilikum darüber streuen.
- Die Auflaufform auf den niedrigen Rost stellen und mit dem Gar-Automatik-Programm Nr. 2 für Gratiniertes Fischfilet garen.

Tip: Nach dem Garen den Fisch aus der Auflaufform nehmen und etwas Soßenbinder in die Sauce einrühren. Noch einmal 1-2 Minuten bei 100% Mikrowellen-Leistung garen.

Verfahren:

- Die Gewürze mischen und auf dem Hähnchen
- Die Haut des Hähnchens mit einer Gabel einstechen.
- Das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf den niedrigen Rost legen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, das Hähnchen wenden.
- Das Hähnchen nach dem Garen ca. 3 Minuten stehen lassen.

Verfahren:

- Das Fischfilet nach einem der folgenden drei Rezepte zubereiten.
- Die Form auf den niedrigen Rost stellen.
- Nach dem Garen ca. 3 Minuten stehen lassen.

Rezept 2.

Gratinierte Rotbarschfilets 'Esterhazy'

Zutaten:

für 600 g Rotbarschfilet:

2 Stangen Porree, (250g)

50 g Zwiebel 100 g Karotten 1 EL Butter

Salz, Pfeffer und Muskat

2 EL Zitronensaft 125 g Crème fraîche. 100 g ger. Gouda (45% Fett).

Verfahren:

- Den Porree waschen und längs in zwei Teile schneiden. In dünne Streifen schneiden.
- Die Zwiebeln und Karotten schälen und in dünne Streifen schneiden.
- Das Gemüse, die Butter und die Gewürze in eine Schüssel mit Deckel geben und gut durchmischen. 5-6 Minuten bei 100% Leistung garen. Während des Garens einmal umrühren.
- In der Zwischenzeit das Fischfilet waschen, abtrocknen, mit Zitronensaft beträufeln und salzen.
- Die Crème fraîche unter das Gemüse mischen und nachwürzen.
- Die Hälfte des Gemüses in eine ovale Auflaufform geben. Den Fisch darauf legen und mit dem restlichen Gemüse bedecken
- Den Gouda darüber streuen und die Form auf den niedrigen Rost stellen. Mit dem Gar-Automatik-Programm Nr. 2 Gratiniertes Fischfilet garen.





Rezept 3.

Fisch-Brokkoliauflauf

Zutaten: für 500a Fischfilet:

2 EL Zitronensaft

1 Fl. Butter 2 EL Mehl 300 ml Milch

geh. Dill, Pfeffer, Salz 250 g gefrorener Brokkoli 100 g ger. Gouda (45% Fett)

Menü Nummer NO-3. Schweinebraten

600 - 2000g Menge:

niedriger Rost Geschirr:

Gewichtseinheit: 100 g Anfangstemperatur: 5°C, gekühlt

Zutaten:

auf 1kg mageren Rollbraten, 1 zerdrückte Knoblauchzehe

2EL Öl

1EL Paprika, edelsüß eine Prise Kreuzkümmel

1TL Salz

Empfohlene

Magerer Rollbraten Menüs:

Menü Nummer NO-4. Grillspieße

200 - 800g Menge: Hoher Rost Geschirr: Gewichtseinheit: 100 g Anfangstemperatur: 5°C, gekühlt

Empfohlene

Menüs:



Verschiedene Grillspieße



Menü Nummer NO-1. Auftauen 1, Geflügel

Menge: 900 - 2000a

Geschirr: (siehe Hinweis auf folgender Seite)

Gewichtseinheit: 100g,

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren.

Verfahren:

- Das Fischfilet waschen und abtrocknen. Mit Zitronensaft beträufeln und salzen.
- Butter, und Mehl in einer runden Schüssel ohne Deckel ca. 1-1/2 Minuten bei 100% Leistung erhitzen.
- Die Milch hinzufügen und sehr gründlich verrühren. Noch einmal ohne Deckel 3-4 Minuten bei 100% Leistung kochen. Anschließend erneut umrühren und mit Dill, Salz und Pfeffer würzen.
- Den Brokkoli in einer Schüssel mit Deckel 4-6 Minuten lang bei 100% Leistung auftauen. Nach dem Auftauen den Brokkoli in eine Auflaufform geben, den Fisch darauf legen und würzen.
- Die Soße darübergießen und abschließend mit dem Käse bestreuen.
- · Die Form auf den niedrigen Rost stellen und mit dem Gar-Automatik-Programm Nr. 2 für Gratiniertes Fischfilet garen.

Verfahren:

- Alle Gewürze vermischen und auf dem Fleisch verteilen.
- Das Fleisch auf den niedrigen Rost legen.
- Beim Ertönen des Signals das Fleisch wenden.
- Nach dem Garen ca. 10 Minuten in Aluminiumfolie gewickelt stehenlassen.

Hinweis:

Beim Zubereiten eines eher dünnen Schweinebratens, drücken Sie die KÜRZER-Taste $\{ \mathbf{\nabla} \}$.

Verfahren:

- Die Grillspieße vorbereiten. (Siehe im folgenden SHARP-Kochbuchteil).
- Die Grillspieße auf den hohen Rost legen.
- Beim Ertönen des Signals die Spieße wenden.
- Nach dem Garen auf einem Teller servieren.

Verfahren

- Einen Teller umgekehrt auf den Drehteller stellen und das Geflügel darauf legen.
- Beim Ertönen des Signals das Geflügel wenden.
- Beim Ertönen des Signals noch einmal wenden.
- Nach dem Auftauen, in Aluminiumfolie eingewickelt 30-90 Minuten stehenlassen, bis das Geflügel vollkommen aufgetaut ist.



AUETAU-AUTOMATIKETABELLEE:



Menü Nummer NO-1, Auftau-Automatik 1, Hähnchenschenkel

Menge:

200 - 1000g

Geschirr:

(siehe Hinweis unten)

Gewichtseinheit:

100g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren.

Menü Nummer NO-1, Auftau-Automatik 1, Steak , Kotelett, Fischfilet

Menge:

0.2 - 1.0 kg

Geschirr:

(siehe Hinweis unten)

Gewichtseinheit:

100g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren.

Menü Nummer NO-2, Auftau-Automatik 2, Bratenfleisch

Menge:

600-2000g

Geschirr:

(siehe Hinweis unten)

Gewichtseinheit:

100g

Anfangstemperatur: -18°C, gefroren.

Verfahren:

- Die Hähnchenschenkel auf einen Teller legen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, die Hähnchenschenkel wenden und neu anordnen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, die Hähnchenschenkel noch einmal wenden.
- Das Hähnchen nach dem Auftauen in Aluminiumfolie gewickelt 10-30 Minuten lang stehen lassen, bis es vollständig aufgetaut ist.

Verfahren:

- Das Lebensmittel in einer Schicht auf den Teller legen. Wenn die Portionen zusammengefroren sind, so zeitig wie möglich trennen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, die Speise wenden und neu anordnen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, die Speise noch einmal wenden.
- Die Speise nach dem Auftauen in Aluminiumfolie gewickelt 10-30 Minuten stehen lassen, bis sie vollständig aufgetaut ist.

Verfahren:


- Einen Teller umgekehrt auf den Drehteller stellen und das Fleisch darauf legen.
- Wenn das akustische Signal ertönt, das Fleisch wenden.
- Wenn das akustische Signal ertönt, das Fleisch noch einmal wenden.
- Das Fleisch nach dem Auftauen in Aluminiumfolie gewickelt 30-90 Minuten stehen lassen, bis es vollständig aufgetaut ist.

HINWEIS:

- 1. Steaks, Koteletts, Fischfilets und Hähnchenschenkel sollten in einer Schicht eingefroren werden.
- 2. Nach dem Wenden die aufgetauten Teile mit kleinen, flachen Aluminiumfolienstücken abdecken.
- 3. Das Geflügel sollte sofort nach dem Auftauen gegart werden.
- 4. Die Lebensmittel, wie unten dargestellt, in das Gerät stellen:

Hähnchenschenkel, Steaks, Koteletts und Fischfilet.

Geflügel und Braten





1. GAREN MIT VERSCHIEDENEN GARFOLGEN

Eine Folge von (maximal) 4 Stufen, die die Betriebsarten **MIKROWELLE**, **GRILL** oder **KOMBI-GRILL** kombiniert, kann programmiert werden.

Beispiel:-

Garen: Stufe 1: 2 Minuten, 30 Sekunden bei 70% Leistung Stufe 2: 5 Minuten Grill oben

STUFE 1

Geben Sie durch Drehen des **ZEIT/GEWICHT**-Knopfes im Uhrzeigersinn die gewünschte Garzeit (2 Minuten 30 Sekunden) ein.





Durch zweimaliges Drücken der **LEISTUNGSSTUFEN**-Taste 70% Mikrowellen-



Leistung einstellen.


>

STUFE 2


Geben Sie durch Drehen des **ZEIT/GEWICHT**-Knopfes im Uhrzeigersinn die gewünschte Garzeit (5 Minuten) ein.




Display:





Wählen Sie durch einmaliges Drücken der **GRILL OBEN ODER UNTEN**-Taste nur den Grill oben aus






Drücken Sie die MINUTE PLUS/ START-Taste, um den Garvorgang zu starten.






Das Gerät arbeitet nun 2 Minuten und 30 Sekunden lang bei 70% Leistung in der Mikrowellen-Betriebsart und anschließend 5 Minuten mit dem Grill aben.

Display:





BEISPIELE FÜR DAS GAREN MIT VERSCHIEDENEN GARFOLGEN

- Nur Mikrowelle, Mikrowelle mit Grill oben, nur Grill oben.
- 2. Grill oben und unten, nur Grill oben.
- 3. Nur Mikrowelle, Mikrowelle mit Grill oben, nur Mikrowelle, nur Grill unten. Eine Kombination von maximal 4 der folgenden Einstellungen kann gewählt werden:
- Mikrowelle mit Grill oben:
- Mikrowelle mit Grill unten:
- nur Mikrowelle:
- Grill oben und unten;
- nur Grill oben;
- nur Grill unten.

ANDERS NÜTZUGHE FÜNKTÖREN

2. KÜRZER / LÄNGER-Taste.

Die KÜRZER () - und LÄNGER () - Tasten können zum Verkürzen bzw. Verlängern der Garzeit bei Automatikbetrieb, sowie der eingestellten Zeit bei allen Funktionen verwendet werden.

a) Ändern der vorprogrammierten Zeiteinstellung.

Angenommen, Sie wollen 0,9 kg Grillhähnchen mit der **AUTOMATIK**-Taste und der **LÄNGER** ()-Taste garen.

Wählen Sie durch einmaliges Drücken der GAR-AUTOMATIK-Taste das Menü (Grillhähnchen) aus. Geben Sie das Gewicht durch Drehen des **ZEIT/GEWICHT**-Knopfes im UhrzeigerWählen Sie das gewünschte Garergebnis (gut gegart) durch einmaliges Drücken der **LÄNGER**-Taste.


Drücken Sie die **MINUT PLUS/START**-Taste, um
den Garvorgang zu
starten.








sinn ein.





Display:









HINWEIS:

Zum Abbrechen von KÜRZER oder LÄNGER drücken Sie die gleiche Taste noch einmal. Um von LÄNGER zu KÜRZER zu wechseln, drücken Sie einfach die KÜRZER (▼)-Taste. Um von KÜRZER zu LÄNGER zu wechseln, drücken Sie einfach die LÄNGER (▲)-Taste.

b) Ändern der Garzeit bei laufendem Garvorgang


Sie können die Garzeit um je 1 Minute vermindern oder erhöhen, indem Sie die **KÜRZER (▼)**- oder **LÄNGER (▲)** -Taste drücken.

3. MINUTE PLUS/START-Taste.

Mit der MINUTE PLUS/START-Taste können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

a) Direkter Start

Durch Drücken der **MINUTE PLUS/START**-Taste können Sie den Garvorgang mit 100% Mikrowellen-Leistung für 1 Minute sofort starten.



HINWEIS:

Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu verhindern, kann die **MINUTE PLUS/START**-Taste nur innerhalb von 1 Minute nach einem vorausgehenden Bedienungsschritt benutzt werden.

b) Verlängern der Garzeit.

Sie können die Garzeit um je 1 Minute verlängern, wenn Sie während des Betriebs die **MINUTE PLUS/START** - Taste drücken.



4. ÜBERPRÜFEN DER LEISTUNGSSTUFE

Um während des Garvorgangs die Mikrowellen-Leistungsstufe zu überprüfen, drücken Sie die **LEISTUNGSSTUFEN**-Taste.



Solange Sie die Taste mit dem Finger drücken, wird die Leistungsstufe angezeigt.



Das Gerät zählt zurück, auch wenn das Display die Leistungsstufe anzeigt.

5. INFORMATIONS-Taste


Jede Taste bietet nützliche Informationen. Wenn Sie die Informationen sehen wollen, drücken Sie die INFORMATIONS-Taste, bevor Sie die gewünschte Taste betätigen.




Angenommen, Sie wünschen Informationen über das Gar-AUTOMATIK-Menü Nummer 1, Grillhähnchen:

HINWEIS:

- Die Informationsmeldung wird zweimal wiederholt, anschließend wird auf dem Display die Uhrzeit angezeigt.
- 2. Wenn Sie die Informationen abbrechen wollen, drücken Sie die **STOP**-Taste.




Wählen Sie die INFORMATIONS-Funktion.



Drücken Sie die gewünschte Taste. Um Informationen zum **GAR-AUTOMATIK**-Menü No-I zu erhalten, die Taste nochmal drücken.

























VORSICHT! KEINE HANDELSÜBLICHEN OFENREINIGER, SCHEUERNDE ODER SCHARFE REINIGUNGSMITTEL ODER METALLWOLLEREINIGER AM MIKROWELLENGERÄT VERWENDEN.

WARNUNG:

Nach dem GRILL-, KOMBI- und AUTOMATIKBETRIEB (außer Auftau-Automatik) sind Geräteinnenraum, Tür Gerätegehäuse und Zubehörteile sehr heiß. Vor dem Reinigen sicherstellen, daß alle Teile vollständig ausgekühlt sind.

Außen

Die Außenseite des Gerätes mit einer milden Seifenlauge reinigen. Die Seifenlauge gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Handtuch nachtrocknen.

Bedienfeld

Vor dem Reinigen die Tür öffnen, um das Bedienfeld zu inaktivieren. Das Bedienfeld vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals zuviel Wasser und keine chemischen oder scheuernden Reiniger verwenden, da das Bedienfeld dadurch beschädigt werden kann.

Garraum

Nach jedem Gebrauch das noch warme Gerät zur Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm abwischen, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Für starke Verschmutzungen eine milde Seifenlauge verwenden und mehrmals mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gründlich nachwischen, bis alle Rückstände vollständig entfernt sind.

Die Hohlleiterabdeckung nicht entfernen. Zum Reinigen können Sie den Grill unten mit der Hand anheben.

Nach dem Reinigen setzen Sie den Grill unten in seine niedrigste Position zurück (siehe untenstehende Abbildung).

- Sicherstellen, daß weder Seifenlauge noch Wasser durch die kleinen Öffnungen an der Wand eindringen, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine Sprühreiniger im Garraum.
- 4. Erhitzen Sie Ihr Gerät regelmäßig unter Verwendung beider Heizelemente, siehe "Heizen ohne Speisen" auf Seite 18. Speisereste oder Fettspritzer können Rauch oder unangenehme Gerüche verursachen.

Drehteller und Drehteller-Träger


Entfernen Sie zuerst den Drehteller und den Drehteller-Träger aus dem Gerät. Den Drehteller und den Träger mit einer milden Seifenlauge reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen. Beide Teile sind spülmaschinenfest.

Niedriger Rost und hoher Rost

Diese Roste mit einem milden Spülmittel reinigen und nachtrocknen. Die Roste sind spülmaschinenfest.

Gerätetür

Die Tür auf beiden Seiten, die Türdichtung und die Dichtungsoberflächen des öfteren mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen.





BITTE PRÜFEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN.

 Stromversorgung 			
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig an eine spannungsf	führende Netzsteckdose	e angeschlossen ist.	
Vergewissern Sie sich, daß die Netzsicherung/Sicherungsau	utomat in Ordnung sin	d.	
Leuchtet die Garraumlampe bei geöffneter Tür?	JA	NEIN	
. Stellen Sie einen Meßbecher mit etwa 150ml Wasser in das G	Serät und schließen Sie	die Tür.	
Programmieren Sie das Gerät auf 1 Minute bei 100% Mikrow	rellenleistung und startei	n Sie es.	
Leuchtet die Lampe?	JA	NEIN	
Dreht sich der Drehteller?	JA	NEIN	
HINWEIS: Der Drehteller dreht sich in beide Richtungen.			
Arbeitet die Lüftung?	JA	NEIN	
(Legen Sie Ihre Hand über die Lüftungsöffnungen und prüfen S	ie, ob Luft herauskommi	t.)	
Ertönt der Signalton nach einer Minute?	JA	NEIN	
Erlischt die Anzeige "Garen"?	JA	NEIN	
lst das Wasser im Meßbecher nach dem gerade durchgeführt	ten		
Retrieb heiß?	JA	NEIN	
. Stellen Sie 3 Minuten lang die GRILL-BETRIEBSART mit Grill	oben und unten ein.		
NAV 1 2 Adjuster heide Grill Heizelemente rot?	IA	NEIN	

Falls für eine der obigen Fragen die Antwort "NEIN" ist, den Händler oder den SHARP-Kundendienst benachrichtigen und das Ergebnis der Prüfung mitteilen.

HINWEISE:

1. Wenn Sie die Speisen in der Standardgarzeit in nur einer Betriebsart garen, wird die Leistung des Gerätes automatisch reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Die Mikrowellenleistung wird vermindert und die Grillheizelemente werden ein- und abgeschaltet.)

Betriebsart	Standardzeit	
Mikrowelle 100%	20 min.	
Grillbetrieb GRILL OBEN W GRILL UNTEN M GRILL OBEN und UNTEN W	30 min. 45 min. Grill oben - 15 min. Grill unten - 15 min.	
Kombi 1 ## 1/1	Mikro - 20 min. Grill oben - 15 min.	
Kombi 2 ## M.	Mikro - 20 min. Grill unten - 15 min.	

2. Nach dem GRILL-, KOMBI- und/oder AUTOMATIK-BETRIEB (außer bei der AUFTAU-AUTOMATIK) läuft der Lüfter, bis das Gerät abgekühlt ist. Auch wenn Sie während der GRILL-, KOMBI- und/oder GAR-AUTOMATIK Betriebsart (außer bei AUFTAU-AUTOMATIK) die STOP-Taste drücken, läuft der Lüfter. Sie werden feststellen, daß Luft aus den Lüftungsöffnungen ausströmt, um das Gerät zu kühlen.

Mikrowellen sind wie Radio und Fernsehwellenelektromagnetische Wellen.

Mikrowellen werden im Mikrowellengerät vom Magnetron erzeugt und versetzen die Wassermoleküle im Lebensmittel in Schwingungen. Durch die verursachte Reibung entsteht Wärme, die dafür sorgt, daß die Speisen aufgetaut, erhitzt oder gegart werden.

Das Geheimnis der kurzen Garzeiten liegt darin, daß die Mikrowellen von allen Seiten direkt in das Gargut eindringen. Die Energie wird optimal ausgenutzt. Im Vergleich dazu gelangt die Energie beim Kochen mit dem Elektroherd über Umwege von der Herdplatte an den Kochtopf und dann erst zum Lebensmittel. Auf diesem Umweg geht viel Energie verloren.

EIGENSCHAFTEN DER MIKROWELLEN

Mikrowellen durchdringen alle nichtmetallischen Gegenstände aus Glas, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Holz und Papier. Das ist der Grund dafür, warum diese Materialien in der Mikrowelle nicht erhitzt werden. Das Geschirr wird nur indirekt über die Speise erwärmt.

Speisen nehmen Mikrowellen auf (absorbieren) und werden dadurch erhitzt.

Materialien aus Metall werden von der Mikrowelle nicht durchdrungen, die Mikrowellen werden zurückgeworfen (reflektiert). Deshalb sind Gegenstände aus Metall für die Mikrowelle in der Regel nicht geeignet. Es gibt jedoch Ausnahmen, wo Sie genau diese Eigenschaften ausnutzen können. So werden Speisen an bestimmten Stellen während des Auftauens oder Garens mit etwas Aluminiumfolie abgedeckt. Dadurch vermeiden Sie zu warme oder zu heiße bzw. übergarte Bereiche bei unregelmäßigen Teilen. Beachten Sie hierzu die folgenden Hinweise.



DANGLEIGNETE GENCLORI

DAS GEEIGNETE GESCHIRR FÜR DEN MIKROWELLENBETRIEB

GLAS UND GLAS-KERAMIK



Hitzebeständiges Glasgeschirr ist sehr gut geeignet. Der Garvorgang kann von allen Seiten beobachtet werden. Es darf jedoch nicht metallhaltig (z.B. Bleikristall) oder mit einer Metallauflage versehen sein (z.B. Goldrand, Kobaltblau).

KERAMIK



Keramik muß glasiert sein, da bei unglasierter Keramik Feuchtigkeit in das Geschirr eindringen kann. Feuchtigkeit erhitzt das Material und kann es zum Zerspringen bringen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Ihr Geschirr für die Mikrowelle geeignet ist, führen Sie den Geschirr-Eignungstest durch. Siehe Seite 33.

PORZELLAN

ist sehr gut geeignet. Achten Sie darauf, daß das Porzellan keine Gold- oder Silberauflage hat bzw. nicht metallhaltig ist.

KUNSTSTOFF



Hitzebeständiges, mikrowellengeeignetes Kunststoffgeschirr ist zum Auftauen, Erhitzen und Garen geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

PAPIER-GESCHIRR

Hitzebeständiges, mikrowellengeeignetes Papiergeschirr ist ebenfalls geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

KÜCHENPAPIER



kann benutzt werden, um entstehende Feuchtigkeit bei kurzen Erhitzungsvorgängen aufzunehmen, z.B. von Brot oder Paniertem. Das Papier zwischen

die Speise und den Drehteller legen. So bleibt die Oberfläche der Speise knusprig und trocken. Durch Abdecken von fettigen Speisen mit Küchenpapier werden Spritzer aufgefangen.



MIKROWELLENFOLIE

oder hitzebeständige Folie ist zum Abdecken oder Umwickeln gut geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

BRATBEUTEL



können im Mikrowellengerät verwendet werden. Metallclipse sind jedoch zum Verschließen ungeeignet, da die Bratbeutelfolie schmelzen kann.

Nehmen Sie Bindfaden zum Verschließen und stechen Sie den Bratbeutel mehrmals mit einer Gabel ein. Nicht hitzebeständige Folie, wie z.B. Frischhaltefolie, ist für die Benutzung im Mikrowellengerät nicht empfehlenswert.

DAS GEEIGNETE GESCHIRR FÜR DEN KOMBIBETRIEB

Für den Kombibetrieb (Mikrowelle + Grill) und Grillbetrieb können Sie jedes hitzebeständige Geschirr einsetzen, z.B Porzellan, Keramik oder Glas. Geschirr aus Metall ist nur für den reinen Grillbetrieb zu benutzen. Verwenden Sie kein Küchen-oder Backpapier im Grillbetrieb oder bei Benutzung der Unterhitze. Es könnte überhitzen and sich entzünden.

RRÄUNUNGSGESCHIRR

ist spezielles Mikrowellenbratgeschirt aus Glaskeramik mit einer Metallegierung am Boden, die dafür sorgt, daß die Speise gebräunt wird. Bei Verwendung von Bräunungsgeschirt muß ein geeigneter Isolator, z.B. ein Porzellanteller, zwischen Drehteller und Bräunungsschale gelegt werden. Beachten Sie genau die Vorheizzeit gemäß Herstelleranweisung. Bei Überschreitung kann es zur Beschädigung des Drehtellers und Drehteller-Trägers kommen bzw. die Schutzsicherung des Gerätes auslösen und das Gerät ausschalten.

METALL



sollte in der Regel nicht verwendet werden, da Mikrowellen Metall nicht durchdringen und so nicht an die Speisen gelangen können. Es gibt jedoch Ausnahmen:

Schmale Streifen aus Aluminiumfolie können zum Abdecken von Teilen verwendet werden, damit diese nicht zu schnell auftauen oder garen (z.B. die Flügel beim Hähnchen).



Kleine Metallspieße und Aluminiumschalen (z.B. bei Fertiggerichten) können benutzt werden. Sie müssen aber im Verhältnis zur Speise klein sein,

z.B. müssen Aluminiumschalen mindestens ²/₃ bis ³/₄ mit Speise gefüllt sein. Empfehlenswert ist, die Speise in mikrowellengeeignetes Geschirr umzufüllen.

Bei Verwendung von Aluminiumschalen oder anderem Metallgeschirr muß ein Mindestabstand von ca. 2,0 cm zu den Garraumwänden eingehalten werden, da diese sonst durch mögliche Funkenbildung beschädigt werden können.

KEIN GESCHIRR MIT METALLAUFLAGE

Metallteilen oder Metalleinschlüssen, wie z.B. mit Schrauben, Bändern oder Griffen verwenden.

GESCHIRR-EIGNUNGSTEST



Wenn Sie nicht sicher sind, ob 1hr Geschirr mikrowellengeeignet ist, führen Sie folgenden Test durch: Das Geschirr in das Gerät stellen. Ein Glasgefäß mit 150 ml

Wasser gefüllt auf oder neben das Geschirr stellen. Das Gerät 1 bis 2 Minuten bei 100% Leistung betreiben. Wenn das Geschirr kühl oder handwarm bleibt, ist es geeignet. Diesen Test nicht für Kunststoffgeschirr durchführen. Es könnte schmelzen.

BEVOR SIE BEGINNEN ...


Um Ihnen den Umgang mit der Mikrowelle so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie die wichtigsten Hinweise und Tips nachfolgend zusammengestellt: Starten Sie Ihr Gerät nur dann, wenn sich Lebensmittel im Garraum befinden.

EINSTELLUNG DER ZEITEN

Die Auftau-, Erhitzungs- und Garzeiten sind im allgemeinen erheblich kürzer als in einem konventionellen Herd oder Backofen. Halten Sie sich deshalb an die in diesem Kochbuch empfohlenen Zeiten. Stellen Sie die Zeiten eher kürzer als länger ein. Machen Sie nach dem Garen eine Garprobe. Lieber kurz nachgaren als etwas übergaren lassen.

AUSGANGSTEMPERATUR

Die Auftau-, Erhitzungs- und Garzeiten sind von der Ausgangstemperatur der Lebensmittel abhängig. Tiefgefrorene und kühlschranktemperierte Lebensmittel benötigen beispielsweise länger als raumtemperierte. Für das Erhitzen und Garen von Lebensmitteln werden normale Lagertemperaturen vorausgesetzt (Kühlschranktemperatur ca. 5°C, Raumtemperatur ca. 20°C). Für das Auftauen von Lebensmitteln wird von -18°C Tiefkühltemperatur ausgegangen. Popcorn nur in speziellen mikrowellengeeigneten Popcorn-Behältern zubereiten. Richten Sie sich genau nach den Angaben des Herstellers. Keine normalen



Eier nicht in der Schale kochen. In der Schale baut sich Druck auf, der zum Explodieren des Eies führen könnte. Das Eigelb vor dem Garen anstechen.



Kein Öl oder Fett zum Fritieren im Mikrowellengerät erhitzen. Die Temperatur des Öls kann nicht kontrolliert werden. Das Öl könnte plötzlich aus dem Gefäß spritzen.

Keine geschlossenen Gefäße, wie Gläser oder Dosen, erhitzen. Durch den entstehenden Druck könnten die Gefäße zerspringen. (Ausnahme: Einkochen).

ALLE ANGEGEBENEN ZEITEN...

in diesem Kochbuch sind Richtwerte, die je nach Ausgangstemperatur, Gewicht und Beschaffenheit (Wasser-, Fettaehalt etc.) der Lebensmittel variieren können.

SALZ, GEWÜRZE UND KRÄUTER

In der Mikrowelle gegarte Speisen erhalten ihren Eigengeschmack besser als bei konventionellen Zubereitungsarten. Verwenden Sie deshalb Salz sehr sparsam und salzen Sie in der Regel erst nach dem Garen. Salz bindet Flüssigkeit und trocknet die Oberfläche aus. Gewürze und Kräuter können wie gewohnt verwendet werden.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Mikrowellenbetrieb: Mit dieser Betriebsart können Sie in kürzester Zeit Speisen auftauen, erhitzen und garen. Kombibetrieb: Durch die Kombination der Mikrowelle mit dem Grill können Sie gleichzeitig garen und bräunen. Die Vorteile dieses Gerätes werden also sinnvoll miteinander kombiniert. Die Hitze des Grills versiegelt schnell die Poren der Gargutrandschichten und die Mikrowellen sorgen für eine kurze schonende Garzeit. Das Lebensmittel bleibt innen saftig und wird außen knusprig.

Grillbetrieb: Ihr Gerät ist mit einem Quarzgrill ausgestattet. Diesen können Sie auch ohne Mikrowellenbetrieb wie jeden anderen konventionellen Grill benutzen.

Außerdem verfügt Ihr Gerät über einen unteren Grill, der es Ihnen ermöglicht Speisen, z.B. Pizzen auch von unten knusprig zu bräunen.

GARPROBEN

Der Garzustand von Speisen kann wie bei konventioneller Zubereitung getestet werden:

- Speisenthermometer: Jede Speise hat bei Abschluß des Erhitzungs-oder Garvorgangs eine bestimmte Innentemperatur. Mit einem Speisenthermometer können Sie feststellen, ob die Speise heiß genug bzw. gegart ist.
- Wenn das Fischfleisch nicht mehr glasig ist und sich leicht von den Gräten löst, ist es gar. Ist es übergart, wird es zäh und trocken.
- Holzstäbchen: Kuchen und Brot können durch Einstechen eines Holzstäbchens getestet werden. Wenn das Stäbchen nach dem Herausziehen sauber und trocken bleibt, ist die Speise gar.



GARZEITBESTIMMUNG MIT DEM SPEISENTHERMOMETER

Jedes Getränk und jede Speise hat nach Ende des Garvorgangs eine bestimmte Innentemperatur, bei der der Garvorgang abgeschlossen werden kann und das Ergebnis gut ist. Die Innentemperatur können Sie mit einem Speisenthermometer feststellen. In der Temperaturtabelle sind die wichtigsten Temperaturen angegeben.

TABELLE: GARZEITBESTIMMUNG MIT DEM SPEISENTHERMOMETER

Getränk/Speise	Innentemperatur am Ende der Garzeit	Innentemperatur nach 10 bis 15 Minuten Standzeit
Getränke erhitzen	65-75°C	-
(Kaffee,Wasser,Tee,etc)		
Milch erhitzen	75-80°C	
Suppen erhitzen	75-80°C	
Eintöpfe erhitzen	75-80°C	
Geflügel	80-85°C	85-90°C
Lammfleisch	-	
Rosa gebraten	70°C	70-75°C
Durchgebraten	75-80°C	80-85°C
Roastbeef		
Leicht angebraten	50-55°C	55-60°C
(rare)		
Halb durchgebraten	60-65°C	65-70°C
(medium)		
Gut durchgebraten	75-80°C	80-85°C
(welldone)		
Schweine-, Kalbfleisch	80-85°C	80-85°C

WASSERZUGABE

Gemüse und andere sehr wasserhaltige Lebensmittel können im eigenen Saft oder mit wenig Wasserzugabe gegart werden. Dadurch bleiben viele Vitamine und Mineralstoffe im Lebensmittel erhalten.

LEBENSMITTEL MIT HAUT ODER SCHALE

wie Würstchen, Hähnchen, Hähnchenschenkel, Pellkartoffeln, Tomaten, Äpfel, Eigelb oder ähnliches, mit einer Gabel oder einem Holzstäbchen einstechen. Dadurch kann der sich bildende Dampf entweichen, ohne daß die Haut oder Schale platzt.

FETTE SPEISEN

Mit Fett durchwachsenes Fleisch und Fettschichten garen schneller als magere Teile. Decken Sie deshalb diese Teile beim Garen mit etwas Aluminiumfolie ab oder legen Sie die Lebensmittel mit der fetten Seite nach unten.

RLANCHIEREN VON GEMÜSE

Gemüse sollte vor dem Einfrieren blanchiert werden. So bleiben die Qualität und die Aromastoffe am besten erhalten.

Verfahren: Das Gemüse waschen und zerkleinern. 250g Gemüse mit 275 ml Wasser in eine Schüssel geben und abgedeckt 3-5 Minuten erhitzen. Nach dem Blanchieren sofort in Eiswasser tauchen, um ein Weiterkochen zu verhindern, und danach abtropfen lassen. Das blanchierte Gemüse luftdicht verpacken und einfrieren.



EINKOCHEN VON OBST UND GEMÜSE

Das Einkochen in der Mikrowelle ist schnell und einfach. Im Handel gibt es speziell für die

Mikrowelle geeignete Einmachgläser, Gummiringe und passende Einmachklammern aus Kunststoff. Die Hersteller geben genaue Anwendungshinweise.

KLEINE UND GROSSE MENGEN

Die Mikrowellenzeiten sind direkt abhängig von der Menge des Lebensmittels, das Sie auftauen, erhitzen oder garen möchten. Das bedeutet, kleine Portionen garen schneller als große.

Als Faustregel gilt:

DOPPELTE MENGE=FAST DOPPELTE ZEIT



HALBE MENGE=HALBE ZEIT HOHE UND FLACHE

Beide Gefäße haben das gleiche Fassungsvermögen, aber in der

hohen Form ist die Garzeit länger als in der flachen. Bevorzugen Sie deshalb möglichst flache Gefäße mit großer Oberfläche. Hohe Gefäße nur für Gerichte verwenden, bei denen die Gefahr des Überkochens besteht, z.B. für Nudeln, Reis, Milch etc.

RUNDE UND OVALE GEFÄSSE

In runden und ovalen Formen garen Speisen gleichmäßiger als in eckigen, da sich in Ecken Mikrowellenenergie konzentriert und die Speise an diesen Stellen übergaren könnte.

ABDECKEN



Durch Abdecken bleibt die Feuchtigkeit im Lebensmittel erhalten und die Garzeit verkürzt sich. Zum Abdecken einen Deckel, Mikrowellenfolie oder

eine Abdeckhaube verwenden. Speisen, die eine Kruste erhalten sollen, z.B. Braten oder Hähnchen, nicht abdecken. Es gilt die Regel, was im konventionellen Herd abgedeckt wird, sollte auch im Mikrowellengerät abgedeckt werden. Was im Herd offen gegart wird, kann auch im Mikrowellengerät offen gegart werden.

UNREGELMÄSSIGE TEILE



mit der dickeren bzw. kompakten Seite nach außen plazieren. Gemüse (z.B. Broccoli) mit den Stielen nach außen legen. Dickere Teile benötigen eine

längere Garzeit und erhalten an den Außenseiten mehr Mikrowellenenergie, so daß die Lebensmittel gleichmäßig garen.

IIMRÜHREN



Das Umrühren der Speisen ist notwendig, da die Mikrowellen zuerst die äußeren Bereiche erhitzen. Dadurch wird die Temperatur ausgeglichen und die Speise gleichmäßig erhitzt.

ANORDNUNG

Mehrere Einzelportionen, z.B. Puddingförmchen, Tassen oder Pellkartoffeln, ringförmig auf dem Drehteller anordnen. Zwischen den Portionen Platz lassen, so daß die Mikrowellenenergie von allen Seiten eindringen kann.

WENDEN

Mittelgroße Teile, wie Hamburger und Steaks, während des Garvorgangs einmal wenden, um die Garzeit zu verkürzen. Große Teile, wie Braten und Hähnchen, müssen gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite mehr

Mikrowellenenergie erhält und austrocknen könnte, falls nicht gewendet wird.

STANDZEIT



Die Einhaltung der Standzeit ist eine der wichtigsten Mikrowellen-Regeln. Fast alle Speisen, die in der Mikrowelle aufgetaut, erhitzt oder gegart werden, benötigen

eine kurze oder längere Standzeit, in der ein Temperaturausgleich stattfindet und sich die Flüssigkeit in der Speise gleichmäßig verteilen kann.



- Fertiggerichte in Aluminiumbehältern sollten herausgenommen und auf einem Teller oder in einer Schüssel erhitzt werden.
- Speisen mit Mikrowellenfolie, Teller oder Abdeckhaube (im Handel erhältlich) abdecken, damit die Oberfläche nicht austrocknet. Getränke müssen nicht abgedeckt werden.
- Bei fest verschlossenen Gefäßen die Deckel entfernen.
- Beim Kochen von Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee oder Milch, einen Glasstab in das Gefäß stellen.
- Größere Mengen, wenn möglich, zwischendurch umrühren, so daß sich die

- Temperatur gleichmäßig verteilt.
- Die Zeiten sind für Lebensmittel bei einer Zimmertemperatur von 20°C angegeben. Bei kühlschranktemperierten Lebensmitteln erhöht sich die Erhitzungszeit geringfügig.
- Lassen Sie die Speisen nach dem Erhitzen 1-2 Minuten stehen, so daß sich die Temperatur gleichmäßig innerhalb der Speise verteilt (Standzeit).
- Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte, die je nach Ausgangstemperatur, Gewicht, Wassergehalt, Fettgehalt und gewünschtem Endzustand etc. varijeren können.



Die Mikrowelle ist ideal zum Auftauen von Lebensmitteln. Die Auftauzeiten sind in der Regel erheblich kürzer als beim Auftauen auf herkömmliche Weise. Nachfolgend einige Tips.

Nehmen Sie das Gefriergut aus der Verpackung und legen Sie es zum Auftauen auf einen Teller.

VERPACKUNGEN UND BEHÄLTER

Gut geeignet zum Auftauen und Erhitzen von Speisen sind mikrowellengeeignete Verpackungen und Behälter, die sowohl tiefkühlgeeignet (bis ca. -40°C) als auch hitzebeständig (bis ca. 220°C) sind. So können Sie im gleichen Geschirr auftauen, erhitzen und sogar garen, ohne die Speise zwischendurch umfüllen zu müssen.

ABDECKEN



Dünnere Teile vor dem Auftauen mit kleinen Aluminiumstreifen abdecken. Angetaute oder warme Teile während des Auftauens ebenfalls mit Aluminiumstreifen abdecken.

Dies verhindert, daß dünnere Teile bereits zu heiß werden, während dickere Teile noch gefroren sind.

DIE MIKROWELLENLEISTUNG...

eher niedriger als zu hoch wählen. So erzielen Sie ein gleichmäßiges Auftauergebnis. Ist die Mikrowellenleistung zu hoch, gart die Speisenoberfläche bereits an, während das Innere noch gefroren ist.

WENDEN/UMRÜHREN

Fast alle Lebensmittel müssen zwischendurch einmal

gewendet oder umgerührt werden. Teile, die aneinanderhaften, so bald wie möglich voneinander trennen und umordnen.

KLEINERE MENGEN...

tauen gleichmäßiger und schneller auf als große. Wir empfehlen deshalb, möglichst kleine Portionen einzufrieren. So können Sie sich schnell und einfach ganze Menüs zusammenstellen.

EMPFINDLICHE LEBENSMITTEL,

wie Torte, Sahne, Käse und Brot, nicht vollständig auftauen, sondern nur antauen und bei Raumtemperatur fertig auftauen. Dadurch wird vermieden, daß die äußeren Bereiche bereits zu heiß werden, während die inneren noch gefroren sind.

DIE STANDZEIT...

nach dem Auftauen von Lebensmitteln ist besonders wichtig, da der Auftauvorgang während dieser Zeit forgesetzt wird. In der Auftautabelle finden Sie die Standzeiten für verschiedene Lebensmittel. Dicke, kompakte Lebensmittel benötigen eine längere Standzeit als flache oder Lebensmittel mit poröser Struktur. Sollte das Lebensmittel nicht ausreichend aufgetaut sein, können Sie es weiter im Mikrowellengerät auftauen oder die Standzeit entsprechend verlängern. Die Lebensmittel nach der Standzeit möglichst sofort weiterverarbeiten und nicht wieder einfrieren.



ARENAONIR ISOHEMBOHANISI

- Achten Sie beim Kauf von Gemüse darauf, daß die Stücke möglichst gleichmäßig sind. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie das Gemüse im Stück garen möchten (z.B. Pellkartoffeln).
- Gemüse vor der Zubereitung waschen, putzen und dann erst die erforderliche Menge für das Rezept abwiegen und zerkleinern.
- Würzen Sie wie gewohnt, aber salzen Sie in der Regel erst nach dem Garen.
- Pro 500g Gemüse ca. '5 EL Wasser zugeben.
 Faserreiches Gemüse benötigt etwas mehr
 Wasserzugabe. Angaben hierzu finden Sie in der Tabelle (Siehe Seite 41).
- Gemüse wird in der Regel in einer Schüssel mit

- Deckel gegart. Flüssigkeitsreiche Gemüsesorten, wie z.B. Gemüsezwiebeln oder Pellkartoffeln, können ohne Wasserzugabe in Mikrowellenfolie gegart werden.
- Gemüse nach der Hälfte der Garzeit umrühren oder wenden.
- Nach dem Garen das Gemüse ca. 2 Minuten stehenlassen, damit sich die Temperatur gleichmäßig verteilt (Standzeit).
- Die angegebenen Garzeiten sind Richtwerte und hängen vom Gewicht, der Ausgangstemperatur und der Beschaffenheit der Gemüsesorte ab. Je frischer das Gemüse ist, desto kürzer sind die Garzeiten



GARUNAON HEELSGIEGENGERUND GIRFE

- Achten Sie beim Einkauf darauf, daß die Stücke möglichst gleichmäßig sind. So erhalten Sie ein gutes Garergebnis.
- Fleisch, Fisch und Geflügel vor der Zubereitung gründlich unter fließend kaltem Wasser abwaschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Danach wie gewohnt weiterverarbeiten.
- Rindfleisch sollte gut abgehangen und sehnenarm sein.
- Trotz gleicher Größe der Stücke kann das Garergebnis unterschiedlich ausfallen. Dies liegt u.a. an der Art des Lebensmittels, am

- unterschiedlichen Fett- und Flüssigkeitsgehalt als auch an der Temperatur vor dem Garen.
- Größere Fleisch-, Fisch- und Geflügelstücke nach der halben Garzeit wenden, so daß sie von allen Seiten gleichmäßig gegart werden.
- Decken Sie Braten nach dem Garen mit Aluminiumfolie ab und lassen ihn ca. 10 Minuten ruhen (Standzeit). Während dieser Zeit gart der Braten nach, und die Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig, so daß beim Anschneiden weniger Fleischsaft verlorengeht.



AND PERSONAL PROPERTY OF A SERVICE AND A SER

Tiefkühl-Gerichte können in der Mikrowelle in einem Arbeitsgang aufgetaut und gleichzeitig gegart werden. In der Tabelle finden Sie hierzu einige Beispiele (Siehe Seite 43). Beachten Sie außerdem die allgemeinen Hinweise zu "Erhitzen" und "Auftauen" von Lebensmitteln.

Für die Zubereitung von handelsüblichen Tiefkühl-Fertiggerichten richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel werden genaue Garzeiten und Hinweise für die Zubereitung im Mikrowellengerät gegeben.

MIKROWELLENLEISTUNG THE

Ihr Mikrowellengerät hat 900 W und 5 Leistungsstufen. Zur Wahl der Mikrowellenleistung sollten Sie sich an den Angaben in diesem Kochbuch orientieren. Generell gelten folgende Empfehlungen:

100% Leistung = 900 Watt

wird zum schnellen Garen oder Erhitzen benutzt, z.B. für Tellergerichte, heiße Getränke, Gemüse, Fisch etc.

70% Leistung = 630 Watt

Für längere Garvorgänge von kompakten Speisen, wie z.B. Braten, oder empfindliche Speisen, wie z.B. Käsesaucen, die Mikrowellenleistung reduzieren. Bei niedriger Leistung kochen die Speisen nicht über und Fleisch gart gleichmäßig, ohne an den Seiten zu übergaren.

50% Leistung = 450 Watt

Für kompakte Speisen, die auf herkömmliche Weise eine lange Garzeit benötigen, z.B. Rindfleischgerichte, empfiehlt es sich, die Leistung zu reduzieren und die Garzeit etwas zu verlängern.

So wird das Fleisch zarter.

30% Leistung = 270 Watt

Zum Auftauen eine niedrige Leistungsstufe wählen. Das gewährleistet, daß die Speise geichmäßig auftaut. Diese Stufe ist außerdem ideal zum Garziehen von Reis, Nudeln und Klößen.

10% Leistung = 90 Watt

Zum schonenden Auftauen, z.B. von Sahnetorten, sollten Sie die niedrigste Leistungsstufe wählen.

BENUTZUNG DER GRILLFUNKTIONEN Symbol Erklörung

W Grill oben (1 x W)

Vielseitig einzusetzen zum Überbacken und Grillen von Fleisch, Geflügel und Fisch.

∩ Grill unten (2 × 🕮)

Diese Betriebsart kann eingesetzt werden um Lebensmittel von unten zu bräunen.

Gleichzeitiger Betrieb von dem Grill oben und unten. Besonders gut eignet sich diese Kombination z.B. für überbackene Toasts, Quiches und Frikadellen.

₩W Kombibetrieb-1 Mikrowelle und Grill oben (1 x∰W)

₩M Kombibetrieb-2 Mikrowelle und Grill unten (2 x ₩M)

In dieser Betriebsart können verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen mit dem Grill oben oder dem Grill unten kombiniert werden.

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

EL = Eßlöffel

TL = Teelöffel

Pr = Prise

Ta = Tasse

Min = Minuten

MWG = Mikrowellengerät

kg = Kilogramm

g = Gramm

l = Liter

ml = Milliliter

cm = Zentimeter

Durchm = Durchmesser

Pck = Päckchen

MW = Mikrowellen

Sec = Sekunden

TK = Tiefkühlprodukt

Msp = Messerspitze

F.i.Tr. = Fett in der Trockenmasse

ABWANDLUNG VON KONVENTIONELLEN REZEPTEN

Wenn Sie Ihre altbewährten Rezepte auf die Mikrowelle abwandeln wollen, sollten Sie folgendes beachten:

Die Garzeiten um ein Drittel bis zur Hälfte verkürzen. Orientieren Sie sich an den Rezepten in diesem Kochbuch.

Flüssigkeitsreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Obst, Eintöpfe und Suppen können problemlos in der Mikrowelle zubereitet werden. Bei flüssigkeitsarmen Lebensmitteln, wie Tellergerichte, sollte die Oberfläche vor dem Erhitzen oder Garen angefeuchtet werden. Die Flüssigkeitszugabe bei rohen Lebensmitteln, die gedünstet werden, auf etwa zwei Drittel der Menge im Originalrezept reduzieren. Falls notwendig, während des Garens Flüssigkeit zugeben.

Die Fettzugabe kann erheblich reduziert werden. Eine kleine Menge Butter, Margarine oder Öl ist ausreichend, um der Speise Geschmack zu geben. Deshalb ist die Mikrowelle hervorragend zur Zubereitung fettarmer Speisen im Rahmen einer Diät geeignet.

DER UMGANG MIT DEN REZEPTEN

- Alle Rezepte in diesem Kochbuch sind wenn nicht anders angegeben - für 4 Portionen berechnet.
- Empfehlungen für das geeignete Geschirr und die Gesamtgarzeit finden Sie jeweils am Anfang der Rezepte.
- Es wird in der Regel von verzehrsfertigen Mengen ausgegangen, außer wenn speziell etwas anderes angegeben ist.
- Die in den Rezepten angegebenen Eier haben ein Gewicht von ca. 55g (Gewichtsklasse M).

FÜR DEN KOMBIBETRIEB

Im allgemeinen gelten die gleichen Regeln wie für den Mikrowellenbetrieb. Zusätzlich sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Die Mikrowellenleistung sollte auf die Art des Lebensmittels und die Garzeit abgestimmt werden. Richten Sie sich nach den Rezepten in diesem Kochbuchteil.
- 2. Wenn Sie Speisen im Kombibetrieb Mikrowelle-Grill zubereiten, sollten Sie folgendes beachten: Für große, dicke Lebensmittel, wie z.B. Schweinebraten, ist die Mikrowellenzeit entsprechend länger als für kleine, flache Lebensmittel. Beim Grill verrhält es sich jedoch umgekehrt. Je näher das Lebensmittel an den Grill gelangt, desto schneller wird es braun. Das heißt, wenn Sie große Bratenstücke im Kombibetrieb zubereiten, ist die Grillzeit gegebenenfalls kürzer als für kleinere Bratenstücke.
- Für das Grillen benutzen Sie den hohen Rost, um eine schnelle und gleichmäßige Bräunung zu erzielen (Ausnahme: große, dicke Lebensmittel und Aufläufe werden auch auf dem niedrigen Rost gegrillt.)



TABELLE: ERHITZEN VON GETRÄNKEN UND SPEISEN

Getränk/Speise		Leistun	g Zeit	Verfahrenshinweise
Kaffee 1 Tasse	g/ml 150	100%	ca.1	nicht abdecken
1	150	100%	ca.l	nicht abdecken
[150	100%	ca.2	nicht abdecken, zum Kochen bringen
Wasser, 1 Tasse 6 Tassen	900	100%	8-10	nicht abdecken, zum Kochen bringen
1 Schüssel	1000	100%	9-11	abdecken, zum Kochen bringen
	500	100%	3-4	Sauce mit Wasser beträufeln, abdecken,
Tellergericht (Gemüse, Fleisch und Beilagen)	000			zwischendurch umrühren
1' -	200	100%	11/2-2	abdecken, nach dem Erhitzen umrühren
Eintopf Suppe, klar	200	100%	1-11/2	abdecken, nach dem Erhitzen umrühren
Cremesuppe	200	100%	$1^{1/2}-2^{1/2}$	abdecken, nach dem Erhitzen umrühren
Gemüse	200	100%	2-3	eventuell etwas Wasser zugeben, abdecken,
Gelliose	500	100%	3-5	nach der halben Erhitzungszeit umrühren
Beilagen	200	100%	2-3	mit etwas Wasser beträufeln, abdecken,
Beilageil	500	100%	4-5	zwischendurch umrühren
Fleisch, 1 Scheibe*	200	100%	ca. 3	mit etwas Sauce beträufeln, abdecken
Fischfilet*	200	100%	ca. 2	abdecken
Würstchen,2 Stück	180	100%	1-11/2	die Haut mehrmals einstechen
Kuchen, 1 Stück	150	50%	1/2-1	auf ein Kuchengitter legen
Babynahrung, 1 Glas	190	50%	1/2-1	Deckel entfernen, nach dem Erhitzen gut umrühren
busynamong/ :				und die Temperatur prüfen
Margarine oder Butter schmelzer	* 50	100%	ca. l	
Schokolade schmelzen	100	50%	3-4	zwischendurch umrühren
6 Blatt Gelatine auflösen	10	50%	ca.1/2	in Wasser einweichen, gut ausdrücken und in eine
Tortenguß für 1/4 1 Flüssigkeit	10	50%	4-6	Suppentasse geben; zwischendurch umrühren mit Zucker und 250ml Flüssigkeit anrühren,abdecken, zwischendurch und nach dem Erhitzen gut umrühren
				ZWISCHEIGOTCH ONG AGGI GOTT ETHIZEN GOT STITESTON

^{*}ab Kühlschranktemperatur

TABELLE: GAREN VON FRISCHEM GEMÜSE

	11	IDELLE.	01111		
Gemüse	Menge -g-	Leistung -Stufe-	Zeit -Min-	Verfahrenshinweise V	Wasserzugab -EL/ml-
Artischocken	300	100%	5-7	den Stiel entfernen, abdecken	3-4 EL
Blattspinat	300	100%	4-5	nach dem Waschen aut abtropten lassen,	-
Didispinal		-		abdecken, zwischendurch ein-bis zweimal umrühren	
Blumenkohl	800	100%	12-15	1 ganzer Kopf, abdecken	5-6 EL
Biomenkom	500	100%	6-8	in Röschen teilen, abdecken, zwischendurch umrühren	4-5 EL
Brokkoli	500	100%	6-8	in Röschen teilen, abdecken, zwischendurch umrühren	4-5 EL
Champignons	500	100%	6.8	ganze Köpfe, abdecken, zwischendurch umrühren	
Chinakohl	300	100%	5-7	in Streifen schneiden, abdecken, zwischendurch umrühren	4-5 EL
Erbsen	500	100%	6-8	abdecken, zwischendurch umrühren	4-5 EL
Fenchel	500	100%	6-8	in Viertel schneiden, abdecken, zwischendurch umrühre	en 4-5 EL
Gemüsezwiebel	250	100%	4.5	ganz in Mikrowellenfolie garen	-
Kohlrabi	500	100%	7-9	in Würfel schneiden, abdecken, zwischendurch umrühre	en 50 m.l.
Möhren	500	100%	9-11	in Scheiben schneiden abdecken, zwischendurch umrühi	ren 4-5 EL
Paprikaschote	500	100%	6-8	in Würfel schneiden, abdecken, zwischendurch umrühre	en 4-5 EL
Pellkartoffeln	500	100%	6-8	ahdecken, zwischendurch umrühren	4-5 EL
Porree/Lauch	500	100%	7.9	in Ringe schneiden, abdecken, zwischendurch umrührer	n 4-5 EL
	500	100%	15-17	in Streifen schneiden, abdecken, zwischendurch ein -bis	50 ml
Rotkohi	300	10070	,.	zweimal umrühren	
Dlkl	500	100%	7-9	ganze Könfe, abdecken, zwischendurch umrühren	50 ml
Rosenkohl	500	100%	7.9	in gleich große Stücke schneiden, etwas salzen,	150 ml
Salzkartoffeln	500	100%	, .	abdecken zwischendurch umrühren	
G # :	500	100%	<i>7-</i> 9	in feine Würfel schneiden, abdecken, zwischendurch umri	ühren 50 ml
Sellerie		100%	15-17	in Streifen schneiden, abdecken, zwischendurch umrühr	en 50 ml
Weißkohl	500	100%	6-8	in Scheiben schneiden, abdecken, zwischendurch umrüh	ren 4-5 EL
lZucchini	500	100%	0-0	III Ochelbelt actiliolacti/apacettoti/ Entrattation and	



TABELLE: GAREN VON FLEISCH, FISCH UND GEFLÜGEL

Fleisch, Fisch und Geflügel	Menge -g-	Ein- stellung	Leistung -Stufe-	Zeit -Min-	Verfahrenshinweise	Standzeit
Braten	500	(III)	50%	4-6	Nach Geschmack würzen, auf den niedrigen Rost legen	10
(Schwein,		₩W	50%	5-7(nach (*) wenden.	
Kalb, Lamm)		#	50%	4-6		
		_ 	50%	4-5		
Parker August	1000	⊕	50%	14-16		10
		₩ ₩	50%	4-6(Haragaria alagaria akan karantaria kan kan kan kan kan kan kan kan kan ka	
e an account of the Society		<u></u>	50%	12-14	iga da sa kalabar ka sa kalabar ka kalabar ka kalabar ka	
		<u>₩</u> w	50%	3-5		NEA GAIG
	1500	T	50%	25-27		10
adamin'ny tropondrona		₩W	50%	4-6(
	400 mg	<u></u>	50%	25-2 <i>7</i>		
		##W	50%	3-5	5月1日 - 1912年1日 - 1212年1月1日 - 1212年1日 - 1212年1	
Roastbeef (medium)	1000	<u></u>	<i>7</i> 0%	5-8	Nach Geschmack würzen, mit der fetten Seite nach unte	en 10 I
		#100	70%	<i>7</i> -10(*	auf den niedrigen Rost legen, nach (*) wenden.	" '
		<u>∰</u> ਔ	<u>70% </u>	2-5		
	1500	#	70%	12-14		10
		₩W	70%	12-14(*)	
6.1777(1777)	1000	<u>₩</u> ₩	70%	4-5	V. V. L. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	İ
Hackbraten	1000	—	70%	20-23	Hackfleischteig (halb Schwein/halb Rind) zubereiten, in	10 l
Maria	1000	₩W	70%	6-9	eine Autlautform legen und auf dem niedrigen Rost agren	
Hähnchen	1200	#	100%	9-11	Nach Geschmack würzen, mit der Brustseite nach unten a	iuf
		₩W	70%	5-7(*	den niedrigen Rost legen, nach (*) wenden.	
		*************************************	100%	9-11		
Hähnchenschenkel	200	₩₩ ₩	70%	3-5	STRUCK CONTRACTOR CONTRACTOR	į
r idinichenschenkej	200	₩W	30%	3-/ J*	Nach Geschmack würzen, mit der Hautseite nach unten a	of 3
Forelle	250	∰W	30%	4-3	den hohen Kost legen, nach (*) wenden	April 1
I OLEIIG	250	₩W	10%	6-8(*)	Waschen, mit Zitronensaft beträufeln, von innen und auße	n 2
		₩W	10%	3-5	salzen, auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden	

TABELLEN: GRILLEN UND GRATINIEREN VON FLEISCH, AUFLÄUFEN UND KÄSETOASTS

Gericht	Menge -g-	Ein- stellung		Zeit Min-	Verfahrenshinweise
Rumpsteaks 2 Stück, medium Filetsteaks, 2 Stück, medium Lammkoteletts 2 Stück, rosa Grillwürste 5 Stück Gratinieren von Aufläufen u.a.	400 200 300 400			3-7 10-11 6-7 13-14 9-10	(*) Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden, nach dem Grillen würzen. (*) Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden, nach dem Grillen würzen: (*) Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden. Auflaufform auf den niedrigen Rost stellen.
Käsetoast 1 Stück 4 Stück			50%	5-6 1/2 5-6	Toastbrot toasten, mit Butter bestreichen, mit einer Scheibe gekochten Schinken, einer Scheibe Ananas und einer Scheibe Schmelzkäse belegen, auf dem hohen Rost grillen. Vor dem Grillen in der Mitte einstechen.

TABELLE: AUFTAUEN

Lebensmittel	Menge	Leistung -Stufe-	Auftauzo	eit Verfahrenshinweise S	tandzeit -Min-
Gulasch	500	30%	8-9	nach der halben Auftauzeit trennen/umrühren	10-15
Schinken oder Wurst im Stück	200	30%	2-3	nur antauen	5
Aufschnitt	200	30%	2-4	nach je 1Min. die äußeren Scheiben abnehmer	1 5
Würstchen, 8 Stück	600	30%	6-8	nebeneinander legen, nach der halben	5-10
4 Stück	300	30%	3-5	Auftauzeit wenden	5-10
Hähnchenbrust	450	30%	<i>7-</i> 9	nach der halben Auftauzeit wenden	30-90
Fisch im Stück	800	30%	12-13	nach der halben Auftauzeit wenden	10-15
Fischfilet	400	30%	5-7	nach der halben Auftauzeit wenden	5-10
Krabben	300	30%	6-8	nach der halben Auftauzeit wenden	30
Krappeli	000	/ -		und aufgetaute Teile wegnehmen	
Brötchen, 2 Stück	80	30%	1-11/2	nur antauen	-
Toastbrotscheiben	250	30%	ca. 2	Scheiben nebeneinander legen, nur antauen	5
Weißbrot,ganz	500	30%	3-5	nach der halben Auftauzeit wenden, Eiskern bleit	
Vollkornbrot, in Scheiben	250	30%	2-3	Scheiben nebeneinander legen, nur antauen	5
Mischbrot, ganz	1000	30%	8-10	nach der halben Auftauzeit wenden, Eiskern bleit	ot 30
Kuchen, 1 Stück	150	30%	1-3	auf ein Kuchengitter legen	5
Obstkuchen, 1 Stück	150	30%	2-3	auf ein Kuchengitter legen	10
Sahnetorte, 1 Stück		30%	ca. l	auf ein Kuchengitter legen	
Torte ganz, Ø 28cm		30%	9-11	auf ein Kuchengitter legen	60
Butter	250	30%	1-3	nur antauen	5
Sahne	200	30%	2+2	den Deckel entfernen; nach 2 Min Auftauzeit ir	
				eine Schüssel geben und weiter auftauen lasser	י
Käse in Scheiben	200	30%	1-2	nur antaven	10
Obst wie Erdbeeren	250	30%	3-5	gleichmäßig nebeneinander legen	5
Himbeeren, Kirschen, Pflaumen				nach der halben Auftauzeit wenden	

Zum Auftauen von Geflügel, Hähnchenschenkeln, Koteletts, Steaks und Bratenfleisch bitte die Automatikprogramme zum Auftauen 1 🕸r benutzen.

TABELLE: AUFTAUEN UND GAREN
eistung Garzeit Verfahrenshinweise

Lebensmittel	Menge	Ein-	Leistun	g Garzeit		Vertahrenshinweise	
	-g-	stellung	-Stufe-	-Min-			1.0
Fischfilet	400	₩	100%	9-11	-	abdecken	1.2
Forelle, 1 Stück	250	(III)	100%	6-8	-	abdecken	1-2
Tellergericht	400	 	100%	8-10	-	abdecken, nach ca. 6 Minuten umrühren	2
Blattspinat	300		100%	<i>7</i> -10	-	abdecken, ein-bis zweimal zwischendurch umrühren	2
Brokkoli	300	<u>#</u>	100%	6-8	3-5EL	abdecken, nach der halben Zeit umrühren	2
Erbsen	300	(#)	100%	6-8	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
Kohlrabi	300	(#F)	100%	<i>7</i> -8	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
Mischgemüse	500	(#F)	100%	9-11	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
Rosenkohl	300	(III)	100%	6-8	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
	450	(#P)	100%	10-12	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
Rotkohl	600	∰ ∰	100%	13-15	3-5EL	abdecken,nach der halben Zeit umrühren	2
Grünkohl			100%	ca.6	V U L L	im Ständer auf den Drehteller stellen	
Taco, 4 Stück	320	₩₩				aus der Packung nehmen und auf den Drehteller lege	n
Tostada, 1 Stück	100	## vv	100%	ca.3		dus del l'accord tienner and del dell'efetiere 1-9-	

Frankreich

ZWIEBELSUPPE

Soupe à l'oignon et au fromage Gesamtgarzeit: ca 14 - 17 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 | Inhalt) 4 Suppentassen (à 200 ml)

Zutaten

2

1 EL Butter oder Margarine

Zwiebeln (100g), in Scheiben 2

800 ml Fleischbrühe

Salz, Pfeffer Toastscheiben

4 FL geriebener Käse (40 a)

Schweden

KREBSSUPPE

Kräftsoppa

Gesamtgarzeit: ca. 11-15 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt) Zutaten

Zwiebel (50 g), fein gehackt

50g Möhren, in Scheiben

3FI Butter oder Margarine (30 g)

500ml Fleischbrühe

100ml Weißwein & 100ml Madeira 200a

Krebsfleisch aus der Dose Lorbeerblatt 1/2

weiße Pfefferkörner 3

Thymian

Mehl (30 g) 3EL 100ml Sahne

Schweiz

BÜNDNER GERSTENSUPPE

Gesamtgarzeit: ca. 27-34 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 1 Inhalt)

Zutaten

2EL Butter oder Margarine (20 g) Zwiebel (50 g), fein gehackt 1 Möhren (130 g), in Scheiben 1-2

15g Sellerie, gewürfelt

Porreestange (130 g), in Ringen Weißkohlblätter (100 g), in Streifen

200g Kalbsknochen

durchwachsener Schinkenspeck, in Streifen 50g Pfeffer

Gerstenkörner 50g 700ml Fleischbrühe

Wiener Würstchen (300 g) 4

1. Die Butter in der Schüssel verteilen. Die Zwiebelscheiben, die Fleischbrühe und die Gewürze dazugeben und abgedeckt garen.

9-11 Min. @ 100%

2. Die Toastscheiben toasten, in Würfel schneiden und auf die Suppentassen verteilen. Die Suppe darübergießen und mit dem Käse bestreuen.

3. Die Tassen auf den hohen Rost stellen und die Suppe grafinieren.

5-6 Min. โซโ

1. Das Gemüse mit dem Fett (2EL) in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. # 100%

2. Die Fleischbrühe, den Wein, den Madeira sowie das Krebsfleisch und die Gewürze zum Gemüse geben. Abdecken und garen.

7-9 Min. # 50%

 Das Lorbeerblatt und die Pfefferkörner aus der Suppe nehmen. Das Mehl mit wenig kaltem Wasser anrühren und zur Suppe geben. Die Sahne zufügen, verrühren und nochmals erhitzen.

2-3 Min. # 100%

4. Die Suppe umrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Butter (1EL) zugeben.

1. Die Butter und die Zwiebelwürfel in die Schüssel geben und abgedeckt dünsten.

ca. 1-2 Min. ## 100%

2. Das Gemüse in die Schüssel geben. Die Knochen, die Schinkenspeckstreifen und die Gerste zugeben und mit Fleischbrühe auffüllen. Mit Pfeffer würzen und abgedeckt garen.

1. 9-11 Min. # 100% 2. 17-21 Min. # 50%

3. Die Würstchen kleinschneiden und die letzten 5 Minuten darin erhitzen.

4. Die Suppe nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen. Die Knachen vor dem Servieren aus der Suppe nehmen.



Spanien

CHAMPIGNONS MIT ROSMARIN

Champiñones rellenos al romero Gesamtgarzeit: ca. 10-17 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 I Inhalt) Flache runde Schüssel mit Deckel (Durchm. ca. 22 cm)

Zutaten

große Champignons (ca. 225g), ganz 2 EL Butter oder Margarine (20 g)

Zwiebel (50 g), fein gehackt

50 g Schinken, fein gewürfelt schwarzer Pfeffer, gemahlen, Rosmarin, gekerbelt

125 ml Weißwein, trocken

125 ml Sahne

2 EL Mehl (20 g)

Spanien

GEFÜLLTER SCHINKEN

Jamón relleno

Gesamtgarzeit: ca. 13-18 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 1 Inhalt)

Flache ovale Auflaufform

(ca. 26 cm lang)

Zutaten

150g Blattspinat, entstielt
150g Speisequark, 20% F.i.Tr.
50g geriebener Emmentaler Käse
Pfeffer

rtener

Paprika, edelsüß

8 Scheiben gekochter Schinken (400 g)

125ml Wasser 125ml Sahne

2 EL Mehl (20 g)

2 EL Butter oder Margarine (20 g)

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

- Die Stiele aus den Champignons herausschneiden und die Stiele kleinschneiden.
- Die Butter in die Schüssel geben und auf dem Boden verstreichen. Die Zwiebel und Schinkenwürfel und die Champignonstiele zufügen, mit Pfeffer und Rosmarin würzen, abdecken und garen.

3-5 Min. 100%

Abkühlen lassen.

In der zweiten Schüssel 100 ml Wein und die Sahne abgedeckt erhitzen.

1-3 Min. ## 100%

 Mit dem restlichen Wein das Mehl anrühren, in die heiße Flüssigkeit einrühren und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

ca. 1 Min. 🕮 100%

 Die Champignons mit der Schinkenmischung füllen, in die Sauce setzen und auf dem hohen Rost gratinieren.

- Den Spinat fein schneiden, mit dem Quark und dem Käse verrühren und nach Geschmack würzen.
- 2. Auf jede Scheibe des gekochten Schinkens einen Eßlöffel der Füllung geben und aufrollen. Mit einem Holzspieß den Schinken feststecken.
- Eine Béchamelsauce herstellen. Dafür die Flüssigkeit in die Schüssel geben, abdecken und erhitzen.

2-4 Min. 🗯 100%

Die Butter mit dem Mehl verkneten, in die Flüssigkeit geben und mit dem Schneebesen glattrühren, bis sie sich gelöst hat. Abdecken, aufkochen und binden lassen.

1-2 Min. 🕮 100%

Umrühren und abschmecken.

 Die Sauce in die gefettete Auflaufform geben, die Röllchen hineinsetzen und auf dem Drehteller garen.

10-12 Min. 10 + 1 70%

Die Schinkenröllchen nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

Tip:

Sie können auch fertige Béchamelsauce aus dem Handel verwenden.

Deutschland

PIKANTE PUTENPFANNE (für 2 Portionen)

Gesamtgarzeit:ca. 20-25 Minuten

Geschirr: Flache ovale Auflaufform mit Deckel (26 cm) Zutaten

Tasse Langkornreis, parboiled (120 g)

Briefchen Safranfäden

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

Zwiebel (50 g), in Scheiben

1 rote Paprikaschote (100 g), in Streifen

1 kleine Porreestange (100 g), in Streifen

300g Putenbrust, gewürfelt Pfeffer & Paprikapulver

2 EL Butter oder Margarine (20 g)

2 Tassen Fleischbrühe (300 ml)

Griechenland

AUBERGINEN MIT HACKFLEISCHFÜLLUNG

Melitsánes jemistés mé kimá

Gesamtgarzeit: ca. 17-22 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 1 Inhalt)

Flache ovale Auflaufform mit Deckel

(ca. 30 cm lang)

Zutaten

2 Auberginen, ohne Stiele (je ca.250 g)

3 Tomaten (ca. 200 g)

1 TL Olivenöl zum Einfetten der Form

2 Zwiebeln (100 g), gehackt

4 milde grüne Peperoni

200g Hackfleisch (Rind oder Lamm)

2 Knoblauchzehen, zerdrückt

2 El glatte Petersilie, gehackt

Salz & Pfeffer

Rosenpaprika griech. Schafskäse, gewürfelt

Tip:

60 g

Sie können die Auberginen durch Zucchini ersetzen.

- Den Reis mit den Safranfäden mischen und in die gefettete Auflaufform geben. Die Zwiebelscheiben, die Paprika und Porreestreifen und die Putenbrustwürfel mischen und würzen. Auf den Reis schichten. Die Butter in Flöckchen darauf verteilen.
- 2. Die Fleischbrühe darübergießen, abdecken und garen.

1. **4-6 Min.** 🕮 100%

2. 16-19 Min. 5 30%

Die Putenpfanne nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

- Die Auberginen längs halbieren. Das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel so herauslösen, daß ein etwa I cm breiter Rand zurückbleibt. Die Auberginen salzen. Das Fruchtfleisch würfeln.
- 2. Zwei Tomaten häufen, die Stengelansätze herausschneiden und würfeln.
- Den Boden der Schüssel mit dem Olivenöl einfetten, die Zwiebeln zugeben, abdecken und andünsten.

ca. 2 Min. 🗯 100%

- 4. Die Peperoni entstielen, entkernen und in Ringe schneiden. Ein Drittel für die Garnierung aufheben. Das Hackfleisch mit den Auberginen-Zwiebel- und Tomatenwürfeln, den Peperoniringen, den zerdrückten Knoblauchzehen und der Petersilie mischen und würzen.
- Die Auberginenhälften trockentupfen. Die Hälfte der Hackfleischmasse einfüllen, den Schafskäse darauf verteilen, dann die restliche Füllung daraufgeben.
- Die Auberginenhälften in die gefettete Auflaufform setzen, auf den niedrigen Rost stellen und garen.

11-13 Min. ## 70%

Die Auberginenhälften mit den Peperoniringen und den Tomatenscheiben garnieren und weitergaren.

4-7 Min. ### 70%

Die Auberginen nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen



Niederlande

HACKSCHÜSSEL

Gehacktschotel

Gesamtgarzeit: ca. 20-23 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Zutaten

500g Hackfleisch (halb Schwein, halb Rind)

3 Zwiebeln (150 g), fein gehackt

1 Ei

50g Semmelbrösel

Salz & Pfeffer

350ml Fleischbrühe

70g Tomatenmark

Kartoffeln (200 g), gewürfelt

2 Möhren (200 g), gewürfelt

2EL Petersilie, gehackt

 Das Hackfleisch mit den Zwiebelwürfeln, dem Ei und den Semmelbröseln zu einem Teig kneten und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Hackfleischteig in die Schüssel geben.

2. Die Fleischbrühe mit dem Tomatenmark mischen.

 Die Kartoffeln und Möhren mit der Flüssigkeit auf das Hackfleisch geben, miteinander vermengen und abgedeckt garen.

Zwischendurch einmal umrühren.

20-23 Min. # 100%

Die Hackschüssel nochmals umrühren, und ca. 5 Minuten stehen lassen. Mit Petersilie bestreut servieren.

Österreich

GEFÜLLTES BRATHÄHNCHEN

Gefülltes Brathendl

(2 Portionen)

Gesamtgarzeit: ca. 36-40 Minuten

Geschirr: Schüssel (2 I Inhalt) Zwirnsfaden

Zutaten

1 Hähnchen (1000 g) Salz

Rosmarin, gekerbelt & Majoran, gekerbelt

altbackenes Brötchen (Semmel, 40 g)

1 Bund Petersilie, fein gehackt (10 g)

1Pr. Muskatnuß

5EL Butter oder Margarine (50 g)

1 Eigelb

1EL Paprika, edelsüß

1TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

1. Das Hähnchen waschen, trockentupfen und innen mit Salz, Rosmarin und Majoran würzen.

 Für die Füllung das Brötchen ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen, danach ausdrücken. Mit Salz, Petersilie, Muskatnuß, Butter (20 g) und Eigelb mischen und das Hähnchen damit füllen. Die Öffnung mit Bindfaden oder Fleischerrollfaden zunähen.

3. Die Butter (30 g) erhitzen.

ca. 1 Min. 100%

Paprika und Salz unter die Butter rühren und das Hähnchen damit bestreichen.

 Das Hähnchen in der gefetteten Schüssel offen garen. Nach der Hälfte der Garzeit wenden.

35-39 Min. # 70%

Das gefüllte Brathähnchen nach dem Garen ca.

3 Minuten stehen lassen.

DEFECH, DECHONORRALIGA

Schweiz

ZÜRICHER GESCHNETZELTES

Züricher Geschnetzeltes

Gesamtgarzeit: ca. 9-14 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 | Inhalt)

Zutaten

600g Kalbsfilet

1 EL Butter oder Margarine

Zwiebel (50 g), fein gehackt

100ml Weißwein

gewürzter Saucenbinder, dunkel,

für ca. 1/2 | Sauce

300ml Sahne

1 EL Petersilie, gehackt

Italien

KALBSSCHNITZEL MIT MOZZARELLA

Scaloppe all pizzaiola

Gesamtgarzeit: ca. 24-31 Minuten

Geschirr: Flache, quadratische Auflaufform mit

Deckel (ca. 25 cm lang)

Zutaten

2 Mozzarella-Käse (à 150 g)

500 g geschälte Tomaten, aus der Dose

(ohne Flüssigkeit).

4 Kalbsschnitzel (600 g)

20 ml Olivenöl

2 Knoblauchzehen, in Scheiben.

Pfeffer, frisch gemahlen

2 EL Kapern (20 g)

Oregano, Salz

Deutschland

BUNTE FLEISCHSPIESSE

Gesamtgarzeit: 17-18 Minuten

Geschirr: Hoher Rost

Vier Holzspieße (ca. 25 cm lang)

Zutaten

400 g Schweineschnitzel

100 g Schinkenspeck

2 Zwiebeln (100 g) geviertelt

4 Tomaten (250 g) geviertelt

1/2 grüne Paprikaschote (100 g), geachtelt

2 EL Ö

4 TL Paprika, edelsüß

Salz

1 TL Cayennepfeffer

1 TL Worcestersauce

1. Das Filet in fingerdicke Streifen schneiden.

 Die Butter in der Schüssel gleichmäßig verstreichen. Die Zwiebel und das Fleisch in die Schüssel geben und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

6-9 Min. # 100%

 Den Weißwein, den Saucenbinder und die Sahne zufügen, umrühren und abgedeckt weitergaren. Zwischendurch einmal umrühren.

3-5 Min. # 100%

4. Das Geschnetzelte abschmecken, nochmals umrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen. Mit der Petersilie garniert servieren.

 Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Die Tomaten mit dem P\u00fcrierstab eines Handr\u00fchriger\u00e4tes p\u00fcrieren.

 Die Schnitzel waschen, trockentupfen und flachklopfen. Das Öl und die Knoblauchscheiben in der Auflaufform verteilen. Die Schnitzel hineinlegen und das Tomatenpüree darauf verteilen. Mit Pfeffer, Kapern und Oregano bestreuen und <u>abgedeckt</u> auf dem niedrigen Rost garen.

15-19 Min. # 70%.

Die Fleischscheiben wenden.

 Auf jedes Stück Fleisch einige Scheiben Mozzarella legen, salzen und offen auf dem hohen Rost grillen.

9-12 Min. # # 70%

Nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

Tip: Dazu können Sie Spaghetti und einen frischen Salat reichen.

 Das Schnitzelfleisch und den Schinkenspeck in etwa 2-3 cm große Würfel schneiden.

Das Fleisch und das Gemüse abwechselnd auf vier Holzspieße stecken.

 Das Öl mit den Gewürzen verrühren und die Spieße damit bestreichen. Die Spieße auf den hohen Rost legen und mit dem Automatikprogramm No. 4 garen.

Frankreich

SEEZUNGENFILETS

Filets de sole (für 2 Portionen). Gesamtgarzeit: ca. 11-13 Minuten

Geschirr: Flache ovale,

Auflaufform mit Deckel (ca. 26 cm lang)

Zutaten

400g Seezungenfilets

Zitrone, unbehandelt

2 Tomaten (150 g)

1TL Butter oder Margarine zum Einfetten der

Form

1EL Pflanzenöl

1EL Petersilie, gehackt

Salz & Pfeffer

4EL Weißwein (30 ml)

2EL Butter oder Margarine (20 g)

Italien

WACHTELN IN KÄSE-KRÄUTERSAUCE

Quaglie in salsa vellutata

Gesamtgarzeit: ca. 27-33 Minuten

Geschirr: Zwirnsfaden

Flache runde Auflaufform (Durchm.ca.22 cm)

Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Zutaten

4 Wachteln (600 g) Salz & Pfeffer

200g durchwachsener Speck, dünne Scheiben

1 TL Butter/Margarine zum Einfetten der Form

1 EL frische Petersilie Rosmarin & Basilikum, fein gehackt & Salbei

150ml Portwein 250ml Fleischbrühe

2 EL Butter oder Margarine (20 g)

2 EL Mehl (20 g)

50 g geriebener Emmentaler Käse

- Die Seezungenfilets waschen und trockentupfen. Vorhandene Gräten entfernen.
- 2. Die Zitrone und die Tomaten in feine Scheiben schneiden.
- 3. Die Auflaufform mit Butter einfetten. Die Fischfilets hineinlegen und mit dem Pflanzenöl beträufeln.
- Den Fisch mit der Petersilie bestreuen, darauf die Tomatenscheiben legen und würzen. Auf die Tomaten die Zitronenscheiben legen und mit dem Weißwein angießen.
- 5. Die Zitronen mit Butterflöckchen belegen, abdecken und garen.

11-13 Min. 🗰 70%

Die Fischfilets nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen.

Tip:

Für dieses Gericht können Sie auch Rotbarsch, Heilbutt, Meeräsche, Scholle oder Kabeljau verwenden.

- Die Wachteln waschen und sorgfältig trockentupfen. Außen und innen salzen und pfeffern, mit Speckscheiben umwickeln und mit Zwirnsfaden festbinden.
- Die Auflaufform einfetten, die Wachteln hineinlegen und andünsten. Zwischendurch wenden.

10-12 Min. @ 100%

 Die Kräuter fein hacken, über die Wachteln streuen und den Portwein darübergießen. Die Wachteln weitergaren.

13-15 Min. # 70%

Die Wachteln aus dem Bratenfond nehmen.

4. Für die Sauce die Fleischbrühe in der Schüssel abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. # 100%

Die Butter mit dem Mehl verkneten, in die Flüssigkeit rühren, aufkochen lassen und garen. Zwischendurch einmal umrühren.

1-2 Min. III 100%

 Den Käse in die Sauce rühren. Die Käsesauce zum Bratenfond geben, alles gut verrühren, und nochmals erhitzen.

Ca. 1 Min. 100%

6. Die Sauce über die Wachteln gießen und servieren.

Schweiz

FISCHFILET MIT KÄSESAUCE

Gesamtgarzeit: ca. 21-25 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 I Inhalt) Flache ovale Auflaufform (ca. 25 cm lang)

Zutaten

4 Fischfilets (ca. 800 g)
(z.B. Egli, Flunder oder Kabeljau)

2 EL Zitronensaft Salz

1 EL Butter oder Margarine I Zwiebel (50 g), fein gehackt

2 EL Mehl (20 g) 100 ml Weißwein

1 TL Pflanzenöl zum Einfetten der Form

100 g geriebener Emmentaler Käse2 EL gehackte Petersilie

Deutsch

MANDELFORELLEN

Gesamtgarzeit: ca. 16-19 Minuten Geschirr: Flache ovale Auflaufform (ca. 30 cm lang)

Zutaten

4 Forellen (à 200 g), küchenfertig Saft einer Zitrone

30 g Butter oder Margarine

5 EL Mehl (50 g)

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

50 g Mandelblättchen

 Die Filets waschen, trockentupfen und mit Zitronensaft beträufeln. Etwa 15 Min. stehenlassen, nochmals trockentupfen und salzen.

 Die Butter auf dem Boden der Schüssel verteilen. Die Zwiebelwürfel hineingeben und abgedeckt andünsten.

I-2 Min. # 100%

- Das Mehl über die Zwiebeln streuen und verrühren. Den Weißwein dazugießen und mischen.
- Die Auflaufform einfetten und die Filets hineinlegen. Die Sauce über die Filets gießen und mit Käse bestreuen. Auf den niedrigen Rost stellen und garen.

Die Fischfilets nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen. Mit gehackter Petersilie garniert servieren.

- Die Forellen waschen und trockentupfen und mit Zitronensaft beträufeln. Den Fisch innen und außen salzen und 15 Minuten stehen lassen.
- 2. Die Butter schmelzen.

1 Min. # 100%.

- 3. Den Fisch trockentupfen, mit der Butter bestreichen und im Mehl wälzen.
- Die Form einfetten, die Forellen hineinlegen und auf dem niedrigen Rost garen. Nach zwei Drittel der Zeit wenden und die Mandeln über die Forellen streuen.

15-18 Min. ## 50%.
Nach Ende der Garzeit die Mandelforellen 2
Minuten stehen lassen.

Tip:

Dazu passen Petersilien-Kartoffeln und grüner Salat.



Deutschland

FRIKADELLEN

Gesamtgarzeit: 11-15 Minuten

Zutaten

400 g Hackfleisch (halb Schwein, halb Rind)

4 EL Paniermeh!

1EL Speisestärke

Milch 50 ml

Wasser 50 ml

1 Fi

Zwiebeln, gehackt 50 g

TTL. Senf

Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Frankreich

CROQUE MONSIEUR

Gesamtgarzeit: ca. 6 Minuten

Zutaten:

Scheiben Toast 2

20 g Butter

Scheiben Scheiblettenkäse 1-2

(je nach Größe des Toasts)

Scheibe gek. Schinken

1 Créme fraîche

1 EL ca.30 g geriebener Käse Aus den angegebenen Zutaten einen glatten Hackfleischteig zubereiten.

Die Masse 5-10 Minuten stehen lassen.

2. Anschließend ca. 8 gleichgroße Frikadellen formen.

Die Frikadellen auf den Drehteller legen und

7-9 Min. ## + ## 50%.

3. Die Frikadellen wenden.

4-6 Min. Min (Grill oben und unten)

- 1. Die Toastscheiben mit der Butter bestreichen.
- 2. Den Käse und anschließend den Schinken auf eine Toastscheibe legen. Mit dem Créme fraîche bestreichen.
- 3. Mit der zweiten Toastscheibe belegen und mit dem geriebenen Käse bestreuen.

Den Croque auf den Drehteller legen und garen.

1. ca. 2 Min. # # 30%.

2. ca. 4 Min. [M] (Grill oben und unten)

Frankreich

QUICHE MIT SHRIMPS

Quiche aux crevettes

Gesamtgarzeit: 13-20 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 L)

Zutaten

100 g Mehl

60 g Butter oder Margarine

2 EL kaltes Wasser

1 EL Butter oder Margarine

Zwiebel (50 g), fein gehacktSchinkenspeck, fein gewürfelt

75 g Shrimps ohne Schale

1 Ei

50 ml Saverrahm

Salz, Pfeffer, Muskatnuß

1 EL Petersilie gehackt



RÜHREI MIT ZWIEBELN UND SPECK

Gesamtgarzeit: 4-5 Minuten

Zutaten:

5-10 g Margarine

25 g Zwiebeln, fein gehackt

40 g Speck 3 Eier

3 EL Milch

Salz, Pfeffer

HAMBURGER

Gesamtgarzeit: 9-13 Minuten

Zutaten

400 g Rinderhack

Salz, Pfeffer

- Mehl, Butter und Wasser verkneten und 30 Minuten kaltstellen.
- Die Butter in der Schüssel verteilen. Zwiebeln, Schinkenspeck und Shrimps in die Schüssel geben und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

2-3 Min. # 100%

- Nach dem Abkühlen die Flüssigkeit abgießen. Die Eier mit dem Sauerrahm und den Gewürzen und Kräutern verschlagen.
- Den Teig zu einem Kreis von ca. 24 cm
 Durchmesser ausrollen und in die Mitte des
 Drehtellers legen. Den Teig leicht in die Vertiefung
 drücken und aus dem überstehenden Teig einen
 Rand formen.
- 5. Die Zutaten für den Belag mischen, auf dem Boden verteilen und backen.
 - 1.6-8 Min. ## # 30%.
 - 2.**3-5 Min. + + + 30**%.
 - 3. 2-4 Min. [W] (Grill oben und unten)
- Das Fett, die Zwiebeln und den Speck auf dem Drehteller verteilen und andünsten.

2-3 Min. 1 + 1 50%.

2. Die Eier mit der Milch und den Gewürzen verschlagen.

Die Eiermilch über die Zwiebeln und den Speck geben und stocken lassen.

ca. 2 Min. # + # 100%.

Das Rührei zwischendurch einmal umrühren.

 Zutaten zu einem glatten Hackfleischteig verkneten:

Mit kalten Händen vier gleichgroße, flache Frikadellen formen. Die Frikadellen auf den Drehteller legen und garen.

5-7 Min. # # 50%.

2. Die Frikadellen wenden.

4-6 Min. (Grill oben und unten)



Rußland

RICOTTA PIROGGEN

Tlupozu

Gesamtgarzeit: ca.: 11-17 Minuten

Zutaten:

250 g Mehl

1/2 TL Backpulver

50 g Butter oder Margarine

1/2TL Salz

1 Ei

90 ml Saure Sahne

40 g Parmesan, gerieben

175 g Ricotta (oder Schichtkäse)

1 kleines Ei

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

Zum Bestreichen:

1 Eigelb

1 EL Milch

Hinweis: Die Piroggen sollten frisch und warm gegessen werden.

- Für den Teig Mehl, Backpulver, Margarine, Salz, Ei und Saure Sahne zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig ca. 1 Stunde kaltstellen.
- 2. Den Parmesan mit Ricotta und dem Ei verrühren. Mit Salz und Pfeffer pikant würzen.
- Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca.
 mm dick ausrollen. Kreise von ca. 10cm
 Durchmesser ausstechen. In die Mitte je einen gehäuften Teelöffel der Füllung setzen.
- 4. Das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Teigränder damit bestreichen. Den Teig zur Hälfte über die Füllung klappen, so daß Halbkreise entstehen. Die Ränder mit den Zinken einer Gabel fest zusammendrücken. Die Piroggen mit der restlichen Eiermilch bestreichen.
- 5. Die Piroggen auf den Drehteller legen und garen. Ergibt ca. 12-13 Stücke.

1.**5-8 Min.** # # 30%.

2.**6-9 Min.** #W + # 30%.

Italien

PIZZA ARTISCHOCKEN

Pizza ai carciofi

Gesamtgarzeit: 12-13 Minuten

Geschirr: Drehteller

Zutaten:

150 g Mehl

4g Trockenhefe

1 TL Zucker

1TL Salz

2 TL Öl

90 ml lauwarmes Wasser

300 g Tomaten aus der Dose, abgetropft

100 g Artischockenherzen

1 TL Olivenöl zum Einfetten des

Drehtellers

Basilikum, Oregano, Thymian

Salz, Pfeffer

1 EL Tomatenmark

30 g Salami in Scheiben

50 g gekochter Schinken

10 Oliven

100 g geriebener Käse

Frankreich

ZWIEBELKUCHEN

Tarte à l'onion

Gesamtgarzeit: ca. :29-39 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l)

Zutaten:

15 g Hefe

185 g Mehl

60 ml Öl

1TL Salz

50 g Margarine oder Butter

800 g Gemüsezwiebeln, gehackt

3 Eier

150 g Crème fraîche

Salz, Paprikapulver

frisch gemahlene Muskatnuß

50 g durchwachsener Speck

Majoran oder Thymian

 Das Mehl mit der Trockenhefe, dem Zucker und dem Salz (1/2 TL) vermengen.
 Das Öl und Wasser zufügen und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Im Mikrowellengerät gehen lassen.

2-3 Min. # 10%

Anschließend den Teig weitere 10-15 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

- 2. Die geschälten Tomaten zerdrücken und die Artischockenherzen vierteln.
- 3. Den Drehteller mit dem Öl einfetten. Den Hefeteig ausrollen und in den Drehteller legen.
- 4. Das Tomatenmark auf den Teig streichen und mit den Tomaten bedecken. Nach Geschmack würzen und mit den restlichen Zutaten belegen. Abschließend die Pizza mit den Oliven belegen und dem Käse bestreuen.
- 5. Mit dem Pizzaprogramm No. 3 garen.

Hinweis: Das Rezept ergibt ca. 0.9 kg.

 Die Hefe zerbröckeln und in 75ml lauwarmen Wasser auflösen. Das Mehl, das Öl, das Salz und aufgelöste Hefe in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten. Im Mikrowellengerät gehen lassen.

2-3 Min. # 10%

Anschließend den Teig 10 - 15 Minuten ruhen lassen.

 Die Margarine in einer Schüssel verteilen und die Zwiebeln darin glasig dünsten.
 Nach der Hälfte der Garzeit umrühren.

11-15 Min. # 100%

- Die Zwiebeln abkühlen lassen und anschließend die Flüssigkeit abgießen. Nach und nach die Eier und die Créme fraiche unterrühren. Mit Salz, Paprika und Muskat würzen.
- Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf die Größe des Drehtellers ausrollen.
 Den Drehteller einfetten, den Teig hineinlegen und die Ränder hochdrücken.
- Nochmals 10 Minuten gehen lassen.
 5. Speck in kleine Würfel schneiden. Die
 Zwiebelmischung auf dem Teig verteilen. Speckwürfel
 darübergeben. Mit Majoran oder Thymian bestreuen.
 - 1.**7-10 Min.** # # 70%. 2.**9-11 Min.** # # 70%.

Deutschland

ZUCCHINI-NUDEL-AUFLAUF

Gesamtgarzeit: ca. 34 - 42 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt) Auflaufform (ca. 26 cm lang)

Zutaten

500 ml Wasser

1/2 TL Öl

80 g Makkaroni

400 g Tomaten, aus der Dose, zerkleinert

Zwiebeln (150 g), fein gehackt Basilikum, Thymian, Salz, Pfeffer

1 EL Öl zum Einfetten der Form

450 a Zucchini, in Scheiben

150 g Sauerrahm

2 Eier

100 g geriebener Cheddar

- Das Wasser, das Öl und das Salz in die Schüssel geben und abgedeckt zum Kochen bringen.
 3-4 Min. 200%
- 2. Die Makkaroni in Stücke brechen, zugeben, umrühren und quellen lassen.

9-11 Min. # 30%

stehen lassen.

Die Nudeln abtropfen und abkühlen lassen.

- Die Tomaten mit den Zwiebeln verrühren und gut würzen. Die Makkaroni hineingeben und mit der Tomatensauce begießen. Die Zucchinischeiben darauf verteilen.
- Den Sauerrahm mit den Eiern verschlagen und über den Auflauf gießen. Den geriebenen Käse darüberstreuen. Auf dem niedrigen Rost garen.
 1.15-18 Min. 100% anschließend
 2.7-9 Min. 100% anschließend
 Den Auflauf nach dem Garen etwa 5-10 Minuten

Österreich

SEMMELKNÖDEL

Gesamtgarzeit: ca. 8-11 Minuten (für 5 Portionen) Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 I Inhalt) 5 Tassen oder Puddingförmchen

Zutaten

- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- Zwiebel (50 g), fein gehackt ca. 500ml Milch
- 200g getrocknete Semmelwürfel (von ca. 5 Semmeln = Brötchen)
- 3 Eier

- 1. Die Semmel in kleine Würfel schneiden und mit der Milch begießen.
- Das Fett auf dem Boden der Schüssel verteilen, die Zwiebelwürfel zugeben, abdecken und dünsten.
 1-2 Min. 100%
- Die Zwiebeln zu den Broiwürfeln geben. Die Eier verschlagen, zugeben und alles gut verrühren, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Bei Bedarf etwas Milch zugeben.
- Die Teigmasse gleichmäßig in 5 Tassen oder Puddingförmchen verteilen, mit Mikrowellenfolie abdecken, am Drehtellerrand anordnen und garen.
 6-8 Min. 100%

Die Knödel nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen. Vor dem Servieren die Knödel auf einen Teller stürzen



GLAUUSE, NUDBLA JREIS HAD KAUDID

Italien

LASAGNE AL FORNO

Gesamtgarzeit: ca. 18-25 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Flache, quadratische Auflaufform mit

Deckel (ca. 20x20x6 cm)

Zutaten

300g Tomaten aus der Dose
50 g Schinken, fein gewürfelt
1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
1 Knoblauchzehe, zerdrückt

250g Hackfleisch vom Rind 2 EL Tomatenmark (30 g)

Salz & Pfeffer

Oregano & Thymian & Basilikum

150ml Rahm (Crème fraîche)

100ml Milch

50g geriebener Parmesankäse1 TL gemischte gehackte Kräuter

1 TL Olivenöl Salz & Pfeffer

1 TL Pflanzenöl zum Einfetten der Form

125 g grüne Plattennudeln

Mußkatnuß

1 EL geriebener Parmesankäse1 EL Butter oder Margarine

 Die Tomaten in Scheiben schneiden, mit den Schinken- und Zwiebelwürfeln, dem Knoblauch, dem Rinderhack und dem Tomatenmark mischen. Würzen, und abgedeckt dünsten.

5-8 Min. 100%

2. Den Rahm mit der Milch, dem Parmesankäse, den Kräutern und dem Öl verrühren und würzen.

3. Die Auflaufform fetten. Den Boden der Form mit einem Drittel der Nudelplatten auslegen. Die Hälfte der Hackfleischmasse auf die Nudeln geben und mit etwas Sauce begießen. Das zweite Drittel der Nudeln darüberlegen und nacheinander die Hackfleischmasse, etwas Sauce und die restlichen Nudeln obenaufschichten. Zum Abschluß die Nudeln mit viel Sauce bedecken und mit Parmesankäse bestreuen. Butterflöckchen obenaufsetzen und abgedeckt garen.

13-17 Min. **(** 70%)

Die Lasagne nach dem Garen etwa 5 bis 10 Minuten ruhen lassen.

Italien

TAGLIATELLE MIT SAHNE UND BASILIKUM

Tagliatelle alla panna e basilico (für 2 Portionen) Gesamtgarzeit: ca. 16-22 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt) Runde Souffléform (Durchm. ca. 20 cm)

Zutaten

11 Wasser1 TL Salz

200g Tagliatelle (Bandnudeln)

1 Knoblauchzehe 15-20 Basilikumblätter 200g Rahm (Crème fraîche)

30g geriebener Parmesankäse

Salz/Pfeffer

 Das Wasser mit dem Salz in die Schüssel geben, abdecken und zum Kochen bringen.

9-11 Min. # 100%

2. Die Nudeln zufügen, nochmals ankochen und garziehen lassen.

 In der Zwischenzeit die Souffléform mit der Knoblauchzehe ausreiben. Die Basilikumblätter kleinschneiden. Etwas zur Garnierung beiseitestellen.

 Die Nudeln gut abtropfen lassen. Den Rahm unterrühren und die Nudeln mit dem Basilikum bestreuen.

 Den Parmesankäse, Salz und Pfeffer hinzufügen, in die Souffléform füllen und umrühren. Das Gericht mit Basilikum garnieren und heiß servieren.



Schweiz

TESSINER RISOTTO

Gesamtgarzeit ca. 20-25 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

Zutaten

50g durchwachsener Speck

2 EL Butter oder Margarine (20 g) 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt

200g Rundkornreis (Arboris)

400ml Fleischbrühe

70g Sbrinz, gerieben, (ersatzweise geriebener

Emmentaler Käse)

1 Prise Safran Salz & Pfeffer

Schweiz

KOHLRABI IN DILLSAUCE (2 Portionen)

Gesamtgarzeit: ca. 101/2-131/2 Minuten Geschirr: 2 Schüsseln mit Deckel (1 | Inhalt) Zutaten

400g Kohlrabi, in Scheiben (ca. 2 Stück)

4-5 EL Wasser

2 EL Butter oder Margarine (20 g)

150ml Rahm (Crème fraîche)

Salz, Pfeffer, Muskat & Paprikapulver

einige Tropfen Zitronensaft

Bund Dill, fein gehackt

Griechenland

KARTOFFEL-KNOBLAUCH-PASTE

Skordaliá mé patates

Gesamtgarzeit: ca. 8-10 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 I Inhalt)

Zutaten

400g Pellkartoffeln 2-3 EL Wasser

2-3 Knoblauchzehen

6 EL Olivenöl

6 EL Fleischbrühe

Salz

Saft von einer Zitrone

milde Peperoni

 Den Speck würfeln. Die Butter auf dem Boden der Schüssel verstreichen. Die Zwiebel und Speckwürfel hineingeben und abgedeckt andünsten.

2-3 Min. @ 100%

 Den Reis zugeben, mit der Fleischbrühe auffüllen, ankochen und garziehen lassen.

3-5 Min. 100% anschließend

15-17 Min. # 30%

Den Reis nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Den Käse und den Safran untermischen und abschmecken.

Tip:

Dazu passen geschmorte Pfifferlinge oder Champignons und ein gemischter Salat.

 Den Kohlrabi mit dem Wasser in die Schüssel geben und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

9-12 Min. 🗯 100%

Die Flüssigkeit abgießen.

Die Butter in der Schüssel verteilen, den Rahm zugeben und offen erhitzen. Nicht kochen lassen!

ca. 11/2 Min. # 100%

 Die Sauce mit Salz, den Gewürzen und dem Zitronensaft abschmecken. Den Dill unterheben, und die Sauce über den Kohlrabi gießen. Den Kohlrabi nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Tip:

Der Kohlrabi kann durch Schwarzwurzeln ersetzt werden.

 Die Kartoffeln und das Wasser in die Schüssel geben, abdecken und garen. Zwischendurch einmal umrühren.

8-10 Min. 100%

- Die Kartoffeln pellen und noch heiß durch eine Kartoffelpresse oder durch ein feines Sieb drücken.
- Die Knoblauchzehen mit der Knoblauchpresse zerdrücken und zu den Kartoffeln geben.
- Das Olivenöl, die Fleischbrühe, Salz und Zitronensaft nach Geschmack mit den Kartoffeln verrühren, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Eventuell noch etwas Öl oder Fleischbrühe zugeben.
- 5. Die Paste mit Peperoniringen garniert servieren.



GTATUS FANUDIEM REEKS UIN DEKNIDER

Österreich

SPINATAUFLAUF

Gesamtgarzeit: ca. 37-42 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 1 Inhalt)

Flache ovale Auflaufform (ca.26 cm lang)

Zutaten

2 EL Butter oder Margarine (20 g)1 Zwiebel (50 g), fein gehackt

600g Blattspinat, tiefgekühlt

Salz & Pfeffer Muskatnuß Knoblauchpulver

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der

Form

500g gekochte Kartoffeln, in Scheiben 200g gekochter Schinken, gewürfelt

4 Eier

125ml Rahm (Crème fraîche)

100g geriebener K\u00e4se (z.B. Gouda) Paprikapulver zum Bestr\u00e9uen Die Butter auf dem Boden der Schüssel verteilen, die Zwiebelwürfel zugeben, abdecken und andünsten.

2-3 Min. 100%

 Den Spinat zugeben, die Schüssel abdecken und garen. Zwischendurch ein- bis zweimal umrühen.

12-14 Min. # 100%

Die Flüssigkeit abgießen und den Spinat würzen.

 Die Auflaufform einfetten. Abwechselnd die Kartoffelscheiben, die Schinkenwürfel und den Spinat in die Auflaufform schichten. Die letzte Lage sollte Spinat sein.

 Die Eier mit dem Rahm verrühren, würzen und über das Gemüse gießen. Den Auflauf mit dem geriebenen Käse und zum Schluß mit dem Paprikpulver bestreuen.

23-25 Min. # 70%

Den Auflauf nach dem Garen ca. 10 Minuten stehen lassen.

Tip:

Nach Wunsch den Auflauf für 3-4 Minuten auf dem hohen Rost mit dem Grill überbacken. Sie können die Zutaten für den Auflauf beliebig variieren, z.B. mit Broccoli, Salami, Nudeln.



CHARANICE DISSIPTE PRODUCTION

Spanien

WEISSE PFIRSICHBERGE

Melocotones nevados (ergibt ca. 8 Stück) Gesamtgarzeit: ca. 3-5 Minuten

Geschirr: Runde flache Glasform (Durchm. ca. 24 cm)

Zutaten

470 g Pfirsichhälften, abgetropft, aus der Dose

2 Eiweiß70 g Zucker

75 g gemahlene Mandeln

2 Eigelb 2 EL Cognac

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form 1. Die Pfirsichhälften trockentupfen.

 Das Eiweiß steifschlagen. Zum Schluß etwas Zucker (35 g) einrieseln lassen.

3. Die Mandeln, den restlichen Zucker (35 g), das Eigelb und den Cognac miteinander verrühren.

 Die Pfirsichhälften mit der Mischung füllen: Den Eischnee mit einem Spritzbeutel auf die Füllungen spritzen.

 Die Form einfetten. Die Pfirsiche in die Glasform setzen und auf dem niedrigen Rost gratinieren.

3-5 Min. ##W + ## 70%.



Deutschland

GRIESSFLAMMERI MIT HIMBEERSAUCE

Gesamtgarzeit: ca. 15-20 Minuten Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 | Inhalt)

Zutaten

500 ml Milch

40 g Zucker

15 g Mandeln, gehackt

50 g Grieß 1 Eigelb

1 EL Wasser
1 Eiweiß

250 g Himbeeren 50 ml Wasser

40 g Zucker

Frankreich

BIRNEN IN SCHOKOLADE

Poires au chocolat

Gesamtgarzeit: ca. 8-13 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Schüssel mit Deckel (1 I Inhalt)

Zutaten

4 Birnen (600 g)

60 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker (10 g)

1 EL Birnenlikör, 30 Vol.-%

150 ml Wasser

130 g Zartbitterschokolade

100 g Rahm (Crème fraîche)

Tip:

Dazu kann noch eine Kugel Vanilleeis gereicht werden.

Österreich

SCHOKOLADE MIT SAHNE

Schokolade mit Schlagobers (für 1 Portion)

Gesamtgarzeit: ca. 1 Minute

Geschirr: Große Tasse (200 ml Inhalt)

7utaten

150ml Milch

30 g Zartbitterschokolade, geraspelt

30 ml Sahne

Schokoladenstreusel

1. Milch, Zucker und Mandeln in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

3-5 Min. # 100%

 Den Grieß hineingeben, umrühren und abgedeckt garen, zwischendurch einmal umrühren.

10-12 Min. @ 30%

- Das Eigelb mit dem Wasser in einer Tasse verrühren und unter den heißen Brei rühren. Eiweiß steifschlagen und locker unterheben. Den Grießflammeri in Schälchen umfüllen.
- Für die Sauce die Himbeeren waschen, vorsichtig trockentupfen und mit Wasser und Zucker in eine Schüssel geben. Abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. # 100%

 Die Himbeeren p\u00fcrieren und entweder kalt oder hei\u00df zum Grie\u00dfflammeri servieren.

1. Die Birnen im Ganzen schälen.

 Den Zucker, den Vanillezucker, den Likör und das Wasser in die Schüssel geben, verrühren und abgedeckt erhitzen.

1-2 Min. # 100%

 Die Birnen in die Flüssigkeit setzen und abgedeckt garen.

5-8 Min. # 100%

Die Birnen aus dem Sud nehmen und kalt stellen.

 50 ml von dem Birnensud in die kleinere Schüssel geben. Die zerkleinerte Schokolade und den Rahm zufügen und abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. # 100%

 Die Sauce gut umrühren. Die Birnen mit der Sauce übergießen und servieren.

 Die Milch in die Tasse gießen. Die Blockschokolade zur Milch geben, umrühren und erhitzen. Zwischendurch nochmals umrühren.

ca. 1 Min. # 100%

 Die Sahne steifschlagen, auf die Schokolade geben und mit Schokoladenstreuseln garniert servieren.



Schweden

PISTAZIENREIS MIT ERDBEEREN

Pistaschris med zordgubbe

Gesamtgarzeit: ca. 27-31 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Zutaten

125 g Langkornreis

150ml Milch

175ml Wasser

Vanilleschote

1 Prise Salz Zucker

50 g

250g Erdbeeren

40g Zucker

40ml Cointreau (Orangenlikör, 40 Vol.-%)

200ml Sahne

Eiweiß 1

50 g Pistazienkerne

Niederlande

FEUERTRUNK

Vuurdrank (für 10 Portionen)

Gesamtgarzeit: ca. 8-10 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Zutaten

500 ml Weißwein

500 ml Rotwein, trocken

500 ml Rum, 54 Vol.%

1 unbehandelte Apfelsine

3 Stangen Zimt

75 g Zucker^{*}

10 TL Kluntjes (Kandiszucker) 1. Den Reis in die Schüssel geben und mit der Flüssigkeit auffüllen. Die Vanilleschote aufschlitzen, mit dem Salz und dem Zucker zum Reis geben und abgedeckt garen, zwischendurch einmal umrühren.

1. **3-5 Min.** 100%

2. **24-26 Min.** 30%

Den Reis nach dem Garen 5 Minuten stehen lassen.

- 2. Die Erdbeeren halbieren, mit Zucker und Orangenlikör mischen.
- 3. Die Vanilleschote aus dem Reis herausnehmen und den Reis im Wasserbad unter Rühren erkalten lassen. Die Sahne und das Eiweiß getrennt steifschlagen. Zuerst die Pistazien, dann die Sahne und zum Schluß das Eiweiß unter den kalten Reis heben.
- 4. Den Reis in einer großen Schüssel anrichten, eine Vertiefung hineindrücken und die Erdbeeren in die Vertiefung legen.
- 1. Den Alkohol in die Schüssel gießen. Die Apfelsine dünn schälen, und die Apfelsinenschale mit dem Zimt und dem Zucker zum Alkohol geben. Den Feuertrunk abgedeckt erhitzen.

8-10 Min. # 100%

Die Apfelsinenschale und den Zimit herausnehmen. In die Groggläser jeweils einen Teelöffel Kluntjes geben, den Feuertrunk hineingießen und servieren.



Dänemark

BEERENGRÜTZE MIT VANILLESAUCE

Rødgrød med vanilie sovs

Gesamtgarzeit: ca. 8-12 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 I Inhalt)

Zutaten

150 g Johannisbeeren, rot, gewaschen und verlesen

150 g Erdbeeren, gewaschen und verlesen

150 g Himbeeren, gewaschen und verlesen

250 ml Weißwein

100 g Zucker

50 ml Zitronensaft

8 Blatt Gelatine

300 ml Milch

Mark einer 1/2 Vanilleschote

30 g Zucker

15 g Speisestärke

Tip:

Zur Beerengrütze schmeckt auch eisgekühlte Sahne oder Joghurt sehr gut.

Deutschland

KÄSEKUCHEN

(für 12 Portionen)

Gesamtgarzeit: ca. 21-27 Minuten

Geschirr: Runde Backform (Durchm.ca.26cm)

Zutaten

300 g Mehl

1 EL Kakao

3 TL Backpulver (9 g)

150 g Zucker

1 E

150 g Butter oder Margarine

1 TL Butter oder Margarine zum

Einfetten der Form

100 g Butter oder Margarine

100 g Zucker

Pck. Vanillezucker (10 g)

3 Eier

400 g Speisequark, 20 % F.i.Tr.

Pck. Vanillepuddingpulver (40 g)

 Einige Früchte zum Garnieren zurückbehalten. Die restlichen Beeren mit dem Weißwein pürieren, in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

5-7 Min. 100%

Den Zucker und den Zitronensaft unterziehen.

- Die Gelatine in kaltem Wasser ca. 10 Minuten einweichen, danach herausnehmen und ausdrücken. Die Gelatine in das heiße Früchtepüree rühren, bis sie sich gelöst hat. Die Grütze in den Kühlschrank stellen und fest werden lassen.
- Für die Vanillesauce die Milch in eine Schüssel geben. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Das Vanillemark, den Zucker und die Speisestärke in die Milch einrühren und abgedeckt garen. Zwischendurch und zum Schluß noch einmal umrühren.

3-5 Min. 100%

- Die Grütze auf einen Teller stürzen und mit den ganzen Früchten garnieren. Die Vanillesauce dazu reichen.
- Das Mehl mit dem Kakao und dem Backpulver mischen. Den Zucker, das Ei und die Butter zugeben und mit dem Knethaken des Handrührgerätes verrühren.
- Die Form einfetten, etwa ²/₃ des Teiges hineingeben und auf dem Boden andrücken. Einen Rand von 2 cm hochdrücken und den Teig vorbacken.

7-9 Min. 🕮 *7*0%

- Für die Füllung die Butter mit dem Schneebesen des Handrührgerätes schaumig rühren, den Zucker dazugeben und die Eier nach und nach einrühren. Zum Schluß den Quark und das Puddingpulver unterrühren.
- Die Quarkmasse auf dem vorgegarten Teig verteilen, die restlichen Teigkrümel auf dem Kuchen verteilen und backen.

15-19 Min. I 70%

Großbritannien

SCHOKOLADENKUCHEN MIT EIS

Chocolate Cake with ice-cream (für 12 Portionen)

Gesamtgarzeit: ca. 15-21 Minuten

Geschirr: Gugelhupfform (Durchm. ca.21 cm,

10cm hoch)

2 Schüsseln mit Deckel (1 | Inhalt)

Zutaten

175g Butter oder Margarine

1*7*5g Zucker

3 Eier

1*75*g Mehl

Backpulver 1 TL

2 EL Kakao (20 g)

50 ml Milch

500ml Vanilleeis

65 g tiefgekühlte Himbeeren

250 g Kuvertüre, halbbitter

Variationen:

- a) Kirschkuchen: Den Kakao durch 1TL Vanilleessenz ersetzen und 50g gehackte Kirschen (kandiert) zum Teig geben. Mit weißer Schokolade überziehen.
- b) Kaffeekuchen: 2 EL Instantkaffee in 2 EL heißem Wasser aufgelöst dazugeben. Die Milchmenge auf einen Eßlöffel reduzieren. Mit brauner Schokolade überziehen.
- c) Nußkuchen: 50 g Walnüsse dazugeben. Mit Nußkuvertüre überziehen.

- Die Butter schaumig rühren und den Zucker langsam unterrühren. Die Eier nach und nach zufügen und gut verrühren. Mehl, Backpulver und Kakao mischen und dazugeben. Die Milch zugießen und alles gut verrühren.
- 2. Die Form einfetten, den Teig einfüllen und garen. Prüfen Sie mit einem Holzstäbchen, ob der Teig
- 3. Den Kuchen in der Form 10 Minuten ruhen lassen, dann aus der Form stürzen. Bis zum Füllen vollständig auskühlen lassen.
- 4. Den unteren Rand des Kuchens 2 cm waagerecht abschneiden und beiseite legen. Den Kuchen drehen, 1 cm vom inneren und äußeren Rand entfernt senkrecht einschneiden und das Innere mit dem Löffel herausheben.
- 5. Die Eiscreme in die Schüssel geben und antauen.

ca. I Min. ## 30%

gar ist.

Die Eiscreme in den Kuchen füllen und die Himbeeren in das Eis drücken. Den Boden darauflegen und den Kuchen umdrehen.

6. Die Kuvertüre in die zweite Schüssel geben und schmelzen lassen.

3-6 Min. # 50%

Umrühren und den Kuchen damit überziehen.

Den Kuchen einfrieren und vor dem Servieren antauen.

3-4 Min. # 30%

Tip (Schokoladenkuchen mit Eis):

Dieser Kuchen schmeckt auch ohne Füllung sehr lecker.

Deutschland 1

HEISSE ZITRONE

Gesamtgarzeit: ca. 1 Minute (für 1 Portion)

Geschirr: Teeglas (150 ml Inhalt)

Zutaten

100ml Wasser

Saft einer Zitrone

2-3TL Zucker 1. Wasser und Zitronensaft in eine Tasse geben und erhitzen.

ca. 1 Min. 🗯 100%

Zucker nach Geschmack einrühren.

: 230V, 50 Hz, Einphasenstrom Stromversorgung : Mindestens 16A Sicherung/Sicherungsautomat · 1.55kW Leistungsaufnahme: Mikrowelle : 1.25kW Grill : 2.8kW Kombi : 900W (IEC 705) Mikrowelle Leistungsabgabe: Grill : 1200W Grill oben : 800W Grill unten : 2450MHz Mikrowellenfrequenz : 520mm (W) x 309mm (H) x 436mm (D) Außenabmessungen : 349mm (W) x 207mm (H) x 357mm (D) Garraumabmessungen : 26 Liter Garrauminhalt : ø325mm Drehteller : ca.19kg Gewicht : 25W/Ž40 - 250V Garraumlampe Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. : 230V, 50 Hz, monophasé Tension d'alimentation : 16A minimum Fusible/disjoncteur de protection : 1,55KW Consommation électrique: Micro-ondes : 1,25KW Gril Combiné : 2.8KW Micro-ondes 900W (IEC 705) Puissance: Gril Gril haut : 1200W : 800W Gril bas Fréquence des micro-ondes : 2450MHz : 520mm (L) x 309mm (H) x 436mm (P) Dimensions extérieures : 349mm (L) x 207mm (H) x 357mm (P) Dimensions intérieures : 26 litres Capacité : ø325mm Plateau tournant : 19kg environ **Poids** : 25W/240 - 250V Eclairage de four Ce four est conforme aux exigences des Directives 89/336/CEE et 73/23/CEE révisées par 93/68/CEE. (NL) : 230V, 50 Hz, enkele fase Wisselstroom : Minimum 16A Zekering/circuitonderbreker Magnetron : 1,55KW Stroombenodigdheid: : 1,25KW Grill : 2,8KW Combinatie : 900W (IEC 705) Magnetron Uitvoermogen Grill : 1200W Bovengrill : 800W Onderste Grill : 2450MHz Magnetronfrequentie : 520mm (W) x 309mm (H) x 436mm (D) Afmetingen buitenkant : 349mm (W) x 207mm (H) x 357mm (D) Afmetingen binnenkant : 26 liter

: 25W/Ž40 - 250V Ovenlampje Deze oven voldoet aan de vereisten van Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC zoals

Ovencapaciteit

Dragitafel

Gewicht

: ø325mm

: ca.19kg

EVITA CELLIAVO PATA SATARANTA SA

Tensione di linea CA : 230V, 50 Hz, monofase Fusibile linea distribuzione/interruttore automatico : 16A minimo Tensione di alimentazione: Microonde : 1,55KW Grill : 1.25KW Combinata : 2,8KW Potenza erogata: Microonde : 900W (IEC 705) Grill Grill superiore : 1200W Grill inferiore : 800W Frequenza microonde : 2450MHz Dimensioni esterne : 520mm (L) x 309mm (A) x 436mm (P) Dimensioni cavità : 349mm (L) x 207mm (A) x 357mm (P) Capacità forno : 26 litri Piatto rotante : Ø325mm Peso : circa 19kg Lampada forno : 25W/24Ö - 250V Questo apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive CEE/89/336 e CEE/73/23 come emendata data dalla direttiva CEE/93/68. Tensión de CA : 230V, 50 Hz, monofásica Fusible/disyuntor de fase : Mínimo 16 A Requisitos potencia de CA: Microondas : 1,55 KW : 1,25 KW Grill Combinado . 2.8 KW Potencia de salida: Microondas : 900 W (CEI 705) Grill Grill superior : 1200 W Grill inferior : 800 W Frecuencia microondas : 2450 MHz Dimensiones exteriores : $520 \text{ mm (An)} \times 309 \text{ mm (Al)} \times 436 \text{ mm (P)}$ Dimensiones interiores : 349 mm (An) x 207 mm (Al) x 357 mm (P) Capacidad del horno : 26 litros Plato giratorio : ø325 mm Peso : 19 kg aprox.

Este horno cumple los requisitos de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE y su modificación en la 93/68/CEE.

: 25 W / 240 - 250 V

Lámpara del horno

```
LITSCHLAND
i einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der
chfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen.
Chroigena autgerunmen SMAKE SEKVICE Niederlassungen.

O67 Dresden, Gehado Service GmbH, Webergasse 2-4, Tel: 0351-5966-254, Fax: -5966244 / 03226 Vetschau, Bernd Mindach, Jurigarin-Str. 7-9, Tel: 035433-2125 / 04159 Leipzig, Rudolph Fronz, Elli-Voigt-Str. 1, Tel: 0341-581469, Fox: -581469
600 Altenburg, Mechanik Altenburg, Dostoiewskistr. 17a, Tel: 03447-311102, Fox: -311248 / 06217 Merseburg, Merseburger ushaltsg. GmbH, Gotthardstr. 23, Tel: 03461-210290, Fax:-216891 / 06295 Eisleben, Rudolf Schwarzbach, Hollesche Str. 36, Tel: 03475-ushaltsg. GmbH, Gotthardstr. 23, Tel: 03461-210290, Fax:-216891 / 06295 Eisleben, Rudolf Schwarzbach, Hollesche Str. 36, Tel: 03475-ushaltsg. GmbH, Gotthardstr. 23, Tel: 03461-210290, Fax:-216891 / 06295 Eisleben, Rudolf Schwarzbach, Hollesche Str. 36, Tel: 03475-ushaltsg. GmbH, Glasser GmbH, Alltrachtsg. 2016 / 06618 Naumburg, Elektro Schröter, 7061112, Tel: 03445-2060 / 066948 Pagestit, Dagger Elektria GmbH, Alltrachtsg. 114, 119, Tel: 03405-2031, Fax: -310202
string 11-12, Tel: 03445-2960 / 06844 Dessau, Dessau Elektric GmbH, Albrechtstr. 116-118, Tel: 0340-213331, Fax: -213332
407 Rudolfstadt, Elektro Granowski, Emil-Hartmann Str. 2, Tel: 03672-32123 / 07545 Gera, ESS GmbH, Amthorstr. 12, Tel: 0365-12316, Fax: -6112244 / 07607 Hainspitz, Elektro Fachmarkt Herrmann & Söhne, Böllschützer Str. 1, Tel: 036691-53490, Fax: -53493
973 Greiz, Elektro Riederer Haushaltsgeräte, Reichenbacher Str. 44d, Tel: 03661-3148, Fax: - 2488 / 08280 Aue, Weichhold GmbH,
i-Gagarin-Ring 12a, Tel: 03771-552222, Fax: -552255 / 08523 Plauen, Elektrotechnik Plauen, Tel: 03741-26645, Fax: -26868 / 126 Chemnitz, Tele-Service GmbH, Bernsdorfer Str. 213, Tel: 0371-586960, Fax: 0371-55938 / 09221 Neukirchen, Elektro Walther
nuptstr. 74, Tel: 0371-37061 / 09246 Pleißa, ETS Electrotechnische Großh., Zeppelinstr. 8, Tel: 03722-6040, Fax: 03722-604200 / 09328
nzenau, Peter Welsch GmbH, Schulstr. 6, Tel: 037383-6434, Fax: -6600 / 09376 Oelsnitz, Oelsnitz Elektrotechnik GmbH, Bahnhofstr.
, Tel: 037298-360, Fax: - 36102 / 10178 Berlin, hatec Handels-Service GmbH, Dircksenstr. 113-117, Tel: 030-2426915, Fax: -2423924 /
1, tel: U3/278-300, rax: - 30 102 / 101/8 Bertin, natec Handels-Service GmbH, Dircksenstr. 113-117, lel: U3/24/20915, Fax: 24/239/24 / 2157 Berlin, Michoel Kittler, Cronachstr. 2, Tel: 030-8554835, Fax: 030-8554835 / 12683 Berlin, Deubel + Höfermann, Rapsweg 53, Tel: 10-5619112, Fax: - 5619112 / 16866 Kyritz, hatec Handels-Service GmbH, Hamburger Str. 31, Tel: 033971-4137, Fax: 4137 / 17033 eubrandenburg, hgs Service GmbH, Südbohnstr. 3, Tel: 0395-6360, Fax: - 41135 / 17033 Neubrandenburg, ATV Service GmbH, foldegker Str. 12, Tel: 0395-587504, Fax: 587518 / 18055 Rostock, Hetec, Mühlendamm 5, Tel: 0381-36231, Fax: 0381-36231, F
20121 / 19057 Schwerin, hgs Haushaltsg. Service, Am Margaretenhof 14, Tel: 0385-464090, Fax: -465013 / 20357 Hamburg, Dieter
Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color
l: 04281-1031, Fax: - 6467 / 27478 Cuxhaven, Oskar Wieandt & Sohn, Am Kanal 5, Tel: 0472481300, Fax: -813050 / 28207
remen, Hanso Haushalisg, Service, Neidenburger Str. 20, Tel: 0421-492526, Fax: -440932 / 29439 Lüchow, Elektro-Kittler, Güldenboden
Tel: 05841-3322, Zentrale: 030-8551335 / 30165 Hannover, Strickling Werkskundendienste, Meelbaumstr. 8, Tel: 0511-3524686, Fax:-5, Tel: 05841-3322, Zentrale: 030-8551335 / 30165 Hannover, Strickling Werkskundendienste, Meelbaumstr. 8, Tel: 0511-3524686, Fax:-505800 / 33607 Bielefeld, Voss GmbH, Kuckucksweg 47, Tel: 0521-285058, Fax:-285059 / 33818 Leopoldshöhe, Gehado ervice, Schötmarsche Str. 1, Tel: 05604, Fax:05208-777 / 34123 Kassel, von Rappard GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 9, Tel: 0561-580950,
8106 Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0531-340901, Fax: 340907 / 38440 Wolfsburg, G. Gärtner, Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0531-340901, Fax: 340907 / 38440 Wolfsburg, G. Gärtner, Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0531-340901, Fax: 340907 / 38440 Wolfsburg, G. Gärtner, Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0531-340901, Fax: 340907 / 38440 Wolfsburg, G. Gärtner, Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Braunschweig, G. Gärtner, G. Gärtn
9,Tel:0231-9370000,Fax: 93700044 / 44869 Bochum, ML Werks-Service GmbH, Ruhrstr. 181, Tel: 02327-77899, Fax: -74692
5219 Essen, R.Drengenburg, Corneliusstr. 39, Tel: 02054-84114
16045 Oberhausen, Elektro Kroppen, Feldmannstr. 76, Tel: 0208-871711, Fax: -876652 / 48165 Münster, Günter Pfeifer, Rohrkampstr. 3, Tel: 02501-3033 / 49324 Melle, Borgards GmbH, Plettenberger Str. 50, Tel: 05422-949740, Fax: -949792 / 49492
Westerkappeln, Elektro Iborg, Goedekingstr. 8, Tel/Fax: 05404-1616 / 50827 Köln, Hermann F. Esser, Wilhelm-Mauser-Str. 47, Tel: 0221-
83006, Fax:-585555 / 51598 Friesenhagen, Hans Krempl Haustechnik, Mühlenhof 6, Tel: 027347377, Fax: -40618 / 52146
Würselen, Hubert Hamacher, De Gasperistr. 6+10, Tel: 02405-9600, Fax: -2704 / 53757 Sankt Augustin, HDL Elektro-Kundendienst,
Cölnstr. 4, Tel: 02241-334408, Fax: -920334 / 54309 Newel, Hans Krempl Haustechnik, Römerstr. 22, Tel: 06505-8899
55130 Mainz, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahmestelle, Tel: 06131 - 881070 / 55543 Bad Kreuznach, Hans Krempl
laustechnik, Industriestr., Tel: 0671-7940, Fax: - 79446 / 56070 Koblenz, Hans Krempl Haustechnik, August Horch-Str. 14, Tel: 0261-
390938, Fax: 83074 / 57080 Siegen, Hans Krempl Haustechnik, Gosenbacher Hütte 44, Tel: 0271-354114, Fax: 351408 / 57234
Wilnsdorf, Elektro Mutschler, Hauptstr. 18, Tel: 02739-3069, Fax: -4699 / 58239 Schwerte, HHKT Electronica J. Schlütz, Holzener Weg
79, Tel: 02304-82025, Fax: -86360 / 59457 Werl, Mayer Elektro, Westdahler Weg 2, Tel: 02922-3541, Fax: -85382 / 61381

Friedrichsdorf, Großkücheneinr. Hollmann, Bahnstr. 17a, Tel: 06172-5276, Fax: 75883 / 63150 Heusenstamm, Heberer Electronic,
Goethestr. 10, Tel: 06104-923704, Fax: 923705 / 63739 Aschaffenburg, Reis Radio Fernsehen, Maximilianstr. 8, Tel: 06021-15177, Fax: -
15199 / 65239 Hochheim, Norbert Schwamb GmbH, Elivillerstr. 14, Tel: 06146-4085, Fax: -4088 / 65627 Elbtal, Rudi Wagner, Am
Ohlenrod 10. Tel/Fax: 064363444 / 65931 Frankfurt, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahme: 069-371525 / 66117
Saarbrücken, Hans Krempl Haustechnik, Zinzinger Str. 13, Tel: 0681-500850, Fax: 5008524 / 67549 Worms, Hans Krempl Haustechnik,
Müllerstr. 24, Tel: 06241-54224, Fax: -54225 / 67663 Kaiserslautern, Hans Krempl Haustechnik, Merkurstr. 6a, Tel: 0631-52078, Fax: -
52079 / 67680 Neuhemsbach, Rudi Broun, Hauptstr. 10a, Tel: 06303-3524, Fax: - 5214 / 68309 Mannheim,Hans Krempl
Haustechnik,Heppenheimer Str.23,Tel:0621-737978,Fax:-722404 / 68309 Mannheim,Electronic SVC Schaaf,Reichenbachstr. 21-
23,Tel:0621-727877,Fax:-7278750 / 68526 Ladenburg, Salinger Elektro Service, Brauergasse 2, Tel: 06203-3341, Fax: - 16919
70329 Stuttgart, Elektro Herterich, Fruchtstr. 11, Tel: 0711-4201780, Fax: - 426153 / 74564 Crailsheim, Elektro Reu, Lange Str. 20-22,
Tel: 07951-6019, Fax: -6018 / 75236 Kämpfelbach, Horst Frei, Goethestr. 19, Tel: 07232-1518, Fax: -5238 / 76185 Karlsruhe,
Electronic Service Franke, Lotzbeckstr. 9, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel:
06349-8571, Fax: - 3390 / 78462 Konstanz, Elektro Herterich, nur telefonische Annahmestelle: Tel: 07531-27923 / 78737 Fluorn-Winzeln, Edmund Schneider, Schafbaumstr. 9, Tel: 07402-482, Fax: - 8014 / 79115 Freiburg, Electronic Service Franke, Wiesentalstr. 13,
Tel: 0761-42671-72, Fax: -42675 / 79650 Schopfheim, R. Grossmann, Feldbergstr. 21, Tel: 07622-7673, Fax: -61900
```

80339 München, Kesel & Schniff, Schwanthaler Str. 110, Tel: 089-505802, Fax: - 5021596 / 82166 Gräfelfing, Jung TV Service, Lohenstr. 14, Tel: 089-8545081, Fax: -852413 / 85095 Denkendorf, Reinhold Pfeiffer, Michlstr. 3, Tel/Fax: 08466-1319 85413 Hörgertshausen, Elektro Radlmaier, Schloßstr. 7, Tel: 08764458, Fax: - 1228 / 85609 Aschheim, Dieter Beise, Waldweg 9a; Tel: 089-9034005, Fax: -9044859 / **86157 Augsburg**, Johann Haslinger, Stadtberger Str. 67, Tel: 0821-523125, Fox: -526664 **87439 Kempten**, Radio Hartmann, Heiligkreuzer Str. 17, Tel: 0831-93231, Fox: 91319 / **89231 Neu-Ulm**, Markus Schneider, Gartenstr. 4, Tel: 0731-85897, Fax: -74681 / **89564 Nattheim**, Elektro Oechsle GmbH, Fleinheimerstr. 49, Tel: 07321-71442, Fax: -72341 4, 1et: 0731-03977, Fdx: -7-40017, 67505 National Levino Gensie Gribal, Flering International Art, ret. 07-217, 1442, 14 93102 Pfatter, Franz Bernhard, Regensburger Str. 60, Tel: 09481-1505, Fax: -8124 / 94130 Obernzell, Elektro Service Schurig, 93102 Franker, Franz bernilara, regensourger om. 00, 1et: 07401-1000, Fax: - 0124 / 74-100 Obernzeii, Elexifo Service Scriuing, Hameterstr. 31, Tel: 08591-2400, Fax: - 1285 / 96052 Bamberg, Bernhard Jackl, Aronstr. 2a, Tel: 0951-39332, Fox: - 37423 97070 Würzburg, Wels GmbH, Untere Johannitergasse 16, Tel: 0931-355710, Fax: - 3557121 / 97318 Kitzingen, K & M Hoffritz GmbH, Herristr. 46, Tel: 09321-4221, Fax: -32185 / 98724 Neuhaus, DLC Haustechnik GmbH, Eisfelder Str. 32, Tel: 03679-4651, Fax: -Ombri, Ferrisii. 40, fel. 0321-421, fax. -2103 / 7072-1 Neuridus, ptc Indusectinik Ombri, Eisielder all. 32, fel. 0307 9405 f., fax. -2169 / 99096 Erfurt, Ernst Grüsser, Goethestr. 14, Tel: 0361-5626519, Fax: -5626519 / 99310 Arnstadt, Elektro-Dienst GmbH, Nordstr. 3, Tel: 03628-75420, Fax: -3498 / 99706 Sondershausen, Biedermann & Köchel, Planplotz 8, Tel: 03632-50077, Fax: -50077 99734 Nordhausen, Südharzer Dienstl. GmbH, Grimmelallee 40, Tel: 03631-2040, Fax: 3654 / 99817 Eisenach, Blitz Electronic GmbH,

FRANCE

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.

A.A.V.I., 1, Rue du Mont de Terre, 59818 Lesquin Cedex, Phone: 20 86 20 30, Fax: 20 86 20 60 Service Dept. 02, 08, 59, 62, 80 ASYSTEC, P.A.Charles de Gaulle, 4 rue des Artisans, 95190 Gaussainville, Phone: 97 83 07 41, Fax: 34 38 91 20, Service Dept. 60, 77, 93,

ATELIER ROUSSEL ,12, Bld Flandre Dunkerque,56100 Lorient,Phone: 97 83 07 41, Fax: 97 87 02 36, Service Dept. 22,29,35,44,56 **C.E.A.1.9**, 9, Rue de Vénise ,21000 Dijon,Phone: 80 66 15 57,Fax: 80 67 12 36, Service Dept. 10,21,25,39,52,58,71,89 **C.M.1.S.**,38, Rue des Ormeaux ,75020 Paris,Phone: 43 70 20 00,Fax: 43 70 36 46, Service Dept. 75, 77,78,91,92,93,94,95 C.T.E., Zone Tilly - 116 rte de Thionville, 57140 Waippy, Phone: 87 30 14 14, Fox: 87 30 85 07, Service Dept. 54, 55, 57, 67 ELECMA, 6 Bld Gueidon, 13013 Marseille, Phone: 97 06 22 56, Fox: 91 06 22 90, Service Dept. 13, 30, 34, 83, 84, 48, 26 M.E.C., 68 Rue de General Faicherbe, 37000 Tours, Phone: 47 66 00 30, Fax: 47 66 00 80 Service Dept. 16, 17, 18, 36, 37, 41, 45, 44, 49, 79, 85, 86, 87 M.R.T., 74, Rue Albert Einstein ,72021 Le Mans Cedex, Phone: 43 28 52 20, Fax: 43 24 93 81, Service Dept. 28, 41, 49, 53, 61, 72 ROSSIGNOL, ZI. du Brezet Est, 6 rue P. Boulanger, 63100 Clermont Ferrand, Phone: 73 91 93 09, Fax: 73 92 28 79, Service Dept. 3, 15, 19, 23, 43, 63 SETELEC, 23, Rue du Chatelet, 76420 Bihorel les Rouen, Phone: 35 60 64 39, Fax: 35 59 93 48, Service Dept. 14, 27, 50, 76 S. T. L. S., 18, Rue Benoît Malon, 42000 Saint Fons, Phone: 77 32 74 57, Fax: 77 37 45, 3ervice Dept. 14, 27, 30, 76 5. T. V. S., 18, Rue Benoît Malon, 42000 Saint Fons, Phone: 77 32 74 57, Fax: 77 37 45 29, Service Dept. 03, 07, 42, 43, 63 5. T. V. S., 10, Chemin Saint Gobain, 69 190 Saint Fons, Phone: 78 70 03 32, Fax: 78 70 86 61, Service Dept. 01, 38, 69, 71, 73, 74 TECH SERVICE, Batiment G-Impasse Boudeville , 31 100 Toulouse , Phone: 61 44 98 45, Fax: 62 14 16 13, Service Dept.09,11,31,32,33,40,47,64,65,66,81,82

TIMO VIDEO, 29 rue Elisabeth, 91330 Yerres, Phone: 69 48 04 80, Fax: 69 83 36 10, Service Dept. 28, 45, 77, 89, 912, 94 U.N.I.D. , 1, Rue des Lourdines, 76000 Rouen, Phone: 35 72 28 04, Fax: 3573 18 32, Service Dept. 14, 27, 50, 76

BELGIUM

En cas d'une réclamation concernant une four a micro-onde SHARP, nous vous prions de vous adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes. Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of een van de onderstaande Sharp service centra.

AVTC, Kleine Winkellaan 54,1853 Strombeek-Bever, Phone: 2674019, fax: 2679670,

ETS HENROTTE, Rue Du Campinaire 154,6240 Farciennes, Phone: 396290, Fax: 391237

NEDERLAND

Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of naar onderstaand Sharp Service Centrum.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV,- Helpdesk -, Postbus 900, 3990 DW Houten, Telefoon: 030-6359635, Fax: 030-6377472

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP

Nouvelle Central Radio, Rue des Jonës, 15,1818 Howald

SWITZERLAND

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP

Bei einer Reklamation ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen.

NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA: POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRA CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

Restorex, Centre Uvrier/Magro, 1958 Uvrier/Sion, Tel: 027-331161 / Amherd Albert AG, Elektro, 3902 Brig-Glis, Tel: 028-235656

Fugene Max, Case postale 685, 1920 Martigny, Tel: 077-281686 / Wirteshop R. Saurenmann, Baarerstr. 57, 6300 Zug, Tel: 042-211327

Gebr. Kunz, Feldstr. 1a, 8942 Oberrieden, Tel: 017-209293 / Oberholzer & Co., Laupenstr. 8, 8636 Wold, Tel: 055-953295 KHM, Keller Hotelmasch. AG, Alte Landstr. 12, 8600 Dübendorf, Tel: 01-8215205 / Falcomat AG, Allmendstr. 134,4058 Basel, Tel: 061-6011919 Burri, Roule de Seune 59, 1227 Carrouge, Tel: 022-3010366 / Torre, Arts Menagers SA, Rte. de Chene 80-82, 1208 Geneve, Tel: 022-

Edmund Conrad, Höhe, 7431 Rongellen, Tel: 081-813544 / Hanspeter Ebener, Casannastr. 6, 7270 Davos-Platz, Tel: 081-465728 Meyer Gastro AG, Süsswinkel 7, 6004 Luzern, Tel: 041-513855 / Aurora Service, 31 Rue de l'Ecluse, 2000 Neuchatel, Tel: 038-242034

Bolt AG, Hauptstr. 1, 8586 Riedt/Erlen, Tel: 072-481466 / Hollenstein & Co., Scheffelstr. 7, 9500 Wil, Tel; 073-234970 Iseli & Albrecht, Münslergass 22, 8200 Schaffhausen, Tel: 053-254433 / Bürgi-Infra-Gril AG, Gotthardstr. 66, 6410 Goldau, Tel: 041-822510 Gsell Roger, Via Carona 38, 6902 Paradiso, Tel: 091-545637 / Mercatone SA, 6928 Manno, Tel: 091-595001 Fredi Herger, Kirchstr. 28, 6454 Flüelen, Tel: 044-23089 / Stirnimann AG, Landstr. 122, 5430 Wettingen, Tel: 056-263538 Franz Kaufmann, Schwabistalstr. 90, 5037 Mühen, Tel: 064432551 / Paul Lüscher, Bottenwilerstr. 143, 5053 Staffelbach-Wittwil, Tel: 064811021 Licega, Marcus Gautschi, Oberfeldstr. 342, 5722 Gränichen, Tel: 064-313634 / Industrielle Betriebe der Stadt Aarau, Obere

Vorstadt 37, 5000 Aarau, Tel: 064-210318 Gerard Kopp, Mooshaldenstr., 9050 Appenzell, Tel: 071-873438 / Rolf Gerber AG, Berchtoldstr. 37, 3012 Bern, Tel: 031-237676 Rolf Kämpf, Aalmattenweg 36, 2560 Nidau, Tel: 032-516087 / Intermatic, Höheweg 195, 3800 Interlaken, Tel: 036-220015 Rolf Kämpf, Aalmattenweg 36, 2560 Nidau, Tel: 036-227777 / Elektrohuus von Allmen AG, Gsteigstr., 3780 Elektro Aeschimann AG, Kanolpromenade 16, 3800 Interlaken, Tel: 036-227777 / Elektrohuus von Allmen AG, Gsteigstr., 3780 Gstaad, Tel: 030-41464 / PAVA, Paul von Arx, Ostringstr. 16, 4702 Oensingen, Tel: 062-761976

ÖSTERREICH

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen.

Manfred Mayer GribH , Stipcakgasse 6,1234 Wien ,Phone: 222-6093120 ,Fax: 222-693629 / Karl Rother,Simmeringer Hauptstr. 11,1110 Wien,Phone:222-7498432, Fax: 222-7498838 / Roland Göschl ,Bayerhamerstr. 12c,5020 Salzburg,Phone: 662-882307 ,Fax: 662-881926 / Micro Electronics, Goldschlagstr. 64,1150Wien, Phone: 222-9832244, Fax: 222-9832246 / Franz Schuhmann, Gablonzerweg 18,4030 Linz ,Phone:732-382280, Fax: 732-3822808 / Arnold Moser, An der Heufurt 28,6900 Bregenz, Phone: 557475777, Fax: 557475777 / **Josef Resch**, Leopoldstr. 57, 6020 Innsbruck, Phone: 512-561766, Fax: 512-584546 / **Scheuermann**, Rennsleinerstr. 8, 9500 Villach, Phone: 4242-21174, Fax: 4242-21174 / **Pichler**, Am Wagrain 342,8055 Graz, Phone: 316-291292, Fax: 316-291292 / Audio Video Service, 9020 Klagenfurt, Phone: 463-43114, Fax: 463-43113

NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

Livolsi Fausto, Via Casella 37, 20156 Milano , Phone: 02-39215576, Fax:02-39210854 / Rota G., Via Martinella 65, 24020 Torre Boldone (BG), Phone: 035-344492 / ServiceTVA, Via Vergnano 59, 25127 Brescia, Phone: 011-2296000, Fax. 011253921 / Tre Esse, Dolatine (BG), rnone: 033-344472 / Service VA, via vergnano 37, 23127 prescia, rnone: 011-229000, Fax. 011233921 / Ire Esse, Via M. Coppino 96/e, 10147 Torino, Phone: 011-2296000, Fax: 011-253921 / Gruar, C.So Europa 454,16148 Genova, Phone: 010-380671, Fax: 103991351 / Top Service, Via Laternar 10/12,39100 Bolzano, Phone: 0471-970221 / Campi, Via Noalese 87, 31100 Treviso, Phone: 0422-436245, Fax: 0422-435996 / Video Service, Via Vitruvio 11, 37100 Verona, Phone: 045-566299, Fax: 045-573865 Video Hi-fi, Via Longhi 16 a/b, 40128 Bologna, Phone: 051-360986, Fax: 051-36683 / Aerre Digit, Via Marbellini 10/12, 50127 Video Hi-fi, Via Longhi 16 a/b, 40128 Bologna, Phone: 051-360986, Fax: 051-36683 / Aerre Digit, Via Marbellini 10/12, 50127 Firenze, Phone: 055-410874, Fax: 055-411490 / Saec di Coppa, Via Rinchiostra Nord 34, 54100 Massa, Phone: 0585-251724, Fax: 0585-791177 / Technoconsult, Via Mad. Alia 185, 06100Perugia, Phone: 075-5003089 / Elettronica Laser, Via Scaripanii36/38, 0585-791177 / Technoconsult, Via Mad. Alia 185, 06100Perugia, Phone: 075-5003089 / Elettronica Laser, Via Scaripanii36/38, 06100Perugia 60125 Ancona, Phone: 071-2866075, Fax: 071-2864460 / C.G.M., Via Zenodossia 49, 00176 Roma, Phone: 06-2751026 OUT 23 Ancona , rnone: 07 1-20000/3, rax: 07 1-2004400 / C.G.W., via Zenoassia 47, 00176 komo, rnone: 06-2731026

Tecno Labs, Via Naz. Delle Puglie 294, 80026 Casoria (NA), Phone: 081-5845923 / Marcantonio, Via G.M.Giovene 45, 70124 Bari, Phone: 080-5618029 / Audio Video , Via A. de Gasperi 44, 88018 Vibo Valentia , Phone: 0963-45571/2 / A.V.S., Via Sassari2/c, 95100 Catania, Phone: 095-446696, Fax: 095-434337 / AS. TEC. , Via R. Villasanta 227, 09100 Cagliari, Phone: 070-524153, Fax: 070-504109

En caso de una reclamación con vuestra SHARP Microwave, preguntan por favor la casa dónde han comprado su máquina o infórmanse en una de las SHARP Service casas siguientes.

Electro Vitel, C.B., Poeta Paco Aquino, 51,4005 Almeria, Phone: 950-229755 , Fox: 950-222520 / Televideo, Ruescas 7, 04770 Adra, Phone: 950-401863, Fax: 950-401863 / Electronica Leon, Cruz Roja Espanola, 11,11009 Cadiz, Phone: 956-201417, Fax: 956-258722 / Jose Borja y Jose Arana, San Antonio 31, 11201 Algeciras, Phone: 956-666053 / Electronica Jeda, Divina Pastora, edif. 1, local 4,11402 Jerez de la Front, Phone: 956-336499 / Electronica Jeda, Jiménez Sandoval 3, 11500 Pto. Sta. Maria, Phone: 956-864606 Teodoro Duenas Canas, Hermano Juan Fernández, 15, 14014 Cordoba, Phone:957-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 955-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 955-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-811616, Fax: 958-81166, Fax 243982 / Electro Himega, S.A., Adarves Bajas 4C, 23001 Jaen, Phone: 953-254256 / Biser, S.L., Lozono de Iorres 8, 29013 Malaga, Phone: 952-255553 / Vanhcolor, S.L., San Jacinto, 96,41010 Sevilla, Phone: 95-4338803 , Fax: 95-4339861 / Auvitel, S.L., Pedro Pérez Fernández, 15A, 41011 Sevilla, Phone:95-4275705,Fax:95-4275706

Servielectro, S.C.L., Baltasar Gracian, 5, 22002 Huesca, Phone: 974-210014 / Elect. Sanchez Gracia, S.L., Munoz Degrain 15, 44001

Elecba C.B., Mosén Romualdo Soler, 4,44600 Alconiz, Phone: 974-832677, Fax: 974-832677 / Antonio Cinca Monterde, Via Universitas 52, 50010 Zaragoza, Phone: 976-316965

Casilda Alvarez Olivar, San José, 12,33003 Oviedo, Phone: 985-223739 / Setel C.B., Cean Bermudez 9, 33208 Gijon, Phone 985-391911

Maes, S.L., Son Nadal, 63 B,07008 Palma de Mailorca, Phone: 971-274947, Fax: 971-249458 / Audio Imagen, Vicente Serra 21, 07800 lbiza, Phone: 971-314659 / Reparaciones Ortega , Via Púnica, 33 bojos, 07800 lbiza, Phone: 971-890155 / Insat, Pintor Calbó, 07703 Mahoh, Phone: 971-365318

Seyma, Juan José Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander, Phone: 942-236919, Fax: 942-371954

Seyma, Juan José Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander, Phone: 942-236919, Fax: 942-371954

CASTILLA LA MANCHA

Juman Serv. Tecnicos, C.B., Doctor Fleming, 3, 02004 Albacete, Phone: 967-224078, Fax: 967-501831 / Electronica Lara, Jara 11, 13002 Ciudad Real, Phone: 926-211787 / Electronica Arellano, Corredera, 8, 13600 Alcazar de San Juan, Phone: 926-541839, Fax: 926-541839 Rafael Diaz, Manuel Fernández Puebla, 7, 13300 Valdepenas, Phone: 926-32324 / Electronica Garcia, Román y Cajal, 17, 16004 Cuenca, Phone: 966-211871, / Martinez Viejo C.B., Capitán Boixareu Rivera 51, 16004 Guadalajara, Phone: 911-232763, Fax: 911-232763 / Electronica Rivas, Barrio San Juan, 1, 19001 Talavera de la Reina, Phone: 925-805546 / Electronica Fe-Car, S.L., Avda Santa parbara, 30, 45600 Toleda, Phone: 925-212145, Fax: 925-216827

CASTILLA Y LEON

Electronica Gredos, Eduardo Marquina, 24, 05001 Avila , Phone:920-224839 / Servitec, Lavaderos 7-9, 09007 Burgos, Phone: 947-224168, Fax:947-216232 / J.M. Hernandez Rodriguez , Ploza de los 12 Martires, 5, 29004 Leon, Phone:987-203410 / Electronica Javier, Ramirez, 5, 34005 Palencia, Phone:988-750374, Fax:988-750433 / Almat Electronica , Galileo, 21, 37004 Salamanca , Phone:923-224508 / Taller Electronico Guijo, Ramán y Cajal, 1, 40002 Segovia, Phone:911-429418 / Teco , Zapateria, 25, 42002 Soria Phone:975-226125 / Teleservicios, Esqueva 6, 47003 Valladolid, Phone:983-309261 / Velasco RTV, C.B., Cuba, 35, 49005

CATALUNYA

Electro Adra, Balmes, 160, 08008 Barcelona, Phone:93-2172542 / 4 En 1 Reparaciones, Toquigrafo Marfi, 19,08028 Barcelona, Phone:93-4309726 / B, Avda. Morera, 5-7, 08915 Badalona, Phone:93-4652200, Fax: 93-4643336 / Servinters, Plaza Casagemes 20, 08911 Badalona, Phone: 93-3894460, Fax:93-841765 / Mateos Electronica, Ctra. de Caldas 76, 08400 Granollers, Phone:93-8492877, Fax: 93-8463035 / Estarlich, Sani Antoni, 186, 08370 Calella, Phone: 93-7662233 / Elde, Bruc. 55, 08240 Manresa, Phone: 93-8728542 / Radio TV Villaret, Moli del Vent, 21, 08303 Mataro, Phone: 93-7980248 / Ce.Va.Sat, Pa Rubio i Ors, 105, 08203 Sabadell, Phone:93-7107613 / Ce.Va.Sat, S.C., Ctr. Matadepera, 87, 08225 Terrassa, Phone:93-7855111 / Laurea Sat, Guilleries, 20, 08500 Vic, Phone: 93-8890248 / Tecnotele, Misser Rufet, 2, 08720 Vilafranca del Penedes, Phone:93-8903591, Fax: 93-8172184 Rafael Garcia, Pere Comte 11, 17005 Girona, Phone: 972-235861 / Juan Salleras Puig, Pou Artesia, 4, 17600 Figueres, Phone:972-505519 / Riera Daviu, Torres i Bages 19, 17600 Figueres, Phone:972-503264 / Satel, Paseig de Barcelona, 12, 17800 Olot, Phone:972-265519 / Cristel, Vallcalent 32, 25006 Lleida, Phone:973-270826 / Jelsa, Tarragona, 40, 25005 Lleida, Phone:973-247127 Juan Sanchez Rojas, Avda. Catalunya 41, 25300 Tarrega, Phone:973-270826 / Jelsa, Tarragona, 40, 25005 Lleida, Phone:973-247127 Juan Sanchez Rojas, Avda. Catalunya 41, 25300 Tarrega, Phone:973-311573 / Sertecs, S.C., Caputxins, 22 bxos., 43001 Tarragona, Phone: 977-221851 / Electronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Reus, Phone: 977-322489 / Fco. Martorell Altes, Reseta Mauri, 10 Servei, C.B., Paseig Moreira, 8, 43500 Tortosa, Phone:977-445355

EXTREMADURA

Electronica Bote, Plaza Portugal, 2, 06001 Badajoz, Phone:924-221740 / Antonio Munoz Vazquez , Canovas del Castillo, 16, 06800 Merida , Phone: 924-300785 / Jose Ruiz Garcia, Ecuador, 5B, 10005 Caceres, Phone: 927-224886, / Fco. Gonzalez Centeno, Avda. del Zafra 1, 06310 Puebla de Sancho Perez, Phone:924-552703, Fax:924-553308 / Arsenio Sanchez, Tomavacas 9, 10600 Plascencia, Phone: 927-411121

GALICIA

Servicios Tecnicos Mendez, Gil Vicente, 13 B, 15011 La Coruna , Phone: 981-275252 / Talleres Instaluz, Juan Florez 110, 15005 La Coruna, Phone: 981-268026 / Electronica Penelo, Sierra Ganidoira 63 bjos, 27004 Lugo, Phone: 982-214743 / Televexo, Canabal, s/n 27880 Burela, Phone: 982-581857

Electronica Fouces, Benito Vicetto 34, 27400 Moforte de Lemos, Phone: 982-402438 / Sevys, General Arando, 35, 32001 Orense, Phone: 988-212272 / Imason, Loureiro Crespo 43, 36004 Pontevedra, Phone: 986-841636 / Central de Servicios, Asturias, 10, 36206 Vigo, Phone: 986-374745 / Alvimo, conde Tarrecedeira 92, 36202 Vigo, Phone: 986-299331, Fax: 986-294743

LA RIOJ

Roberto Aguado Gil , Avda. Viana, 10 , 26001 Lograno , Phone:941-252553 / Top Service, Achutegui de Blas 17 bjos, 26500 Calahorra, Phone: 941-135035

COMUNIDAD DE MADRID

Elbeservi, S.A., Pza. Puerto de la Cruz, 8 post., 28029 Madrid, Phone:91-3861601, Fax: 91-7302711 / Electronica Ansar, Tomasa Ruiz 4, 28019 Madrid, Phone: 91-4604745, Fax: 91-4604825 / Garman, C.B., Mandarina, 15, 28027 Madrid, Phone: 91-3680179, Fax: 91-3680180 / Sertecun, Bedel 6, 28801 Alcala de Henares, Phone: 91-8890032, Fax: 91-8892640 / Variosat, Isla de Córcega, 24, 28100 Alcobendas, Phone: 91-6620468 / Gomescan, Plza. del jubilado 8, 28042 Barajas, Phone: 91-3054890, Fax: 91-3058490 / Tec-Norte, S.C., Sanfiago Apóstol, 12, 28400 Villalba, Phone: 91-8516347

MURCIA

Electroservicios Seba, C.B., Ronda Norte, 3 bajos, 30009 Murcia, Phone: 968-298593 / Electro Servic. Plaza, Gómez Cortina, s/n, 30005 Murcia, Phone: 968-284567 / Reg, C.B., Antonio Oliver, 17, 30290 Cartagena, Phone: 968-510006 / Roimundo Caro Portan, José Moulitáa 45, 30800 Lorca, Phone: 968-461811

NAVARRA

Telsan, C.B., Gayarre, 16, 31005 Pamplona, Phone: 948-241950 / Unitec, Fte. Canonigos 5, 31500 Tudela, Phone: 948-827434

PAIS VASCO

Servitele, Autonomia, 24 galerias, 48012 Bilbao, Phone:94-4448902 / Daniel Negredo, Padre Pernet 8, 48004 Bilbaa, Phone:94-4112282 / Onofre Collantes, Ortuno Alango, 7, 48920 Portugalete, Phone:94-4832122 / Estudios 3, Pza. de los Estudios 3, 20011 San Sebastian, Phone:943-453797 / Reparaciones Urrutis. L., Paseo Aintzieta, 32, 20014 San Sebastian, Phone:943-453797 / Reparaciones Urrutis. L., Paseo Aintzieta, 32, 20014 San Sebastian, Phone:943-458410 / Vitoria, Phone: 945-251892

VALENCIA

Angel Avellan Sempere, Poeta Quinlana, 13, 03004 Alicanle, Phone: 965213255 / Fledronica Eler, Pinoso 8, 03012 Alicanle, Phone: 965256332 Tele Color, Del Vent, 9, 03500 Benidorm, Phone:96-5852460 / Electronica Gomez, Bollasar Tristany 100, 03201 Elche, Phone: 96-5467581 Asiste, S.L., Pintor López, 43 bajos, 12004 Castellon, Phone:964-215769 / Francisco Carceller, Carrero 29, 12116 Vinaros, Phone:964-454465 Servic. Electronicos, Doctor Olóriz 3, 46009 Valencia, Phone:96-3402034 / Antonio Monleon, Avda. de la Plata, 91, 46006 Valencia, Phone: 96-3345587 / Envisa Electronic, Jucar 50, 46600 Alzira, Phone:96-2412487 / Telereparaciones Moncho, Pare Pasqual Català, 5, 46700 Gandia, Phone:96-2872329 / Tecno Hogar, Dos de Mayo 41, 46700 Gandia, Phone:96-2865335

FINN! AND

JOS TEILLÄ ON JOTAIN HUOMAUTETTAVAA MIKROAALTOUUNISTANNE OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYS MYYJÄÄN TAI VALTUUTETTUUN SHARP HUOLTOON: Tehovideo Oy, Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki , Phone:09-1461500 , Fax: 09-1461767 / Tehovideo Oy, Lukkosepänkatu 6, 20320 Turku, Phone: 02-2546822, Fax.02-2546856

SWEDEN

SWEDEN
Vid förfragningar angaende din mikrovagsugn var vänlig kontokta din äterförsäljare eller nägon av Sharps representanter.
Centralservice Umea, Sandbackovägen 3, 903 46 Umea, Phone: 090-125001, Fax: 090-131135 / Servicegruppen AB,
Kopparbergsgatan 2, 200 43 Molmö, Phone: 040-967300, Fax: 040-923400 / MN Elektronikservice AB, Flygplatsinharten 10A, 161 11
Bromma, Phone: 08-6275900, Fax: 08-6275160 / Jönköpings Antenn & TV Service, Fridhemsvägen 20, 553 02 Jönköping, Phone: 036-161690, Fax: 036-160211 / Ratronik Radio & TV Service, Nordlandergatan 15, 931 32 Skelleftea, Phone: 0910-17305, Fax: 091016844 / Servicegruppen, Ekslingan 10, 25467 Helsingborg, Phone: 042-202960, Fax:042-202797 / Tomi Elektronik AB, Bäckvägen 90, 126 47 Hägersten , Phone: 08-186170 , Fax: 08-186175 / Tretronik, Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall, Phone: 060-155925, Fax: 060-173690 / TV-Trim Service AB, S:T Pauligatan 37, 416 60 Göteborg, Phone: 031-847200, Fax: 031-847500

ICELAND

Ef pú hefur einhverjar kvartanir vardandi örbylgjuofninn pinn, pá vinsamlegast hafdu samband vid söluadila örbylgjuofnsins, eda einhvern af efirtöldum Sharp pjónustvadilum. Skrifbaer H.F., Hverfisgotu 103, 101 Reykjavik, Phone: 1-624215, Fax: 1-627252


DENMARK

Ved reklamationer vedrfrende Deres mikrobflgeovn, bedes De venligst kontakte Deres forhandler eller en de nedennaevnte SHARP Service-Centre. Scandia Service A/S, Arnold-Nielsens-Blvd. 142, 2650 Hvidovre, Phone: 36-771221, Fax: 31-490522

UNITED KINGDOM

In case of any complaint regarding your microware oven, please contact your dealer or the following SHARP Service branch. **Customer Help Desk**, Phone: 0345-125387

Abel Trindale Barreto, Estrada S.Joao da Carreira, 3500 Viseu / Cenatel Ltd., R.Manuel Pinto Azevedo 727, 4100 Porto / Cenatel Ltd., Parada do Alto de S.Joao 17A, 1900 Lisboo / Correia & Teixeira Ltd., Bairro da Coxa, Rua N, Li. 15R/C DT, 5300 Braganca / Electricidade Geral, Av. Rocha Paris 152, 4900 Viana Castelo / Electro Bal, R. Antonio Jose Bafista 39-C, 2900 Setubol / Electro Benardino, R. Batalha Reis 71, 6300 Guarda / Electro Marto Ltd., R. Paulo VI, 35-A, 2400 Leiria / Morgado & Pereira Ltd., Qt. Ramalhao-Arm 3, V.N. de Cima, 5000 Vila Real / Polihertz Ltd., Largo Sr. da Piedade, 2, 6000 Castelo Branco / Pombalgaz, R. Albergaria dos Doze, 15, 3100 Pombal / Radifécnics, Quinta da Horto, Lt. 7 Lj.F, 8500 Portimao / Tecnicaldas, R. Vicente Paramos, 27-B, 2500 Caldas da Rainha / Tecnovideo, R. Combatentes G. Guerra, 72-B, 3000 Coimbra







SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH.
Sonninstrasse 3 20097 Hamburg Germany